# 9 - DTM - MODELLO DIGITALE DEL TERRENO

Per poter utilizzare tutte le fasi del programma relative al calcolo dei volumi e al disegno delle curve di livello e delle sezioni, è fondamentale trasformare l'insieme di punti quotati in un insieme di facce triangolari disposte nello spazio. Questo insieme di facce triangolari prende il nome di **DTM** ovvero **Digital Terrain Modelling - Modellazione Digitale del terreno.** 



### FIGURA 9.1

Per arrivare alla composizione del Modello Digitale del Terreno possiamo scegliere tre diverse modalità e precisamente:

1) - Inserimento manuale del numero dei vertici che compongono i singoli triangoli con il comando DTM - EDIT TRIANGOLI. La gestione di questa modalità di input è controllata dal sottomenu EDIT TRIANGOLI.

ſ	Edi	Edit triangoli									
	۷	ista totale QUOTA1	QUOTA2								
		Vertice A	Vertice B	Vertice C	Strato/Modello	Area	Area inclinata				
	Þ	4	5	29	QUOTA1	5.729093	5.922963				
		4	27	26	QUOTA1	3.135414	3.662907				
		4	28	27	QUOTA1	2.655441	2.895536				
		4	29	28	QUOTA1	3.870081	4.176587				
		5	6	30	QUOTA1	7.452699	7.575183				
		l	20	20	OHOTAL	E 952920	6 117542				

2) - Disegno dei singoli triangoli direttamente in grafica. Questo tipo di input grafico dei triangoli deve essere fatto utilizzando il sottomenu EDIT GRAFICO TRIANGOLI.

disCAV 9.60 (52) - [C:\PFCAD\DISCAV9.6\	DISEGNI\ND_PROVASCS.	.dxf]				_ 8 ×
File Modifica Vista Disegna Imposta Edita	LAVORI PIANO QUOTATO	D DTM VOLUMI	CURVE LIVELLO SEZIONI	GRUPPO SEZIONI UTILITY	Guida	
🗅 📂 🖬 🍜 ९, ९, ९, ९, १८ 🕸 🔊	0	•	💽 🔛 Da Layer	💌 🖻 🎦		
🛛 🚟 🚍 🌉 💽 🗍 🔍 🔧	• 1 1 0 X	↓ × A	🛛 🗸 🎸 🛛 🔪 •	∟ ⊘ ⊙ ♡ ぐ	🤆 🖓 🗢 A 🖾 🚿 🤅	🧆 🖪 🖷
					50 <sup>49</sup>	<b></b>
				47	51	
				454	5	
Edit grafico triangoli	every al					
Vista totale QUOTA1	QUOTA2				55	
Vertice A	Vertice B Ver	rtice C	Strato/Modello Àrea 🔺			
50	X104 X10	98	QUOTA2			
×133	X123 55		QUOTA2			
55	57 X12	24	QUOTA2		23 7 27	
X124	X123 X90	)	QUOTA2		126	
X126	57 X12	24	QUOTA2	. 🛛 🔍 💦	90 X125	
			•	1	XIZI	
				c	×93 7	
<u>✓ છ ≤</u>	<u>×</u> •	Strato/Modello		I    ×	< ×	
		Colore:		K135	X106	
Lavoro corrente: PRO	VASCS - Linea corrent	e: -1/ Imposta	OK Annulla	1 \$101		
<u>p</u>				×102	x103x92	
	96				^ X	

FIGURA 9.3

**3) - Generazione in automatico dei triangoli** con il solo inserimento del contorno del piano quotato da elaborare e delle linee di discontinuità. E' senz'altro la modalità più utilizzata; per la spiegazione rimandiamo al paragrafo **9.3 - ELABORAZIONE DTM**.



FIGURA 9.4

# 9.1 - EDIT TRIANGOLI

Come anticipato nel paragrafo precedente il sottomenu **EDIT TRIANGOLI** permette l'inserimento manuale dei vertici dei triangoli, triangolo per triangolo. La maschera di edit è quella visualizzata nella figura che segue. Ogni singola riga del database corrisponde a un singolo triangolo.

1	Edit	: triangoli									
	Vis	sta totale QUOTA1	QUOTA2								
	Π	Vertice A	Vertice B	Vertice C	Strato/Modello	Area	Area inclinata				<b></b>
	F	4	5	29	QUOTA1	5.729093	5.922963				
	П	4	27	26	QUOTA1	3.135414	3.662907				
٩		:		27	QUOTA1	2.655441	2.895536				
	П	4	29	28	QUOTA1	3.870081	4.176587				
	П	5	6	30	QUOTA1	7.452699	7.575183				
	П	5	30	29	QUOTA1	5.952920	6.117543				
		26	27	35	QUOTA1	5.405358	5.419137				
		26	35	34	QUOTA1	4.148065	4.273697				
		6	2	33	QUOTA1	18.503409	19.540658				
		6	31	30	QUOTAL	5.672586	5.779551				
		6	33	25	QUOTA1	2.296451	2.312986				
		6	32	31	QUOTA1	2.489400	2.525311				
		6	25	32	QUOTA1	2.618616	3.147942				
	Ш	27	28	35	QUOTA1	4.534449	4.566205				
	Ш	28	29	74	QUOTA1	12.589043	12.618481				
	Ш	28	75	37	QUOTA1	22.848272	23.009745				
		28	74	75	QUOTA1	34.113272	34.144153				
	Ш	28	37	35	QUOTA1	12.530416	12.541026				
	Ш	29	30	74	QUOTA1	18.086610	18.099219				
	Ш	30	31	32	QUOTA1	0.151520	0.227229				
	Ш	30	73	74	QUOTA1	23.111642	23.117732				
	Ш	30	32	73	QUOTA1	27.886406	27.889131				
	Ш	2	1	23	QUOTA1	4.331954	4.520704				
	Ш	2	23	24	QUOTA1	5.578040	5.721713				
	Ш	2	24	33	QUOTA1	1.188808	1.577251				
	Ц	25	72	32	QUOTA1	6.772804	7.095523				
	Ш	25	33	72	QUOTA1	13.819825	13.835739				
	Ц	1	22	3	QUOTA1	5.016725	5.017870				
	Ц	1	3	23	QUOTA1	5.111917	5.345209				
	Ц	32	72	73	QUOTA1	35.752472	35.759431				
	μ	34	35	36	QUOTA1	8.883200	9.043641				
I	L										-
	A Check TotArea TotArea										
ľ	La	voro corrente: PR	DVASCS - Linea c	orrente: 1/129					Impost	а ОК	Annulla

### FIGURA 9.5

Se il lavoro impostato contiene più modelli è possibile filtrare un modello per volta selezionando le singole schede QUOTA1, QUOTA2, QUOTA3, ecc. come evidenziato in figura 9.5.

Analizziamo nel dettaglio ancora la figura 9.5.

1	Dopo aver selezionato la	Edit triangoli Vista totale QUOTA1 QUOTA2					
	scheda QUOTA1	Vertice A	Vertice B	Vertice C	Strato/M		
	vediamo che:	4	5	29	QUOTA1		
	- il primo	4	27	26	QUOTA1		
	triangolo à	4	28	27	QUOTA1		
		4	29	28	QUOTA1		
	compreso tra i	5	6	30	QUOTA1		
	punti 4 - 5 - 29.	5	30	29	QUOTA1		
	- nella colonna	26	27	35	QUOTA1		
	Strato/Modello è	26	35	34	QUOTA1		
	evidenziata la	6	2	33	OTIOTAL		
	stringa QUOTA1.			F	IGURA 9.6		

2	Selezioniamo ora la	dit triangoli Vista totale   QUOTA1   QUOTA2					
	scheda QUUTA2 e	Vertice A	Verti e B	Vertice C	Strato/Modello	Area	Area inclina
	vediamo che:	45	X134	47	QUOTA2	8.733985	11.1069
	- il primo triangolo	X110	47	X109	QUOTA2	4.911243	5.3587
	è compreso tra i	X134	X110	47	QUOTA2	7.380497	8.2015
	pupti $45 - V134$	47	X109	50	QUOTA2	19.867435	20.9128
	punti 45 - XI54 -	50	51 -	49	QUOTA2	3.605208	3.6435
	47.	51	50	X109	QUOTA2	17.641192	17.7731
	Strato/Modello è evidenziata la stringa QUOTA2.					FIG	JRA 9.7
3	Il pannello generale di	EDIT TR	RIANGOLI o	contiene	ancora alc	cune o	pzioni:
	<ul> <li>- il bottone CHEEK serve per fare eseguire a DISCAV un controllo sulla forma dei triangoli ed evidenzia errori quali triangoli con area 0 e altri.</li> <li>- i bottoni Totale Area e Totale Area Inclinata forniscono rispettivamente la sommatoria dell'area in proiezione orizzontale e lo sviluppo reale di tutta la superficie inclinata del modello.</li> </ul>						

# 9.2 - EDIT GRAFICO TRIANGOLI

Questa modalità permette l'inserimento dei triangoli in modalità grafica, direttamente nel CAD. Viene attivato in automatico l'OSNAP NODO in modo che la selezione dei vertici dei triangoli avvenga esattamente sui punti guotati. Per ogni triangolo costituito, viene una faccia piena all'interno dell'area CAD disegnata е simultaneamente vengono aggiunte delle righe nel database dei triangoli visualizzati nella finestra. La figura che segue, mostra la parte di inserimento grafica e il relativo database. Il riscontro numerico dei vertice dei triangoli che vengono disegnati si aggiorna in tempo reale nell'archivio numerico. Per poter individuare i singoli triangoli che si vanno ad inserire, ogni nuovo triangolo disegnato assume una tonalità di colore diversa.



# Riscontro numerico Riscontro numerico In

*C) - Cheek* **C**: DISCAV esegue un rollo generale dell'archivio triangoli segnalando eventuali inco**r** *e*.

**D) - Aggiorna (S):** il bottone viene utilizzato per aggiornare la grafica e allinearla al contenuto dell'archivio numerico.

*E) - Zoom Triangolo* si utilizza questa funzione per visualizzare un triangolo selezionato nell'archivio numerico.

**F)** - **Colore:** come visualizzato in figura 9.10, ogni triangolo che viene formato assume una colorazione piena. Questo bottone si utilizza per determinare il colore delle facce generate.

**G)** - **Strato/Modello:** in questa casella va selezionato lo Strato/Modello su cui disegnare i triangoli. Bisogna porre la massima attenzione quando siamo in presenza di più Strati/Modelli in modo che la semina di punti disegnata con l'opzione **PIANO QUOTATO** -**DISEGNA PLANIMETRIA** su cui disegniamo i triangoli, sia dello stesso Strato/Modello impostato. Nel caso contrario, comparirà l'errore che segue:

disCAV	×
Attenzione: impossibile trovare il primo punto (-47.75,6.88,-0.43) sullo Strato/Modello QUOTA2	
(OK)	

# 9.3 - ELABORAZIONE DTM

Di norma, la generazione del modello digitale del terreno (DTM), viene eseguita in modalità automatica in quanto questo è il sistema più veloce per ottenere il DTM. Questa elaborazione viene fatta da un sofisticato algoritmo che compone in automatico i triangoli, formandoli il più equilateri possibili, tenendo conto di due informazioni fondamentali:

**A) - il contorno del piano quotato.** In pratica, l'area che utilizzeremo nel computo dei volumi e/o nel disegno delle sezioni e delle curve di livello.

**B) - le linee di discontinuità.** Queste linee non sono altro che delle informazioni supplementari che l'operatore inserisce nel programma al fine di forzare l'algoritmo triangolatore a sviluppare, tramite tali suggerimenti, un modello digitale il più fedele possibile al rilievo topografico da elaborare.

Tutto il processo di elaborazione automatica è controllato dai sottomenu visualizzati nella figura che segue e descritti nei prossimi paragrafi.



FIGURA 9.12

### **DEFINIZIONE DI LINEA DI CONTORNO**

La linea di contorno è composta da un insieme di linee che racchiudono la superficie che dobbiamo utilizzare nella generazione del modello. Le caratteristiche sono descritte, passo- passo, nella tabella seguente:





### **DEFINIZIONE DI LINEA DI DISCONTINUITA'**

La linea di discontinuità è composta da un insieme di linee significative che corrispondono nella realtà a precise caratteristiche orografiche del terreno. Andremo a inserire queste linee di discontinuità alla base e alla sommità di scarpate o di muri di sostegno o ancora lungo banchine e terrazzamenti o lungo percorsi obbligati di strade, fossi e canali. Le caratteristiche sono descritte nella tabella seguente:







Continuando con la descrizione delle discontinuità diamo in seguito un esempio pratico di elaborazione di un piano quotato elaborato prima con l'input dei soli contorni e poi con input corretto delle linee di discontinuità. L'esempio raffigura una sistemazione con spianamento parziale. La prima elaborazione del modello a triangoli a sinistra della tabella viene fatta senza inserire alcuna linea di discontinuità interna. A destra della tabella si osserva invece l'elaborazione dei triangoli dopo l'appropriato inserimento delle discontinuità.







Si osservi ancora, nella tabella che segue, l'importanza dell'uso corretto delle linee di discontinuità per ottenere una buona rappresentazione del terreno a curve di livello. Ipotizziamo il confronto su un progetto di scavo realizzato nel CAD. Come per il precedente esempio, a sinistra abbiamo il modello elaborato senza linee di discontinuità e a destra il modello con l'inserimento appropriato delle discontinuità.





# 9.3.1 - EDIT CONTORNI E DISCONTINUITA'

Questo comando permette di inserire, in modalità numerica, le coppie di punti che formano le estremità delle linee di contorno e di discontinuità. La procedura attiva la maschera di figura 9.34 in cui l'operatore comincia a inserire:

- le coppie di punti che formano i segmenti di contorno e discontinuità;

- il tipo di segmento, se linea di Contorno o Discontinuità;

- il nome dello Strato/Modello.

Edit contorni - discont	inuità		
Vista totale QUOTA1	QUOTA2		
Punto A	Punto B	Contorno/Discontinuità	Strato/Modello
2	1	Contorno	QUOTA1
6	2	Contorno	QUOTA1
5	6	Contorno	QUOTA1
4	5	Contorno	QUOTA1
4	26	Contorno	QUOTA1
36	38	Contorno	QUOTA1
38	40	Contorno	QUOTA1
40	42	Contorno	QUOTA1
42	43	Contorno	QUOTA1
43	45	Contorno	QUOTA1
45	47	Contorno	QUOTA1
47	50	Contorno	QUOTA1
50	49	Contorno	QUOTA1
49	51	Contorno	QUOTA1
51	53	Contorno	QUOTA1
53	55	Contorno	QUOTA1
55	57	Contorno	QUOTA1
7	57	Contorno	QUOTAL
62	7	Contorno	QUOTA1
62	63	Contorno	QUOTA1
63	8	Contorno	QUOTA1
9	8	Contorno	QUOTA1
10	9	Contorno	QUOTA1
11	10	Contorno	QUOTA1
12	11	Contorno	QUOTA1
13	12	Contorno	QUOTA1
14	13	Contorno	QUOTA1
70	14	Contorno	QUOTA1
71	70	Contorno	QUOTA1
22	71	Contorno	QUOTAL
1	22	Contorno	QUOTA1
	• [ ] • [		
	•   •   •   •	<u> </u>	
Lavoro corrente: PB(	WASCS - L	inea corrente: 1/142	
Larois solitino. I m			

#### FIGURA 9.35

Per facilitare l'input della stringa Contorno / Discontinuità e dello Strato/Modello, è possibile, cliccando sulla parte destra del campo, far apparire e selezionare con il mouse la risposta predefinita.

10	Contorno	OHOT & 1		•
-	concorno	QUOTAL	Contorno	QUOTAL
7	Contorno	QUUTAI	Contorno	QUOTA1
3	Contorno	▼ QUOTA1	Contorno	QUOTA1
6	Contorno	QUOTA1	Contorno	QUOTAZ
5	Discontinuità	QUOTA1	Contorno	QUOTA4
17	Contorno	OUOTA1	Contorno	QUOTAL
			Contorno	OUOTA1

#### FIGURA 9.36

Una volta inseriti questi dati, il programma può essere pronto a elaborare i triangoli con l'opzione **9.3.5 - ELABORA TRIANGOLI** che descriveremo più avanti.

### 9.3.2 - EDIT GRAFICO CONTORNI E DISCONTINUITA'

Si consiglia di utilizzare questo sistema per l'input di contorni e discontinuità in quanto è sicuramente più veloce e preciso. Attiviamo la maschera principale come visualizzato in figura.



### FIGURA 9.37

Viene aperta l'Area Grafica per disegnare e inserire contorni e discontinuità insieme a un Pannello di Controllo per le impostazioni della procedura di inserimento.

Ed	it grafic	o conto	rni/discontinui	tà		
۷	'ista totale	QUO	TA1			
Γ	PA	РВ	Cont/Disc	Str/Mod		
Þ	24	25	Contorno	QUOTA1		
	25	26	Contorno	QUOTA1		
	26	27	Contorno	QUOTA1		
Ľ	27	28	Contorno	QUOTA1		
	28	29	Contorno	QUOTA1		
	29	30	Contorno	QUOTA1		
Ľ	33	32	Contorno	QUOTA1		
	34	33	Contorno	QUOTA1		
L	35	34	Contorno	QUOTA1		
L	36	35	Contorno	QUOTA1		
Ī,	/ 🕲	<b>XX</b>	2			
+ CONT + DISC -						
Ç CONT Ç DISC D 🗒						
9	Strato/Mod: QUOTA1					
-						

### **DESCRIZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO**

Il pannello di controllo contiene le seguenti impostazioni:

**A)** - la selezione delle schede **Vista Totale - QUOTA1 - QUOTA2 - QUOTA...** che permette di filtrare e visualizzare tutto l'archivio dei Contorni e Discontinuità o una parte relativa allo Strato/Modello selezionato. Nell'esempio, il lavoro contiene appunto 2 Strati/Modello.

**B) - Check:** esegue un controllo sul contenuto dell'archivio e segnala vari errori come l'intersezione di due linee di Contorno/Discontinuità e le linee doppie.

**C) - Aggiorna:** esegue l'aggiornamento della grafica utilizzando i dati numerici inseriti..

 D) - Elimina: attraverso questo tasto si procede con la cancellazione di un linea di contorno/discontinuità che selezioniamo nel database;
 E) - Aggiungi: con questo bottone è possibile invece inserire un nuovo contorno/discontinuità.

Facciamo un esempio in riferimento al Pannello di controllo contenuto nella figura 9.39.





*F)* - **Strato/Modello:** è obbligatorio selezionare lo Strato/Modello su cui andiamo a inserire le linee di Contorno e Discontinuità. <u>Lo</u> <u>strato modello selezionato deve essere corrispondente ai punti</u> <u>quotati inseriti in grafica generati con l'opzione **PIANO QUOTATO -DISEGNA PLANIMETRIA.**</u>



### FIGURA 9.42

Nel caso contrario, il programma segnala un errore come quello visualizzato nella figure che segue.



### FIGURA 9.43

Vediamo ora tutti i bottoni della finestra di dialogo riportata in figura 9.38.

+ CONT	Il bottone serve per aggiungere un contorno da grafica.
+ DISC	Il bottone serve per aggiungere una discontinuità da grafica.
-	Il bottone serve per togliere un contorno o una discontinuità da grafica.
	Il bottone serve per trasformare una discontinuità in contorno.
<b>Q DISC</b>	Il bottone serve per trasformare un contorno in discontinuità.
	<image/>
	FIGURA 9.44

Qui ar cui in Dobbia proced un cor Proced da gra la crea Una v bottor proced tutti i o preme	ndremo ad in serire il co amo poi a dendo con l'in nt/disc. diamo poi con fica del pun azione del co volta selezio ne <b>ESEGU</b> dere con l'ins contorni e tut ere su <b>Chiud</b>	ndicare ontorno ndare nserimen n l'inser to inizia ontorno nato i <b>I INS</b> serimen te le dis <b>i.</b>	lo strato/r o la dise a dire s nto o l'elimi imento o la le e quello o della dise punti clicc <b>SERIMEN</b> to. Una vo continuità e	nodello continu inazion a selezi finale continu hiamo <b>TO</b> , llta inso desider	o su uità. amo e di one per uità. sul per eriti rati,
Quest o una Preme iporta a sele: - lo st - se si - la no	o comando s discontinuità endo il com ata nella figu zionare: rato tratta di con ota o le note nserimento dei para QUOTA1 CONTORNO	erve per a tra pur ando co ra che s ntorno o dei pun a metri v Sco segui Inseri	r inserire un nti con la st compare la segue, in cu o di discont ti da consid elta dello strato elta contorno/disco Selezione note sulle si vuole cri un contorr una discor mento —	n conto essa no a fines ui andia inuità derare ontinuità delle quali eare no o ntinuità	orno ota. stra amo
	NUM 21	QUOTA1 54 165	NOTA1		
	22	54.553			
	23	54.941			
	24	55.329	с		
	25	57.304	с		
	26	59.548	с		
	27	61.168	C	<b>_</b>	
			Chi	iudi	
			FIC	GURA 9	9.45

Una volta selezionate tutte le opzioni, procediamo con l'operazione premendo il tasto <b>Esegui Inserimento</b> . Nella parte bassa della maschera vengono evidenziati i punti che saranno utilizzati per eseguire il comando.
--

### SEQUENZA OPERATIVA PER L'INPUT GRAFICO DI CONTORNI E DISCONTINUITA' SU PIU' STRATI.

Il lavoro è composto da più strati come esposto nelle precedenti figure.

1	Disegnare la semina di punti quotati con l'opzione <b>PIANO QUOTATO -</b> <b>DISEGNA PLANIMETRIA</b> <u>selezionando l'opzione Strato/Modello</u> e inserendo <b>QUOTA1</b> .
2	Attivare il comando DTM - ELABORAZIONE DTM - EDIT GRAFICO CONTORNI E DISCONTINUITA'
3	Entrare nel pannello di controllo. Selezionare il tipo di linea che si vuole inserire: Contorno o Discontinuità
4	Selezionare lo Strato/Modello, che sarà QUOTA1
5	Premere il bottone <b>+CONT/DISC</b> e portare poi nell'area grafica il puntatore del mouse.
6	A questo punto cliccare su coppie di punti per inserire le linee. Per uscire dalla modalità disegno linea, premere il tasto destro del mouse.
7	A questo punto uscire con il comando <b>OK</b> dal pannello di controllo dell'input grafico.
8	Passiamo al secondo Strato/Modello
9	Disegnare la semina di punti quotati con l'opzione <b>PIANO QUOTATO -</b> <b>DISEGNA PLANIMETRIA</b> <u>selezionando l'opzione Strato/Modello</u> e inserendo <b>QUOTA2</b> .
10	Attivare il comando DTM - ELABORAZIONE DTM - EDIT GRAFICO CONTORNI E DISCONTINUITA'
11	Selezionare lo Strato/Modello, che sarà QUOTA2
12	Premere il bottone <b>Aggiungi</b> e portare poi nell'area grafica il puntatore del mouse.
13	A questo punto cliccare su coppie di punti per inserire le linee. Per uscire dalla modalità disegno linea premere il tasto destro del mouse.
14	A questo punto uscire con il comando <b>OK</b> dal pannello di controllo dell'input grafico.

15	RIPETERE LE STESSE OPERAZIONI PER TUTTI GLI STRATI/MODELLI DEL LAVORO CORRENTE
16	UTILIZZARE IL COMANDO <b>ELABORA TRIANGOLI</b> PER GENERARE TUTTI I MODELLI INSERITI.

# 9.3.3 - DISEGNA CONTORNI - DISCONTINUITA' - PUNTI

DISCAV ripropone graficamente il contenuto numerico degli archivi dei Punti Quotati e dei Contorni/Discontinuità. La maschera che viene attivata è quella contenuta nella figura che segue. Tutte le opzioni sono uguali a quelle descritte nel paragrafo **8.1 - DISEGNA PLANIMETRIA.** 



#### FIGURA 9.44

Il programma restituisce in grafica tutti gli elementi inseriti negli archivi.



### 9.3.4 - DISEGNA TAVOLA CONTORNI - DISCONTINUITA' - PUNTI

Il comando serve per disegnare contemporaneamente sulla schermata principale del programma la tavola dei contorni, delle discontinuità e dei punti di più strati/modelli presenti nel lavoro correntemente impostato.

Selezionando il comando DisCAV espone la finestra di dialogo riportata nella figura che segue, dalla quale andremo ad impostare i settaggi per il disegno e gli strati/modelli da visualizzare in grafica.

Disegna tavola contorni-discontinuità-punti		
Strati/Modelli da disegnare:	Scala testi:	
☑ QUOTA1 ☑ QUOTA2	O 1:50	
	O 1:100	
Gestione:	O 1:200	
C Affianca C Sovrapponi	O 1:250	
Righe:	1:500	
Distanza 50 Numero 99 💼	C 1:1000	
Altezza del titolo	O 1:1440	
Disegna anche i punti con quota sconosciuta Disegna i punti a quota 0	O 1:1500	
Layer:	C 1:2000	
C Layer unico	C 1:2880	
Layer per strato/modello	C 1:4000	
<ul> <li>Elimina disegno esistente</li> </ul>	C 1:5000	
<ul> <li>Sovrapponi al disegno esistente</li> <li>Elizio esittà tenensi fiche e source esittà</li> </ul>	C 1:10000	
C Elimina entita topografiche e sovrapponi		
Testi Foglio	Annulla	

### FIGURA 9.46

Vediamo quindi ora nella tabella che segue la descrizione di tutti i comandi di figura 9.46.

1	Strati/Modelli da Disegnare	In questo riquadro andremo a spuntare gli strati/modelli da visualizzare in grafica.
2	Gestione	In questa casella è possibile decidere se affiancare o sovrapporre i disegni dei singoli strati precedentemente selezionati. I due diversi risultati sono riportati nelle figure 9.47 e 9.48.



6	Layer	- <b>Layer unico</b> se i punti di tutti gli strati vengono registrati su un unico layer (layer PUNTI);
		- Layer per strato/modello se i punti quotati vengono divisi per ogni singolo modello/strato, per esempio: P_QUOTA1 P_QUOTA2 
7	Nuovo Disegno	<ul> <li>Nel riquadro Nuovo Disegno abbiamo la possibilità di selezionare tre opzioni ben distinte:</li> <li>A) Elimina Disegno Esistente: per cancellare il disegno presente sulla schermata principale del programma e di conseguenza fare il nuovo disegno.</li> <li>B) Sovrapponi al disegno esistente: per sovrapporre il nuovo disegno al disegno già presente nella schermata principale di DisCAV.</li> <li>C) Elimina Entità Topografiche e sovrapponi: per cancellare tutte le entità topografiche disegnate con Discav e mantenere le altre entità disegnate manualmente e registrate sul nuovo disegno.</li> </ul>
8	Scala Testi	Discav genera il disegno dei testi dalla scala 1:50 alla scala 1:10.000; cambiando la scala il disegno topografico non subisce variazioni di scala, ma rimane sempre 1unità:1metro; cambia invece l'altezza e la distanza dei testi Numero, Quota, Descrizione.
9	Testi	Con questo sottomenu è possibile personalizzare la dimensione e la posizione dei testi e scegliere quali testi visualizzare in grafica. Per ulteriori spiegazioni consultare il paragrafo precedente.

# 9.3.5 - STAMPA CONTORNI E DISCONTINUITA'

La procedura permette la stampa di tutti i dati inseriti nel database dei contorni e delle discontinuità. Nella figura che segue, è esposta una delle stampe che si possono ottenere.

Anteprima di stampa			
[			
	S.C.S. survey CAD system		
Stampa arch	Stampa archivio dei contorni-discontinuità del lavoro PROVRSCS		
Contorni-Direcontinuită relativi allo etrato/modello Quūtei			
Contorni Bitcontinuiti	PALATIVE SEES ETESTS/MADALES (JUDTAL		
Punto A	Punto B	Contorno/Discontinuita	
Punto A	Punto B	Cantarna/Discontinuita Contarno	
Contorni "Bircontinuită Punto A 2 6	Panto B l 2	Cantarno/Discontinuita Contarno Contarno	
Contarni-Biccontinuita Punto A 2 6 5	i suistivi sitä itzatarasastia uuutai Punta B i ž	Contorno/Discontinuitá Contorno Contorno Contorno	
Contart - Discontinuiti Punto A 2 6 5 4	Parto B L 2 4 5	Cantosna/Discantinuitá Cantosna Contosna Contosna Contosna	
Contorn Please investigation	Parter Provide and a guerral of	Cantarna/Discantinuitá Eantarna Cantarna Cantarna Cantarna Cantarna	
Containt a treat that its	Party Arts transmission of the second	Contorno/Discontinuitá Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno	
Cantain L'al ceantinuitz Planto A 2 6 6 6 6 6 6 1 36 31	Party arts transmission of the second	Contorno/Discontinuitá Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno	
Cantain I a Ceantini tá Planto A 2 4 4 4 31 31	Party arts traversarts quert Parts B i 2 i 2 2 11 0 12 12 11 11 12 11 12 11 11 12 11 11	Contorno/Discontinuitá Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno	
Cantani a Ceantini ta Panto A 2 4 5 4 4 3 4 3 4 3 1 1 4 4 4 2	Party arts transmust guera Parts B 2 4 5 24 11 0 42 13	Contorno/Discontinuitá Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno	
Centant 's Centul 12 Panto A 2 4 5 4 5 11 11 12 13 14 14 15 14 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	Panto B i 2 i 2 i 1 2 i 1 2 i 1 1 1 i i i i i i i i i i i i i	Contorno/Discontinuitá Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno Contorno	

FIGURA 9.49

# 9.3.6 - ELABORA TRIANGOLI

La fase conclusiva della generazione del DTM è il calcolo dei triangoli sulla base delle informazioni inserite. Vediamo nella tabella tutto il processo.

1	Dopo l'attivazione del comando, DISCAV chiede, se elaborare un solo Strato o alcuni degli Strati contenuti nel lavoro.	Elaborazione triangoli         Elabora:       OK         O Tutti gli strati/modelli       Annulla         Image: Strati/Modello       Annulla         Image: QUOTA1       QUOTA2         Image: Aggiorna grafica durante l'elaborazione       Image: Aggiorna grafica durante l'elaborazione
		FIGURA 9.50

2	Se all'interno dell'archivio Contorni / Discontinuità esistono errori, il programma li segnala immediatamente ed esce dalla elaborazione.	Attenzione: sono stati rilevati i seguenti errori Punti controllati: 72 Contorni/Discontinuità controllati: 57 Contorni/Discontinuità coincidenti alle lin Contorni/Discontinuità coincidenti alle lin	nee 56 e 52 (70,71 - 70,71) nee 55 e 57 (72,71 - 72,71) FIGURA 9.51
3	L'operatore deve p DISCONTINUITA' DISCONTINUITA' visualizzato un esem programma ha riscor due parti del databas e poi si dovrà rilancia	ertanto ritornare in EDIT o EDIT GRAFICO per risolvere gli errori. Nel ppio di errore intercettato. I ntrato la presenza di due lino e. Si dovrà prima procedere a are la procedura ELABORA T	<b>CONTORNI -</b> <b>CONTORNI E</b> Ila figura 9.51 è In questo caso, il ee sovrapposte in Ila loro correzione <b>FRIANGOLI.</b>
4	Prima di procedere alla registrazione di nuovi triangoli, controllare se l'archivio è vuoto o contiene memorizzati degli altri triangoli. Questo secondo caso è segnalato dal messaggio di figura a lato.	disCAV 9.60 (52) Attenzione: sono presenti 129 t Yes <u>N</u> o	riangoli! Eliminarli? Annulla FIGURA 9.52
5	Terminata l'elaborazione, DISCAV espone la maschera per la personalizzazione del disegno dei triangoli.	Disegna triangoli         Disegna:         Tutti gli strati/modelli         § Strato/Modello;         QUOTA1         Layer:         Layer unico         C Layer unico         C Linee in quota         C Linee in quota         C Linee a quota 0         Polilinee a quota 0         Nuovo disegno:         C Elimina disegno esistente         C Sovrapponi al disegno esistente         E Elimina entità topografiche e sovrapponi         Foglio	Scala testi:            ①         1:50         C         1:200         C         1:200         C         1:200         C         1:280         C         1:250         C         1:200         C         1:500         C         1:500         C         1:500         C         1:500         C         1:1000         C         1:100         C         Hezza testo:         0         Rotazione:         100          OK         Annulla         FIGURA 9.53



# 9.4 - DISEGNA TRIANGOLI

La routine di elaborazione serve a convertire l'archivio numerico del modello digitale del terreno, in disegno 2D e 3D. La visualizzazione in 3D può essere fatta con uno dei programmi attivi nel menu **File -Collega**; per esempio AutoCA LT o AutoCAD.

Disegna triangoli	
Disegna:	Scala testi:
C Tutti gli strati/modelli	
C Strato/Modello QUOTA1	C 1:100 C 1:2000
Layer:	C 1:200 C 1:2880
	C 1:250 C 1:4000
C Linco in queta	C 1:500 C 1:5000
	C 1:1000 C 1:10000
O Linee a quota 0 O Polilinee a quota 0	O 1:1440
Nuovo disegno:	Numeri:
Elimina disegno esistente	Altezza testo: 0
C Sovrapponi al disegno esistente	
Elimina entità topografiche e sovrapponi	Rotazione: [100
Foglio	OK Annulla

La finestra di dialogo mostra diverse possibilità per l'ottimizzazione del disegno topografico dei triangoli.

**A) - Disegna**: in questo riquaro andiamo a selezionare il contenuto del disegno. In pratica, è possibile ottenere il disegno di un solo Strato/Modello o di tutti quelli inseriti nell'archivio.

**B) - Layer**: possiamo anche impostare il Layer di destinazione. Questo può essere un unico Layer contenente, sovrapposti tutti i modelli; o ancora ogni Strato può essere inserito su un diverso Layer.

**C)** - Entità: anche le entità che rappresentano i triangoli possono essere personalizzate ed è possibile indicare se disegnare delle linee oppure delle polilinee e se queste devono essere quotate oppure no.

**D) - Nuovo disegno**: ci sono tre opzioni distinte. In particolare **Elimina entità Topografiche e sovrapponi**, esegue la cancellazione di entità generate da DISCAV mantenendo inalterate eventuali aggiunte al disegno fatte a mano.

*E)* - Scala Testi: l'operatore può ottimizzare i testi a una delle scale esposte. La selezione di scale diverse non comporta la deformazione del rilievo, ma solo la deformazione dei testi.

**F)** - **Numeri**: in questo campo vanno inserite l'altezza del testo e la sua rotazione.

# 9.5 - DISEGNA MODELLO A FACCE

E' lo stesso concetto della rappresentazione a triangoli, ma in questo caso si hanno facce piene, che possiamo quindi colorare a piacere. Sono a disposizione inoltre alcune utility che permettono di ottimizzare la vista e interpretare meglio il piano quotato.

Disenna facce		
C. Tutti di strati/modalli		OK
		Annulla
		Faalia
-Numeri:		Foglio
Altezza testo: 1.4 Rotazione: 100 🔽 Bordo triangoli		ala testi:
Colorian	0	1:50
	0	1 : 100
Lolore singolo	•	1 : 200
C Analisi orografica	0	1 : 250
C Classi di quota	0	1 : 500
C Mappa delle pendenze	0	1 : 1000
C Classi di pendenza	0	1:1440
	0	1 : 1500
U Mappa delle esposizioni	0	1 : 2000
C Colore casuale	0	1 : 2880
Nuovo diseano:	0	1:4000
C Elimina disegno esistente C Elimina entità topografiche e sovrapponi	0	1 : 5000
Sovrapponi al disegno esistente	0	1 : 10000

Vediamo nella tabella che segue, alcune applicazioni pratiche realizzate con le opzioni contenute nel riquadro **Colorazione**.

1	Colore singolo	
	La prima opzione è relativa alla colorazione dei singoli triangoli con un unico colore. In questo caso, il modello viene rappresentato come in figura a lato.	
2	Lo stesso modello, utilizzando AutoCAD o altro CAD tridimensionale, può essere visualizzato in assonometria, come mostra la figura che segue.	
3	Analisi orografica Per individuare bene le parti basse e alte del terreno, DISCAV associa un colore variabile in base alla quota del singolo triangolo.	Colore singolo Analisi orografica Quota minima: Quota massima: Classi di quota Mappa delle pendenze Classi di pendenza Chappa delle esposizioni Colore casuale Nuovo disegno: Elimina disegno esistente Sovrapponi al disegno esistente FIGURA 9.59

4	È possibile scegliere il colore per la quota più bassa e quello per quella più alta. La scala intermedia della colorazione verrà inserita in automatico. Quando nel modello sono presenti pochi punti e di conseguenza triangoli molto grandi in rapporto alla superficie del modello, può accadere che il risultato di questa rappresentazione non sia ottimale.	<figure></figure>
5	Si consiglia, in questo caso, di ridurre il modello a una griglia regolare di triangoli in modo da ottenere una visualizzazione con una maggiore definizione. Per eseguire questa manipolazione, utilizzare il comando LAVORI - INPUT A GRIGLIA descritto nel capitolo 7.8.	FIGURA 9.61



9	Anche in questo caso, se il modello è costituito da pochi e grandi triangoli, conviene trasformarlo in una griglia regolare fitta. Confrontare il risultato nella figura a lato e con la figura 9.63.	FIGURA 9.64
10	Mappa delle esposizioni Questo tipo di rappresentazione cartografica mette in relazione la colorazione delle facce con il loro orientamento rispetto al Nord.	Colore singolo Analisi orografica Classi di quota Mappa delle pendenze Classi di pendenza Mappa delle esposizioni Sud: Est: Nord: Ovest: Colore casuale uovo disegno: Elimina disegno esistente Sovrapponi al disegno esistente FIGURA 9.65
11	Selezionando il colore bianco per il Sud e nero per il Nord otterremo un risultato simile a quello riportato nella figura a lato.	

12	Come per le altre rappresentazioni, anche in questo caso può essere preferibile realizzare la rappresentazione su una griglia più fitta di triangoli. Il risultato è quello della figura a lato.	
13	Colorazione per CL	ASSI di QUOTA.
	E' fondamentale, per strumento avanzato o Con questo coman dettagliate e utili alla	r l'analisi morfologica, avere a disposizione uno come può essere la colorazione per classe di quota. do possiamo ottenere delle planimetrie molto fine dell'analisi e della progettazione sul territorio.
14	Attiviamo il comando <b>Classi di</b> <b>Quota - Imposta</b> <b>Classi di Quota</b> per aprire il menu di gestione di questa utility. Vediamo che è possibile colorare la nostra cartografia con tre opzioni: - <b>per range</b> di quota; - <b>per passo</b> costante; - <b>per</b> <b>suddivisione</b> con valori uguali.	Image: Strategie of the st
15	Facciamo un esempio dell'opzione <b>Per</b> <b>range</b> .	Quota minima :34.930       Quota massima :41.445         Quota Posizione 1/3       Suddividi         MINIMO       MASSIMO       COLORE         38.00000       40.00000       Apri         Vista       Estemo inferiore       38         Estemo inferiore       38       Estemo inferiore       140         Colore interno       Colore esterno       Colore esterno       FIGURA 9.69





S.C.S. - survey CAD system

# 9.6 - DISEGNA MODELLO DIGITALE

Questa procedura trasforma direttamente l'archivio dei triangoli irregolari in una griglia regolare di facce 3D compatibili con AutoCAD e altri CAD 3D.

Disegna modello digitale				
Parametri: Quota base di riferimento: Passo della griglia: Amplifica quote: Facce triangolari Facce quadrate Strati/Modelli da disegnare: QUOTA1 QUOTA2 QUOTA3 QUOTA4	0 2.5 1.00	Annulla Foglio		
<ul> <li>C Layer unico</li> <li>C Layer per strato/modello</li> <li>Nuovo disegno:</li> <li>C Elimina disegno esistente</li> <li>C Sovrapponi al disegno esistente</li> <li>C Elimina entità topografiche e sovrapponi</li> </ul>				

FIGURA 9.76

La generazione del disegno è gestita con la maschera di figura 9.76 in cui l'operatore può definire i seguenti parametri:

**Quota base di riferimento**: è il valore della quota del piano su cui si genera il solido.

**Passo della griglia**: è la dimensione del quadrato elementare che viene generato.

**Amplifica Quote**: è il valore per il quale viene moltiplicata la quota del punto.

**Selezione: Facce Triangolari o Facce quadrate**. L'utente imposta la forma che avrà la faccia 3D.

**Strati/Modelli da disegnare**: se nel lavoro corrente sono presenti più Strati/Modelli, l'operatore può selezionarne uno o più.

**Layer**: come per tutti i disegni, anche in questo caso è possibile selezionare il layer su cui registrare le singole entità.

Nella figura che segue, si osserva il disegno generato dalla procedura.



### FIGURA 9.77

Per la sua visualizzazione 3D è indispensabile passare l'immagine ad AutoCAD oppure a un CAD contenente procedure di visualizzazione 3D. Nella figura che segue, si osserva la visualizzazione del Modello Digitale del Terreno in AutoCAD LT.



# 9.7 - DISEGNA TAVOLA DEI TRIANGOLI

Il comando serve per disegnare contemporaneamente sulla schermata principale del programma la tavola dei triangoli di più strati/modelli presenti nel lavoro correntemente impostato.

Selezionando il comando DisCAV espone la finestra di dialogo riportata nella figura che segue, dalla quale andremo ad impostare i settaggi per il disegno e gli strati/modelli da visualizzare in grafica.

D <mark>i</mark> segna triangoli					
Strati/Modelli da disegnare:	Scala testi:				
	O 1:50 O 1:1500				
	C 1:200 C 1:2880				
	O 1:250 O 1:4000				
Linee in guota     C Linee singole a guota 0	○ 1:500 ○ 1:5000				
C Linee a quota 0 C Polilinee in quota	O 1:1000 O 1:10000				
○ Linee singole in quota ○ Polilinee a quota 0	O 1:1440				
Nuovo disegno:	Numeri				
Elimina disegno esistente	Altezza testo: 1.4				
Sovrapponi al disegno esistente	Reterience 100				
O Elimina entità topografiche e sovrapponi	Hotazione.				
Gestione:					
Attianca     C Sovrapponi					
Righe: Distanza 50 Numero 99 🗲	Altezza del titolo 1.8				
Foglio	OK Annulla				

### FIGURA 9.79

Vediamo quindi ora nella tabella che segue la descrizione di tutti i comandi di figura 9.79.

1	Strati/Modelli da Disegnare	In questo riquadro andremo a spuntare gli strati/modelli da visualizzare in grafica.	
2	Entità	In questo riquedro andremo a selezionare le entità che devono comparire in grafica, quali Linee o Polilinee in Quota, Linee o Polilinee a Quota zero e Linee Singole (in Quota o a Quota Zero), consigliabile in quanto il programma disegna le linee in comune tra due triangoli un a sola volta, mentre con il comando precedente ne disegna due distinte.	

3	Nuovo Disegno	Nel riquadro Nuovo Disegno abbiamo la possibilità di selezionare tre opzioni ben distinte:		
		<ul> <li>A) Elimina Disegno Esistente: per cancellare il disegno presente sulla schermata principale del programma e di conseguenza fare il nuovo disegno.</li> <li>B) Sovrapponi al disegno esistente: per sovrapporre il nuovo disegno al disegno già presente nella schermata principale di DisCAV.</li> <li>C) Elimina Entità Topografiche e sovrapponi: per cancellare tutte le entità topografiche disegnate con Discav e mantenere le altre entità disegnate manualmente e registrate sul nuovo disegno.</li> </ul>		
4	Gestione	In questa casella è possibile decidere se affiancare o sovrapporre i disegni dei singoli strati precedentemente selezionati. I due diversi risultati sono riportati nelle figure 9.80 e 9.81.		
5a	Affianca	Image: Section of the section of th		

5b	Sovrapponi		
6	Righe	In questa casella andiamo ad impostare il numero massimo di colonne da visualizzare nel disegno e la loro distanza. Possiamo inoltre editare l'altezza dei testi del titolo delle stesse.	
7	Scala Testi	Discav genera il disegno dei testi dalla scala 1:50 alla scala 1:10.000; cambiando la scala il disegno topografico non subisce variazioni di scala, ma rimane sempre 1unità:1metro; cambia invece l'altezza e la distanza dei testi Numero, Quota, Descrizione.	
8	Numeri	Con questo sottomenu è possibile personalizzare la dimensione e la posizione dei testi e scegliere quali testi visualizzare in grafica.	

# 9.8 - DISEGNA TAVOLA FACCE

Attraverso questo menu è possibile visualizzare nella grafica del software il modello a facce di tutti gli strati presenti nell'archivio numerico del lavoro correntemente impostato. Selezionando il comando, Discav espone la finestra di dialogo riportata di seguito.



#### FIGURA 9.82

Rimandiamo al paragrafo precedente per la descrizione dettagliata dei riquadri **Strati/Modelli da disegnare, Gestione, Numeri, Nuovo Disegno, Righe** e **Scala Testi**. Consultare invece il capitolo 9.5 - DISEGNA MODELLO A FACCE per la gestione del riquadro **Colorazione.** 

# 9.9 - DISEGNA TAVOLA MODELLI DIGITALI

Attraverso questo menu è possibile visualizzare nella grafica del software i modelli digitali di tutti gli strati presenti nell'archivio numerico del lavoro correntemente impostato. Selezionando il comando, Discav espone la finestra di dialogo riportata di seguito.

Disegna modello digitale				
Parametri: Quota base di riferimento: Passo della griglia: Amplifica quote: © Facce triangolari © Facce quadrate	0	Annulla Foglio		
Strati/Modelli da disegnare: QUOTA1 QUOTA2	Gestione: Affianca Sovrapponi			
Righe:       Distanza       50       Numero       99       Image: Constraint of the second sec				

### FIGURA 9.83

Rimandiamo al paragrafo 9.7 - DISEGNA TAVOLA DEI TRIANGOLI per la descrizione dettagliata dei riquadri **Strati/Modelli da disegnare,, Righe** e **Nuovo Disegno**. Consultare invece il capitolo 9.6 - DISEGNA MODELLO DIGITALE per la gestione del riquadro **Parametri.** 

# 9.10 - STAMPA DATI RIDOTTA TRIANGOLI

Questo comando permette di stampare solamente una parte dei dati contenuti nell'archivio numerico del lavoro corrente di Discav. Selezionando il comando il programma espone la videata riportata nella figura che segue, nella quale andiamo ad impostare i dati da stampare su supporto cartaceo.

Stampa archivio dei triangoli					
Stampa i triangoli di: © [Tutti gli strati/modelli © Uno strato/modello	Stampa ordinata per strato/modello				
Precisione dei decimali in sta	mpa:				
Aree: 5	Quote: 3 🚖				
Includi le informazioni sul lavoro					
OK	Annulla				

FIGURA 9.84

Possiamo impostare nella finestra di dialogo riportata in figura 9.84, le seguenti opzioni:

- **Stampa i triangoli**: è possibile stampare i triangoli relativi a **Tutti gli Strati modelli** presenti nel lavoro e precedentemente elaborati, oppure stampare solamente i triangoli che appartengono solamente ad **Uno Strato/Modello**.

- Precisione dei decimali in stampa: in questo riquadro andremo ad impostare il numero di decimali relativi all'area e alle Quote, da visualizzare nella stampa dei dati.

- **Includi le informazioni sul lavoro**: serve per stampare, oltre ai triangoli dei modelli selezionati, anche le informazioni del lavoro.

Dando **OK** il programma espone la finestra riportata nella figura che segue, dove andremo ad impostare la stampante ed eventualmente l'intestazione e il piè di pagina del foglio di stampa.

Stampa						
Stampante Intestazione Piè di pagi	Stampante Intestazione Piè di pagina Edita					
🔽 Stampare l'intestazione	✓ Stampare l'intestazione Fonte					
S.C.S. survey CAD system						
Allineamento: C A Sinistra	CADestra © Solo 1^ pagina C	Su tutte le pagine				
Bitmap: Inserire bitmap Nome file: Posizione: C Sopra Altezza (in mm): 15 Larghezza (in mm): 15						
Cornice:       ○ Nessuna       ○ Arrotondata       ○ Inserire la data/ora       ○ Dimensione:       8 €         ○ Semplice       ○ Doppia       ○ Ombra       ○ Dimensione:       8 €         ○ Doppia       ○ Ombra       ○ Dimensione:       ○ Centro       ○ Destra						
Stan	npa Annulla Anteprima					

### FIGURA 9.85

Andando alla pagina Edita possiamo selezionare i dati da stampare: - **Falde**: numero del triangolo,

- Vertice A/B/C: numero dei vertici che compongono il triangolo;
- Area: superfice piana del triangolo;
- Area inclinata: superfice inclinata del triangolo.

Confermiamo infine per ottenere la stampa dei dati, come visualizzato nell'anteprima riportata in figura 9.86.

S.C.S. survey CAD system					
	Stampa	archivio dei (	triangoli del i	lavoro PROVASCS	
tslangoll	seletivi ello st.	sato/modello (juŭto	n.L		
Falde	Vertice A	Vertice B	Vertice C	Area	Area inclinata
ι	•	s	21	5, 72111	5. 82286
2	1	27	26	3. 19541	5. 662 81
3	1	21	27	2.65544	2.11554
1	1	21	21	1.1711	4. 17651
5	5	6	11	7, (527)	7. 575L B
6	5	n	21	5, 15212	6.11754
,	26	23	95	5. 48536	5. 41114
ı	26	95	34	6.1012	4.27576
ı	6	2	**	L 8. 5694L	L8. 54666
u –	4	91.	11	5. 67258	5. 77855
11	4	**	25	2.28645	2. 91211
12	6	52	11	2. 010	2.5259L

# 9.11 - STAMPA DATI COMPLETA TRIANGOLI

Utilizzare questo comando per ottenere su supporto cartaceo l'intero archivio dei TRIANGOLI che costituiscono il modello; selezionando il comando compare la videata riportata precedentemente in figura 9.84, in cui andremo ad impostare gli strati/modelli di cui desideriamo stampare i triangoli. Dando **OK** comparirà poi la pagina per i settaggi di stampa, riportata nella figura 9.85. Andando qui nella pagina Edita impostiamo tutti i dati da stampare, che sono riportati nella figura sotto riportata.

S <mark>t</mark> ampa			
Stampante Intestazione Piè	edipagina Edita		
Griglia:	A	Stamp	a griglia verticale
Stampa linee esterne	-	1 oranip	Distanza tra le righe (in mm): -1
Ordinamento/Selezione delle	e colonne:		
<ul> <li>N_T</li> <li>V_A</li> <li>V_B</li> <li>V_C</li> <li>X_A</li> <li>Y_A</li> <li>Z_A</li> <li>X_B</li> <li>Y_B</li> <li>Z_B</li> <li>X_C</li> <li>Y_C</li> <li>Z_C</li> <li>I_P AB</li> </ul>			E' possibile cambiare l'ordine delle colonne cliccando e trascinando la colonna nella posizione desiderata. E' inoltre possibile evitare di stampare una colonna togliendo il check vicino alla colonna stessa.
	Stampa	Annulla	Anteprima

FIGURA 9.87

Le sigle che compaiono hanno il seguente significato:

- N\_T: numero del triangolo;
- V\_A: vertice A del triangolo;
- V\_B: vertice B del triangolo
- V\_C: vertice C del triangolo
- X\_A: coordinata x del vertice A;
- X\_B: coordinata X del vertice B;
- X C: coordinata x del vertice C;
- Y\_A: coordinata y del vertice A;
- Y\_B: coordinata y del vertice B;
- Y\_C: coordinata y del vertice C;
- Z\_A: quota del vertice A;
- Z\_B: quota del vertice B;

- Z\_C: quota del vertice C;

- LP\_AB: lunghezza piana del segmento AB;

- LP\_BC: lunghezza piana del segmento BC;

- LP\_CA: lunghezza piana del segmento CA;

- P: perimetro del triangolo;

- LI\_AB: lunghezza inclinata del segmento AB;

- LI\_BC: lunghezza inclinata del segmento BC;

- LI\_CA: lunghezza inclinata del segmento CA;

- H\_P: altezza piana;

- H\_I: altezza inclinata;

- ERONE\_P: mostra la formula di Erone per il calcolo delle superfici;
- (LP\_AB\*HP)/2: mostra la formula classica (Base per altezza diviso due) per il calcolo dell'area piana del triangolo;

- (LI\_AB\*HI)/2: mostra la formula classica per il calcolo dell'area inclinata del triangolo;

- AREA\_P: superficie piana del triangolo;

- AREA\_I: superficie inclinata del triangolo;

Una volta selezionati i dati da vuìisualizzare, confermiamo per ottenere la stampa dei dati, come visualizzato nell'anteprima riportata in figura 9.88.

	Stampa archivio dei triangoli del lavoro PROVASCS													
cslangol	1 24132171 31	Lo ETESTO/Pode	LLO QUOTAL	· · · · · ·										
и_т	A_V	V_B	v_c	LP_AB	LP_BC	LP_CA								
L	•	5	21	5.11	2.6L									
2	•	27	26	2.85	3. 61	5. SL								
•	•	21	27	2.16	2.52	2.85								
	•	21	21	6.0	9.6L	2.16								
5	5	6	33	6.66	3.48	4.57								
	5	3.6	21	4. 57	5.L7	2.6L								
,	26	27	95	5. BL	5.68	4.11								
	26	35	34	4.11	2.42	3.43								
	6	2	11	12.44	2. 11	18.12								
. 1	6	31.	33	1.11	5.L <b>I</b>	1.41								
	6	11	25	18.12	1.41	6.75								
1.2	6	52	<b>3</b> L	5. SL	2.94	3. 36								
	6	25	52	6.75	1.67	5. SL								
	27	21	35	2.52	4. 11	3.68								
. 5	21	21	24	3. úL	7.62	2.55								
	21	25	57	12.31	6.72									
	21	24	25	2.53	LL. 63	12.30								
	21	37	35		2.44	4. 81								
	21	3.6	24	5.17	1.12	7.62								
2.6	3.6	31	52	5.18	2.94	2.55								
e L	3.6	73	24	2.43	6.28	1.12								
22	3.6	92	75	2.55		2.43								
23	2	L	23	6.11	6.0	2.12								
24	2	23	24	2.12	5.28	5.41								
				+ +										

# 9.12 - OPZIONI AVANZATE

Attraverso questo comando è possibile utilizzare una serie di opzioni per l'edit veloce dei contorni, delle discontinuità, dei triangoli e del modello digitale del terreno. Selezionando il comando, disCAV offre una serie di opzioni, visualizzate nella figura che segue.



### FIGURA 9.89

Spieghiamo brevemente nei paragrafi che seguono tutte le opzioni disponibili.

### 9.12.1 - COPIA CONTORNI TRA STRATI

Il comando serve per copiare in modo immediato i contorni e/o le discontinuità tra due strati del lavoro corrente. Selezionando questo comando compare la videata riportata nella figura che segue.

Cop	pia dei contorni t	ra strati	
	∂cegliere gli strati/mo	odelli:	ОК
9	Strato/Modello 1:		Annulla
	otrato/Modello 2:		
	🗸 Copia contorni	IVI Z.	
F	🗸 Copia discontinu	ità	
E	Elimina in Strato/Mod	dello 2:	
ſ	Elimina contorni		
	Elimina discontin	uità esistenti	

FIGURA 9.90

Alla voce **Scegliere gli Strati Modelli**, andremo a selezionare lo strato/modello da cui prendiamo i contorni e lo strato di destinazione, in cui i contorni verranno copiati.

Possiamo poi scegliere se copiare solo i contorni, solo le discontinuità o entrambi dallo Strato/Modelli1 allo Strato/Modello2. Inoltre, qualora lo strato/modello di destinazione contenesse già alcuni contorni o alcune discontinuità, è possibile eliminarli nella fase di copiatura, spuntando le voci **Elimina Contorni Esistenti** e **Elimina Discontinuità Esistenti**. Una volta impostati i parametri per copiare i contorni diamo **OK**. DISCAV esporrà quindi la finestra di dialogo riportata nella figura seguente, nella quale ci indica il numero di nuovi contorni/discontinuità e il numero di quelli eliminati.

disCAV 🔀
Operazione terminata! Sono stati copiati: 33 contorni e 105 discontinuità Sono stati eliminati: 0 contorni e 0 discontinuità
OK

### 9.12.2 - AGGIORNA CONTORNI COINCIDENTI

Attraverso questo comando è possibile copiare solamente i contorni tra due strati/modelli del lavoro corrente. Il comando è simile al precedente, ma l'operazione di copiatura viene fatta con più controlli: è quindi una copiatura più intelligente, con controlli più rigorosi, mentre la precedente è una copiatura solamente meccanica.

### 9.12.3 - CREA CONTORNO

Con questa opzione possiamo copiare i contorni tra due strati/modelli dell'archivio dei punti quotati come per l'opzione precedente; inoltre attraverso questa operazione i nuovi punti vengono creati e quindi memorizzati anche nel database numerico dello strato/modello di destinazione.

### 9.12.4 - COPIA CONTORNO SU NUOVO STRATO/MODELLO

Selezionando questa voce, andiamo a copiare il contorno di uno strato/modello già presente nel lavoro corrente, su un nuovo strato/modello, che Discav andrà ad aggiungere nell'archivio dei punti.

Viene visualizzata la finestra riportata nella figura che segue, in cui possiamo solamente selezionare lo strato modello da cui copiare i contorni.

Co	Copia dei contorni in un nuovo strato/modello									
	Scegliere gli strati/modelli: Strato/Modello 1: QUOTA1 Strato/Modello 2: < Nuovo >	OK Annulla								
	Copia da S/M 1 a S/M 2: Copia contomi Copia discontinuità									
	Elimina in Strato/Modello 2: Elimina contorni esistenti Elimina discontinuità esistenti									

### FIGURA 9.92

Dando **OK**, innanzi tutto Discav espone una finestradi conferma dell'avvenuta operazione;



FIGURA 9.93

Andando poi alla voce **LAVORI - EDITA INPUT MANUALE**, vediamo che è stata creata una nuova colonna quota con i soli punti appartenenti al contorno copiato.

Ec	dita - Input manuale						
1	Vista totale QUOTA1	QUOTA2 QU	OTA3				
Γ	Punto	Est	Nord	QUOTAL	QUOTA2	QUOTAS	
D	1	-76.634	-23.235	-0.025		-0.025	5
	2	-77.183	-19.181	1.166		1.166	5
	3	-74.277	-23.427	-0.075	-0.075		
	4	-80.517	9.792	0.015		0.015	Muovo Strato/Modello
	5	-80.182	4.688	0.001		0.001	
	6	-79.312	-1.911	0.027		0.027	7
	7	0.343	-0.470	1.250	1.250	1.250	D
	8	0.071	-20.458	0.901	0.901	0.901	1
	9	-8.074	-21.415	0.509	0.509	0.509	9
	10	-16.809	-22.400	0.091	0.091	0.091	1
	11	-24.731	-23.311	0.198	0.198	0.198	8
	12	-33.136	-24.272	0.340	0.340	0.340	D
	13	-43.350	-25.460	0.260	0.260	0.260	D
	14	-49.199	-26.139	0.192	0.192	0.192	2
	22	-74.300	-27.682	-0.069	-0.069	-0.069	9
	23	-75.067	-19.025	1.267			
	24	-76.047	-13.825	0.064			
	25	-76.678	-8.108	0.041	0.041		

#### FIGURA 9.94

Disegnando ora la planimetria di questo ultimo strato/modello, vediamo che ci sono solamente i punti che formano il contorno.



### 9.12.5 - CREA DTM E PUNTI DA CURVE DI LIVELLO

Il comando permette di creare il modello digitale del terreno, partendo da un file DXF in cui sono state disegnate le curve di livello. Inoltre vengono cancellati tutti i dati relativi a punti, tringoli, contorni e discontinuità precedentemente memorizzati. Infatti attraverso questo comando vengono modoficati anche i punti del lavoro corrente (LAVORI - EDITA INPUT MANUALE); DisCAV elimina i punti esistenti e li sostituisce con quelli che scaturiscono dal DTM creato tramite il DXF contenente le curve di livello. Selezionando il comando DisCAV espone la videata riportata nella figura che segue.

Importa DTM da Curve di Livello	×
Importa Dxf File da importare: Directory dei file Dxf: <b>C:\pfCad\disCAV9.6\Disegni\</b> Nome file: <b>CL_PROVASCS.dxf</b>	Imposta Griglia Imposta passo della griglia: Passo Est: 5 Passo Nord: 5
ATTENZIONE: Tutti i dati relativi ai punti, triangoli e contorni/discontinuità verranno persi!	<u>I</u> riangola <u>A</u> nnulla

#### FIGURA 9.96

Premiamo quindi il tasto **Sfoglia** per selezionare il DXF che contiene le curve di livello e nel riquadro Imposta Griglia, inseriamo il passo Est e Nord per la creazione dei punti. Infine premiamo **Triangola** per dare inizio alla creazione dei punti e del DTM. Ci compare quindi la maschera per il disegno dei triangoli riportata in figura 9.97.

Disegna triangoli			
Disegna:		Scala testi:	
C Tutti gli strati/modelli		01:50	C 1:1500
Strato/Modello:	QUOTA1	C 1:100	C 1:2000
Layer:		1:200	O 1:2880
Cayer Unico	C Layer per strato/modelio	C 1:250	1:4000
C Linee in quota	🔿 Linee singole a quota 0	O 1:500	C 1:5000
C Linee a quota 0	Polilinee in quota	C 1:1000	C 1:10000
C Linee singole in quota	C Polilinee a quota 0	C 1:1440	
Nuovo disegno:		Numeri:	
Elimina disegno esistent	Altezza testo:	1.4	
C Sovrapponi al disegno e		100	
C Elimina entità topografic	Hotazione:	100	
Foglio			OK Annulla

FIGURA 9.97

Per la spiegazione di tutti i settaggi contenuti nella maschera riportata sopra rimandiamo al capitolo 9.4.

Confermiamo poi con **OK** per ottenere il risultato riportato di seguito.



#### FIGURA 9.98

Il DTM è stato quindi creato sulla griglia regolare di punti che derivano dal DXF delle curve di livello.

### 9.12.6 - CREA DTM DA CURVE DI LIVELLO

Il comando è simile a quello descritto nel paragrafo precedente, con la sola differenza che viene creato solamente il DTM, e che quindi rimangono invariati i punti contenuti nel libretto.

### 9.12.7 - CANCELLA CONTORNI/DISCONTINUITA'

Il comando serve per eliminare dal database del software tutti i contorni e le discontinuità relative ad uno o più strati/modello. Selezionando il comando compare la videata riportata nella figura che segue.



### FIGURA 9.99

In questa finestra di dialogo andremo a selezionare se eliminare solo i contorni, solo le discontinuità o entrambi e se questi verranno eliminati da un solo strato modello o da tutti gli strati esistenti nel lavoro corrente.

### 9.12.8 - CANCELLA TRIANGOLI

Attraverso questa opzione è invece possibile procedere con l'eliminazione dei triangoli di uno o di tutti gli strati/modelli del lavoro corrente. Selezionando il comando Discav espone la finestra riportata di seguito, in cui andremo a selezionare lo strato modello da cui eliminare tutti i triangoli elaborati. Assicurarsi inoltre che la casella Elimina Triangoli sia spuntata.

Elimina Triangoli									
Scegliere lo strato/modello:									
Strato/Modello:	< TUTTE >								
Elimina in Strato/Modello selezionato:									
Elimina	Annulla								

### 9.12.9 - CANCELLA CONT/DISC CON PUNTI UGUALI

Il comando permette di cancellare contorni e/o discontinuità che iniziano e terminano sullo stesso punto (esempio il contorno che parte dal punto1 e termina sullo stesso punto 1).

### 9.12.10 - ESPORTA FILE (.dce) PER DISCAV CE

Attraverso questo comando è possibile creare il file per l'import del lavoro in Discav CE. Il file viene salvato nella Directory di discav, nella cartella OUTTXT, ed ha estensione \*.dce. Un esempio di questo file è riportato nella figura che segue.

ES01.dce - pfC	AD EDITOR										_	8 ×
File Edita Opzio	ni ?											
	<u>∦ ∨ ⊳ ≞ </u>	Courier New	- 11	- n z II								
	<u>~ ~ ~ ~ ~</u>	Council New	- ( <u> </u>	<u> </u>								
						 +	 	 	 	 	 	1
[Punti]												
1SQUOTA1	-76.634	1	-23.235	-0.025								
2 SQUOTA1	-77.183	ri	-19.181	1.166								
3SQUOTA1	-74.277	1	-23.427	-0.075								
4SQUOTA1	-80.517	1	9.792	0.015								
5SQUOTA1	-80.182	1	4.688	0.001								
6SQUOTA1	-79.312	1	-1.911	0.027								
7SQUOTA1	0.343	31	-0.470	1.250								
8 SQUOTA1	0.071	-1	-20.458	0.901								
9SQUOTA1	-8.074	1	-21.415	0.509								
10 SQUOTA1	-16.80	19	-22.400	0.091								
11SQUOTA1	-24.73	31	-23.311	0.198								
12SQUOTA1	-33.13	61	-24.272	0.340								
13SQUOTA1	-43.35	i0	-25.460	0.260								
14SQUOTA1	-49.19	991	-26.139	0.192								
22SQUOTA1	-74.30	101	-27.682	-0.069								
23SQUOTA1	-75.06	57	-19.025	1.267								
24SQUOTA1	-76.04	71	-13.825	0.064								
25SQUOTA1	-76.67	81	-8.108	0.041								
26SQUOTA1	-79.40	12	15.185	-0.881								
27SQUOTA1	-78.85	11	12.226	-1.090								
28SQUOTA1	-78.35	9	9.757	-0.828								
29SQUOTA1	-78.03	34	6.165	-0.583								
30 SQUOTA1	-77.44	1	1.030	-0.391								
31SQUOTA1	-76.86	1	-4.122	-0.4081								
32SQUOTA1	-76.54	1	-6.442	-0.481								
33SQUOTA1	-75.99	11	-11.468	-0.0341								
34SQUOTA1	-76.08	191	16.068	-1.430								
35SQUOTA1	-75.47	(7) (7)	13.727	-0.9701								
36SQUOTAL	-68.95		17.817	-1.2801								
37SQUOTAL	-68.16	071	15.1011	-0.9771								
385QUOTAL	-63.14	181	19.317	-1.369								
40SOUOTAL	-61.84	141	10.308	-1.0191								
41SOUOTAL	-57.97		20.619	-1.488								
41SQUUTAL	-36.63	741   10	22 1251	-1.041								-
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-48 119	201	23 1251	-1 4671								
Posizione :	Non Modificato	Editabile	c:\pfcad\dis	cav9.6\outtxt\es01.do	te							