13 - GRUPPO DI SEZIONI

Tutto l'insieme di sezioni create all'interno di un singolo lavoro possono essere modificate, disegnate, cancellate, ecc. con i comandi globali inseriti in questo menu.

La selezione del menu visualizza tutti le opzioni disponibili



FIGURA 13.1

La struttura di questo menu ricalca un pò quello già descritto nel precedente capitolo 12. Anche qui è possibile calcolare e disegnare, non singole sezioni, ma in modo globale tutte le sezioni memorizzate nel lavoro corrente.

13.1 - EDIT GRUPPO DI SEZIONI



FIGURA 13.2

La figura 13.2 rappresenta la planimetria di un insieme di sezioni con i punti quotati del rilievo topografico iniziale. Queste sezioni sono state generate con l'opzione **12.2 - CREA SEZIONI A GRIGLIA** e <u>contemporaneamente</u> registrate nel **GRUPPO DI SEZIONI** del lavoro corrente. Per analizzare l'archivio apriamo il comando **13.1 -GRUPPO DI SEZIONI - EDIT GRUPPO DI SEZIONI** come visualizzato in figura 13.3.

dita - Input manuale									
Nome sezione	Distanza	Area scavo	Area 1	riporto	Area	Scavo	Riporto	Volume	Origine
PROVA_001.diz	5.000000								GE
PROVA_002.diz	5.000000								GE
PROVA_003.diz	5.000000								GE
PROVA_004.diz	5.000000								GE
PROVA_005.diz	5.000000								GE
PROVA_006.diz	5.000000								GE
PROVA_007.diz	5.000000								GE
PROVA_008.diz	5.000000								GE
PROVA_009.diz	5.000000								GE
PROVA_010.diz	5.000000								GE
PROVA_011.diz	5.000000								GE
PROVA_012.diz	5.000000								GE
PROVA_013.diz	5.000000								GN
PROVA_014.diz	5.000000								GN
PROVA 015.diz	5.000000								GN

Per ogni sezione viene compilata una riga con le seguenti informazioni:

- **Nome sezione**: è il nome che DISCAV compone in automatico per ogni sezione generata.

- **Distanza**: è la distanza tra due sezioni. Viene registrata in automatico quando si generano sezioni a griglia. Deve essere inserita manualmente nel caso di sezioni generate con altri sistemi.

- **Area Scavo**: dopo aver calcolato le sezioni in questa colonna viene inserita l'area di scavo presente nelle sezioni.

- **Area Riporto**: la colonna riporta l'area di riporto se presente nella sezione.

- **Area**: riporta la somma algebrica delle due Aree di Scavo e Riporto. Rappresenta lo scarto sterro/riporto su quella sezione.

- **Volume Scavo**: l'area di scavo viene moltiplicata per la distanza e viene registrata su questa colonna.

- Volume Riporto: vale quanto scritto per Volume Scavo.

- **Volume**: rappresenta la somma algebrica tra scavo e riporto e quindi lo scarto risultante tra due sezioni.

- **Origine**: le sezioni vengono create nelle varie modalità descritte nel paragrafo 12.6. In questo campo **Origine** viene memorizzato il codice che identifica come quella sezione sia stata creata.

Utilizzando la bottoniera in basso a sinistra è possibile scorrere sull'archivio, modificare, inserire e cancellare dati.

In basso a destra è presente inoltre il bottone **Aggiungi Sezione** che permette di inserire manualmente sezioni nel gruppo di lavoro corrente.





13.2 - CALCOLA AREE

La procedura esegue il calcolo dell'area di sezione per trapezi su tutte le sezioni raccolte nel GRUPPO DI SEZIONI corrente. L'area può essere calcolata esclusivamente tra due Strati/Modelli. Se nell'archivio ne sono presenti più di due selezionare la coppia appropriata alle esigenze progettuali. DISCAV espone infatti mediante la videata di figura che segue le richieste specifiche per ottimizzare il calcolo.

Calcolo area sezioni			
Strato/Modello:			ОК
Strato/Modello 1:	QUOTA1	-	Annulla
Strato/Modello 2:	QUOTA2	-	
Stampe:			
🔲 Stampa su file			
🔽 Stampa su carta			
_ Genera dxf			
Altezza testi:	1.8		
Distanza tra le righe:	2.5		
Scala testi:	1 : 1000	•	

FIGURA 13.5

Dato l'OK, DISCAV procede all'elaborazione ed espone i risultati come esposto in figura 13.6.

IFVP.	SCAVO		Åren.
- Seriepe PD0Vb 001 dig	JUAVO	nironit	Mida
- Sezione PROVA_001.diz			
	1	0.000	0.000
100a	16: 0.000	0.000	0.000
Cardana IDOUA 002 dia			
- Sezione PRUVA_UU2.diz		0.075	0.075
SI [(1.668 + 0.220) / 2] * 3.046		2.875	2.875
S2 [(0.220 + 0.000) / 2] * 0.439		0.048	0.048
S3 [(0.000 + -0.698) / 2] * 1.391	0.485		-0.485
\$4 [(-0.698 + -1.270) / 2] * 1.264	1.244		-1.244
S5 [(-1.270 + -2.012) / 2] * 1.488	2.442		-2.442
S6 [(-2.012 + -2.225) / 2] * 1.827	3.870		-3.870
\$7 [(-2.225 + 0.000) / 2] * 1.151	1.280		-1.280
\$8 [(0.000 + 3.369) / 2] * 1.744		2.938	2.938
Tota	le: 9.322	5.861	-3.461
- Sezione PROVA_003.diz			
S1 [(0.867 + 0.000) / 2] * 1.632		0.707	0.707
\$2 [(0.000 + -1.660) / 2] * 3.126	2.595		-2.595
S3 [(-1.660 + -2.121) / 2] * 1.324	2.503		-2.503
54 [(-2.121 + -2.928) / 2] * 3.548	8.957		-8.957
S5 [(-2.928 + -3.410) / 21 * 2.044	6.477		-6.477
36 [(-3.410 + -1.669) / 2] * 5.882	14.937		-14,937
S7 [(-1.669 + -0.430) / 2] * 2.211	2.320		-2.320
58 [(-0.430 + 0.000) / 21 * 0.342	0.074		-0.074
S9 [(0,000 + 3,593) / 21 * 2,862		5,142	5.142
(3, 593 + 5, 899) / 21 * 1,107		5,254	5,254
Tota	le: 37.863	11,103	-26 760
1004	0//000	111100	201700
- Sezione PROVA 004 diz			
S1 [(1 448 ± 0 697) / 21 ± 1 102		1 182	1 182
_51 [(1.440 + 0.697) / 2] " 1.102		1.102	1.102

FIGURA 13.6

Se è stata selezionata anche l'opzione DXF, dopo la visualizzazione della maschera di figura 13.6, portare il puntatore nell'area CAD e selezionare il punto di inserimento della relazione. Impostare sempre un font monospaziale tipo MONOTXT o COURIER per l'ottimizzazione della formattazione dei dati.

disCAV 9.60 (52) - [C:\PFCAD\DISCAV9.6\DISEGNI\SA_PROVA.dxf]	
File Modifica Vista Disegna Imposta Edita LAVORI PIANO QUOTATO DTM VOLUMI CURVELIVELL	D SEZIONI GRUPPO SEZIONI UTILITY Guida
🗋 🖆 🖶 ④ 역 역 문 健 🕲 🖉 💿 🔍 🔍 🔜 💷 🗔	ayer 💌 DLE 🎦
≝ ≕ ≝ ∰ ∰ ∭ ¶, X + / / ⊙ X ⊥ / A ⊠ / ×⁄×	A
Owners di scrippi del lumor DEOVA	-
Calcolo aree sezioni tra QUOTA1 e QUOTA2	
Espressione Scavo Riporto Area	
- Sezione PROVA_001.diz	
Totale: 0.000 0.000 0.000	
- Sezione PROVA_002.diz	
S1 [(1.668 + 0.220) / 2] * 3.046 2.875 2.875	
S2 [(0.220 + 0.000) / 2] * 0.439 0.048 0.048	
S3 [(0.000 + -0.698) / 2] * 1.391 0.485 -0.485	
S4 [(-0.698 + -1.270) / 2] * 1.264 1.244 -1.244	
S5 [(-1.270 + -2.012) / 2] * 1.488 2.442 -2.442	
S6 [(-2.012 + -2.225) / 2] * 1.827 3.870 -3.870	
S7 [(-2.225 + 0.000) / 2] ^ 1.151 1.280 -1.280	
S8 [(0.000 + 3.369) / 2] ^ 1.744 2.938 2.938	
Totale: 9.322 5.861 -3.461	
- Sezione PROVA_003.diz	
S1 [(0.867 + 0.000) / 2] * 1.632 0.707 0.707	
S2 [(0.000 + -1.660) / 2] * 3.126 2.595 -2.595	
S3 [(-1.660 + -2.121) / 2] * 1.324 2.503 -2.503	
S4 [(-2.121 + -2.928) / 2] * 3.548 8.957 -8.957	
S5 [(-2.928 + -3.410) / 2] * 2.044 6.477 -6.477	
S6 [(-3.410 + -1.669) / 2] * 5.882 14.937 -14.937	
S/ II-1 669 +-II & 301 /1* / /13 / 3/11 / 3/11	
8 🏨 单 🗶 🗂 🖏 🖉 🗵 🖉 🖄 🖄 🐨 🗉 📽 🕅	x 🛛 🖉 🗯 🦉 🗐 🗠 🖆 📗 실 💷 🖾 ///
Trovati: 7	
0gg.:445/Sel.:0 CANCELLA: 7 entità cancellate Lavoro corrente: PROVA	2
(133.93,-86.81) BOZZA ORTO GRIGLIA SNAP	

13.3 - CALCOLO VOLUMI

DISCAV calcola i volumi tra sezione e sezione secondo lo schema memorizzato esposto in figura 13.3. Viene attivata subito la finestra con la richiesta dei dati. Anche in questo caso si devono selezionare 2 Strati/Modelli tra cui calcolare il volume.

Calcolo volumi per se	zioni ragguagliate	
Strato/Modello:		OK I
Strato/Modello 1:	QUOTA1 💌	Annulla
Strato/Modello 2:	QUOTA2	
Stampe:		
🔽 Stampa su file		
🔽 Stampa su carta		
🕞 🔽 Genera dxf 🛛 —		
Altezza testi:	1.8	
Distanza tra le righe:	2.5	
Scala testi:	1:1000	

	DICCAL	Grunno di sezioni del las		5 - Calcolo volum	vi			
	DISCAV espone un	NOMESEZ	DISTANZA	LAR SCAVI	AB BIP	VIII SCAVII	VOL RIP	
_	waters a standbake a	PROVASCS 001.diz		110.25	2.204]
	primo risultato a	-	10.000)		1150.461	8.700	
	video comunicato di	PROVASCS_002.diz		121.70	1.401			
	video completo di		10.000)		1361.061	12.944	
	المناطقة والأعادية والمناط	PROVASCS_003.diz		150.64	1.331			
	tutti gii elementi di	_	10.000)		1462.959	12.548	
	calcolo doi volumi	PROVASCS_004.diz		142.84	2.057			
		DDOTATCE OOF 44-	10.000	70.02	0 772	1069.037	14.078	
		PROVASUS_005.012	10.000	10.97.	. 0.112	760 051	4 590	
1		PROVANCS 006.diz	10.000	2,88	0.213	300.931	4.570	
1		H	10.000)	01010	490.525	0.044	
		PROVASCS_007.diz		95.43	0.000			
			10.000)		918.386	0.000	
		PROVASCS_008.diz		88.25	0.000			
			10.000)		888.951	0.000	
		PROVASCS_009.diz		89.54	0.000			
		-	10.000)		891.689	0.000	
		PROVASCS_010.diz		88.78	0.000			
			10.000	,		818.458	0.000	
		PROVADES_011.012	10.000	74,30	0.002	775 201	2 992	
		PROVASCS 012. dis	10.000	73,03	1.474	1331674	2.903	
			10.000)		684.338	10.329	
1		PROVASCS_013.diz		64.65	1.423			
1			10.000)		314.718	8.651	
		PROVASCS_014.diz		0.00	2.022			
1		Totale				11154.824	74.867	
1								
1								
								FIGURA 42.0
								FIGURA 13.9

S.C.S. - survey CAD system

2	Lo stesso risultato può essere elaborato direttamente su stampante con un layout personalizzabile dall'operatore.	Adversion is damage Joint Status Brandstram Science
3	E' possibile inoltre ottenere ancora la relazione di calcolo disegnata direttamente nel CAD.	FIGURA 13.10Implication of the later processing of the later process
4	Riprendiamo infine la videata di figura 13.3 contenente l'elenco delle sezioni. Dopo il calcolo del Volume, tutti i campi del database sono compilati.	Vide= Inpré number Vide= Inpré number Vide= Inpré number Vide= Inpré number None articles 10.000000 10.2777.00 2.003900 10.411 0.41111 0.4111 0.41111

13.4 - CALCOLA NUOVI PUNTI

Attraverso questa opzione possiamo calcolare nuovi punti derivanti da un gruppo di sezioni esistenti. Selezionando il comando compare la videata di figura 13.13, nella quale andremo a selezionare il gruppo di sezioni da considerare e gli strati/modelli da confrontare.

Calcolo nuo v i punti		
Gruppo di sezioni: PROVASCS		OK Annulla
Strato/Modello: Strato/Modello 1: Strato/Modello 2:	QUOTA1	

FIGURA 13.13

Una volta dato l'OK il programma procede con l'elaborazione e quindi con il calcolo dei nuovi punti.

13.5 - DISEGNA SEZIONI 2D

Il comando è uguale a quello descritto in **12.10 - DISEGNA SEZIONE 2D** con alcune differenze:

 A) - non viene chiesto il nome della sezione ma il nome del Gruppo di Sezioni;

B) - viene richiesto un ulteriore settaggio sulla composizione di un unico foglio di sezioni. Infatti l'opzione **Disegna le sezioni** permette di disegnare l'insieme delle sezioni del Gruppo su un singolo foglio/file o su tanti fogli/file distinti. Se viene scelta questa seconda opzione è possibile ancora gestire il numero di righe su cui disporre le sezioni.

Mentre rimandiamo alle opzioni già descritte nel capitolo 12, visualizziamo in figura un insieme di sezioni raccolte in un unico foglio.



FIGURA 13.14

Lo stesso gruppo di sezioni può essere inquadrato in modalità diversa variando il parametro **Numero di Righe** contenuto nella maschera di impostazione del disegno.



FIGURA 13.15

Se si intende aggiungere alle sezioni la relazione di calcolo delle Aree e dei Volumi, attivare i comandi già descritti nelle opzioni 13.2 e 13.3 selezionando stampa su DXF. Alla fine della elaborazione selezionare con il mouse il punto di inserimento delle Relazioni di calcolo.

13.6 - DISEGNA SEZIONI 3D

Le opzioni sono simili a quelle descritte nei precedenti paragrafi **12.11** e **12.15** con la sola variante che in questo caso vengono trattate tutte le sezioni contenute nel gruppo. Con questo comando vengono generati tanti file DXF quante sono le sezioni contenute nel Gruppo. In figura che segue, una sezione 3D vista dall'alto e poi il riquadro di selezione dei file DXF memorizzati.



FIGURA 13.16

Come già accennato nel capitolo 12, questi file 3D sono predisposti per essere manipolati con AutoCAD. Si rimanda alla letture di tutte le considerazione contenute nei paragrafi **12.11** e **12.15**.

13.7 - DISEGNA PLANIMETRIA DELLE SEZIONI

Di tutto l'insieme di sezioni contenute nel file del GRUPPO DI SEZIONI possiamo ricavare una planimetria, anche 3D, indicante i nomi delle sezioni, la loro posizione e orientamento.

Questa planimetria può essere disegnata anche sopra la semina dei punti o sopra al modello digitale a facce per verificare esattamente la posizione delle sezioni nel contesto topografico. La maschera di controllo di disegno espone tutte le impostazioni disponibili per l'utente simili a quelle descritte nei precedenti capitoli.

Disegna planimetria	
Disegna:	Scala testi:
 Tutti gli strati/modelli 	O 1:50
C Strato/Modello: QUOTA1	1:100
Punti	O 1:200
 Disegna Punti Disegna anche i punti con guota sconosciuta 	C 1:250
	O 1:500
C Layer unico	C 1:1000
 Layer per strato/modello 	C 1:1440
Nome sezione:	C 1:1500
Altezza testo: 10	C 1:2000
Scritta: Sez.	C 1:2880
Nuovo disegno:	C 1:4000
 Elimina disegno esistente 	C 1:5000
C Sovrapponi al disegno esistente	C 1 · 10000
Elimina entita topografiche e sovrapponi	
Testi	Annulla

FIGURA 13.18

Il risultato finale può essere confrontato nelle figure seguenti.

L'opzione **Disegna punti con quota sconosciuta** viene utilizzata per ottenere in planimetria la lunghezza totale della sezione, anche nella parte che fuoriesce dal modello a triangoli. Le figure 13.19 -13.20 contengono la planimetria del gruppo di sezioni con attivata questa opzione, mentre la figura 13.21 contiene le sezioni che si fermano esattamente sul modello digitale del terreno. Questa funzione va considerata solo nel caso di sezioni generate da linee polilinee tracciate dall'utente. Nel caso di sezioni a griglia, non esistono mai punti con quota sconosciuta. Infatti se notiamo, nelle figure che seguono, le sezioni verticali rimangono uguali.





13.8 - ESPORTA SEZIONI SU UN NUOVO LAVORO

L'insieme di sezioni comprese nel Gruppo selezionato contiene punti di sezione corrispondenti anche ai vertici delle polilinee di livelletta/profilo.

Questa funzione esporta su un archivio base di punti tutti i punti di tutte le sezioni del Gruppo.

Esporta sezioni su un nuovo lavoro	
Gruppo di sezioni:	ок
PROVA	Annulla
Lavoro di destinazione:	
C:\PFCAD\DISCAV9.6\DATI\S.C.S.DIW	
Nel campo nota del nuovo lavoro memorizzare:	
C Nota sezione C Nome punto	
C Nome sezione Nessun dato	
C Codin	

FIGURA 13.24

Nel riquadro di figura 13.24 analizziamo le opzioni. In particolare, vediamo che è possibile riportare nel campo Nota dei punti varie informazioni. Proviamo a impostare il **Nome sezione** e analizziamo il risultato.

E	Édita - Input manuale								
	Vista totale QUOTA1 QUOTA2								
	Punto	Descrizione	Est	Nord	QUOTA1	Nota QUOTA1	QUOTA2	Nota QUOTA2	
	X1		133.313	-28.569	35.862	BASE5_00001.diz	34.274	BASE5_00001.diz	
I	X2		134.903	-28.569	26 148	BASE 00001 die	34.131	BASE5_00001.diz	
	X3		136.445	-28.569	36.378	BASE5_00001.diz	33.992	BASE5_00001.diz	
	X4		142.425	-28.569	36.975	BASE5_00001.diz	33.454	BASE5_00001.diz	
	X5		145.444	-28.569	37.159	BASE5_00001.diz	33.182	BASE5_00001.diz	
	X6		149.071	-28.569	36.646	BASE5_00001.diz	32.856	BASE5_00001.diz	
ľ	X7		156.864	-28.569	37.031	BASE5_00001.diz	32.154	BASE5_00001.diz	
ľ	X8		158.504	-28.569	36.395	BASE5 00001.diz	32.007	BASE5 00001.diz	

FIGURA 13.25

Notare il nuovo archivio punti e notare ancora la **Nota Quota1** contenente il nome della sezione che ha generato i punti. Disegniamo adesso la semina di punti creata per verificarne la conformazione.



13.9 - STAMPE



FIGURA 13.27

DISCAV contiene varie opzioni di stampa sul gruppo di sezioni corrente. Le procedure e i risultati sono simili a quelli descritti nel paragrafo 12.19.

13.10 - OPZIONI AVANZATE

Questo comando espone il sottomenu con tutte le opzioni disponibili per la manipolazione del gruppo di sezioni come visualizzato in figura 13.28.



FIGURA 13.28

13.10.1 - DUPLICA GRUPPO DI SEZIONI

La funzione duplica un archivio completo di un gruppo di sezioni. Deve essere prima creato il lavoro di destinazione su cui salvare le nuove sezioni.

13.10.2 - CANCELLA GRUPPO DI SEZIONI

La funzione illustra tre opzioni ben distinte:

A) - Svuota il Gruppo di Sezioni: significa che tutti i nomi dei file di sezione registrati nel gruppo corrente vengono cancellati dall'elenco.

B) - Svuota tutte le sezioni del Gruppo: l'elenco dei nomi di sezione rimane registrato nel gruppo, ma all'interno di ogni singola sezione vengono cancellati i punti di sezione.

C) - Elimina tutte le sezioni del Gruppo: il programma cancella fisicamente dall'hard disk e dall'elenco tutte le sezioni del Gruppo.

13.10.3 - ROVESCIA SEZIONI

Si rimanda al paragrafo 12.21.3 in cui viene schematizzata questa funzione. Il risultato è uguale a quello descritto nel precedente paragrafo ma l'effetto, in questo caso, viene applicato a tutte le sezioni registrate nel gruppo.

13.10.4 - CANCELLA PUNTI

Coordinata Nord Coordinata Est Nord minore: 0 Stati minore: 0 Nord maggiore: 0	Cancella
Coordinata Quota Quota minore: 0 Confronta: Quota maggiore: 0 Uno strato/modello QUOTA1	
avoro corrente: S.C.S - Linea corrente: 6/6	Imposta OK Annulla

FIGURA 13.29

E' possibile cancellare punti di sezione all'interno di tutte le sezioni registrate nel Gruppo corrente. Si possono impostare dei range minimi e massimi per ogni dato numerico NORD, EST, QUOTA.

13.10.5 - AMPLIFICA-MODIFICA-AZZERA QUOTE

E' la stessa funzione descritta nel paragrafo **12.21.5** a cui si rimanda. In questo caso è possibile interagire su tutti i dati delle sezioni registrate nel Gruppo.

13.10.6 - SOMMA DI SEZIONI

E' un comando che si usa raramente in quanto risulta più conveniente, in linea di massima, sommare prima i modelli e poi eseguire le sezioni. Tuttavia si rimanda al paragrafo 1**2.21.6** in cui descriviamo per esteso questa funzione e le sue applicazioni.

13.10.7 - IMPORTA GRUPPO DI SEZIONI DA DISCAV 8.X

Dpzioni avanzate - Impor	rta da Discav (3.х							
Nome sezione	Distanza	Area scavo	Area riporto	Area	Scavo	Riporto	Volume	Origine	
PROVA_028.diz								PB	
PROVA_029.diz								PB	
PROVA_030.diz								PB	
PROVA_031.diz								PB	
PROVA_032.diz								PB	
PROVA_033.diz								PB	
Gruppo di sezioni da import	are:	Sf	oglia	ta quota attuale i OTA2	n:	Importa quota QUOTA2	di progetto in:	-	Import
Lavoro corrente: PROVA	A - Linea corre	ente: 6/6		_					Imposta OK Annull

FIGURA 13.30

La procedura importa direttamente tutte le sezioni e il relativo gruppo dalla precedente versione di DISCAV 8.x. Nei campi **Importa quota attuale** e **Importa quota di progetto** deve essere selezionato un campo quota di destinazione creato eventualmente in precedenza. Le nuove sezioni importate assumono il nome del lavoro corrente di DISCAV.

13.10.8 - RICERCA QUOTE IN AUTOMATICO

La procedura esegue una scansione di tutti gli archivi delle sezioni elencati nel Gruppo e ricerca i punti che corrispondono a una quota selezionata. Il risultato della ricerca è quello esposto nelle figura 13.31.



FIGURA 13.31

13.10.9 - TAGLIA PUNTI NON QUOTATI AGLI ESTREMI

Quando vengono generate delle sezioni con l'opzione **12.5 - CREA SEZIONI DALL'ARCHIVIO DEI TRIANGOLI**, DISCAV riconosce come estensione della sezione l'intera lunghezza della linea stessa anche quando questa esce dal piano quotato rappresentato secondo il modello digitale a triangoli.

Nelle tre figure che seguono osserviamo in sequenza la creazione di tre sezioni sul modello a triangoli, il loro disegno come sezione 2D con i punti non quotati agli estremi e infine il disegno delle stesse sezioni senza i punti non quotati agli estremi.

La cancellazione è irreversibile, si raccomanda pertanto, in caso di dubbio, di duplicare l'archivio delle sezioni.

Quando a un Gruppo di Sezioni viene applicata questa manipolazione, non è più possibile procedere all'utilizzo della funzione **13.9.6 - SOMMA DI SEZIONI**.



FIGURA 13.32



S.C.S. - survey CAD system

disCAV 9.60 (52)	_ 8 ×
File Modifica Vista Disegna Imposta Edita LAVORI PIANO QUOTATO DTM VOLUMI CLEVE LIVELLO SEZIONI GRUPPO SEZIONI UTILITY Guida	
≌ ≒ ≝ 18 18 0 ª × · / / ⊙ X ↓ / A ⊠ / ∛ \ · L ⊙ ⊙ ♡ ? ? ⊙ A ⊠ // ♦	B B
≦** Ж.L.ป_(1888) २७ ६ ७७. Ж.L.ป.), 880/23/8	
	• •
Ogg.:0/Sel.:0 Prototipo caricato correttamente Lavoro comente: PROVA	* •
(34.96,30.72) BOZZA ORTO GRIGLIA SNAP	

FIGURA 13.34

13.10.10 - IMPOSTA DISTANZA TRA SEZIONI

La procedura registra nell'archivio del Gruppo di Sezioni, una distanza con valore costante. Si utilizza in genere quando le sezioni non sono generate con la funzione **12.2 - CREA SEZIONI A GRIGLIA**

13.10.11 - COPIA STRATO-MODELLO

Il comando serve per copiare tra due diversi strati/modello lo stesso gruppo di sezioni.

Selezionando il comando Discav espone la videata riportata nella figura che segue.

Opzioni ava	anzate - Copia	Strato/Model	lo								
Nome se	zione	Distanza	Area scavo	Area riporto	Area	Scavo	Riporto	Volume	Origine		
PROVA_0	28.diz								PB		
PROVA_0	29.diz								PB		
PROVA_0	30.diz								PB		
PROVA_0	31.diz								PB		
PROVA_0	32.diz								PB		
PROVA_0	33.diz								PB		
- Conia Strai	n Modelo-			store moltiplicative			ota da sommare	ele base			
Copia Stral	to/Modello			attore moltiplicativo			iota da sommare	alla base —			opia
DA:	QUUTAT		Appli	ica a: utti i vələri		Applic	aa: ttiivələri				
A:	QUOTA1	•	Ő	arlori compresi tra	0 0		alori compresi tra	0 0			
avoro col	rrente: PROVA	- Linea corre	ente: 6/6							Imposta OK Ar	nnul

FIGURA 13.35

Nella fascia bassa della schermata, andremo a selezionare lo strato di partenza e quello su cui copiare il gruppo di sezioni. Abbiamo inoltre la possibilità du inserire un fattore moltiplicativo o una quota da sommare, che verrà poi applicata a Tutti i Valori o solamente ai valori contenuti in un determinato range.

S.C.S. - survey CAD system