7 - LAVORI

Il menu a tendina **LAVORI** contiene tutte le opzioni per inizializzare e catalogare i lavori da elaborare. E' composto dai seguenti comandi:

- **IMPOSTA LAVORO:** per inizializzare o rendere corrente un libretto;

- EDITA - INPUT MANUALE: per inserire manualmente i punti del piano quotato da elaborare o per editare i punti caricati tramite i relativi comandi;

- **INPUT DA FILE:** per importare in DISCAV i dati da file di tipo ASCII, DXF, da file di PFCAD di EXCEL o di PFGPS;

- **INPUT A GRIGLIA:** per inserire i dati del terreno secondo una grigia regolare di rilievo;

- **AGGIORNA DA GRAFICA:** per importare direttamente il disegno corrente visualizzato in grafica negli archivi numerici.

Selezionando il tasto **LAVORI** compare il menu a tendina riportato nella figura 7.1, che visualizza tutte le opzioni precedentemente elencate.



FIGURA 7.1

7.1 - IMPOSTA LAVORO

Il comando **IMPOSTA LAVORO** attiva la maschera riportata in figura 7.2 nella quale sono esposte tutte le opzioni disponibili per inizializzare o rendere corrente un lavoro da elaborare.

In	Imposta codice lavoro									
	NOME	CODICE	DATA	TECNICO	COMMITTENTE	DESCRIZIONE				
	ESEMPIO		15-11-1999			Lavoro di esempio				
	ESEMPI01		30-08-2002	Tecnico	Rossi Mario	Esempio di cava con rampa				
>	ESEMPI02	S.C.S.	06-05-2001	Tecnico	Verdi Paolo	Esempio di gradonatura		J		
•										
	🦉 Imposta	<u>∎N</u> uc	ovo 🔋 🗐 🛛	imina 🗈 Dupli	ca 🛛 🔒 <u>S</u> alva		ca 🕂 🕂 E	s <u>a</u> mina	€" <u>M</u>	ail
-1	Dati del lavoro ESEMPIO2 in C:\PFCAD\DISCAV9\DATI\									
	Dati generali									
	Settaggi Generali									
	Directory Impostazioni									
L	Licenza d'uso G000003 intestata a: ROVAGLIA GEOM. LORENZO OK								OK	

FIGURA 7.2

Nella tabella analizziamo il significato di ogni singola icona.

2 Il comando serve per inizializzare un nuo Selezionando il bottone si apre la ma figura 7.3 dove l'operatore inserisce il nom	1
Il nome del lavoro verrà utilizzato in se indicare tutti i file ad esso relativi generat le elaborazioni.	2

3	<u> </u> Elimina	Il comando cancella dalla lista dei lavori e dall'Hard disk, il lavoro selezionato con tutti i relativi file associati.	
4	B Duplica	Con il comando Duplica viene eseguita una copia di riserva di un lavoro già memorizzato.	
5	E alva	Attraverso questo comando e possibile salvare su un Floppy o in una directory qualsiasi il lavoro selezionato e tutti i file ad esso correlati, provenienti dalle elaborazioni fatte. E' importante utilizzare sempre e solo questo comando per trasferire i dati di un lavoro.	
6	rica	Il comando Carica serve per ripristinare un lavoro precedentemente salvato con il comando Salva , riportandolo nella directory appropriata con tutti i file ad esso correlati.	
AVVE <u>Non</u> salva nome perta salva di uti	AVVERTENZA IMPORTANTE PER I PUNTI 3/4/5/6: <u>Non utilizzare MAI i comandi Cancella o Copia file di Windows</u> per eliminare salvare o duplicare un lavoro, in quanto un lavoro è composto da più file co nome e numero variabile in base al tipo di lavoro stesso; l'utente non può pertanto conoscere esattamente il numero e i nomi dei file da cancellare, salvare, duplicare o rinominare. Per le operazioni sopra descritte si consigli di utilizzare esclusivamente i comandi visti ai punti 3/4/5/6.		
7	₽ ⊻erifica	Il comando esegue il controllo di tutti i file associati ad un singolo lavoro e ne verifica l'integrità.	
8		Questo tasto permette di fare un controllo su tutti i lavori memorizzati e sugli archivi ad essi correlati.	
9	€ <u>M</u> ail	Attraverso questo tasto è possibile creare direttamente una email da mandare all'ufficio assistenza della S.C.S. per eventuali informazioni ed aiuti circa il lavoro correntemente impostato.	
10	<u>D</u> ati generali	Ad ogni lavoro possiamo associare dei dati relativi al Lavoro: Lavoro corrente: ESEMPIO2 Dati lavoro Dati committente Dati lavoro Dati committente Descrizione: Esempio di gradonatura Codice lavoro: S.C.S. Data commessa (gg·mm-aa): 06-05-2001 Data inizio lavori (gg·mm-aa): 15-06-2003 Cantiere: Indirizzo: Comune: Villafranca di Verona Provincia: Stato: Tel: Fax: E-Mail: Pag. succ. OK	
		FIGURA 7.4	

		al Committente:
		Lavoro corrente: ESEMP102
		Dati lavoro Dati committente Dati tecnico
		Nominativo: Verdi Paolo
		Indirizzo: Via Rossi, 96 C.A.P.: 37/064 Comune: Poveoliano V.se
		Provincia: VR
		Stato:
		Telefono: Fax:
		E-Mail:
		Pag. succ. OK Annulla
		FIGURA 7.5
		e al Tecnico:
		Lavoro corrente: ESEMPIO2
		Nominativo: Tecnico
		Qualifica: Provincia iscrizione albo:
		Indirizzo:
		Comune:
		Stato:
		Telefono: Fax:
		E-Mail:
		FIGURA 7.6
11	Directory	Questa opzione ci permette di modificare la directory di destinazione dei file generati ed utilizzati dal programma. Selezionando questo comando compare la maschera riportata nella figura che segue, nella quale è possibile personalizzare e modificare i percorsi. Si consiglia comunque di mantenere le directory suggerite in fase di installazione del programma. Eventualmente, è consigliabile suddividere i dati memorizzare in più directory, per esempio \DATI1\DATI2\DATI3 ecc.
		Impostazione delle directory di lavoro
		Directory attuale: C:\pfCad\disCAV9.80\ Directory del programmer: C_FCAU disCAV9.00\
		Directory dei lavori: C:\PFCAD\DISCAV3.80\DATI\ 😭
		Directory dei disegni: C:\PFCAD\DISCAV9.70BUILD53B\DISEGNI\
		Directory dei hie di supporto: C:\PFCAD\DISCAV9.70BUILD538\SUPPORT\ Directory dei driver: C:\PFCAD\DISCAV9.70BUILD538\DRV\
		Directory scarico file di testo: C:\PFCAD\DISCAV9.708UILD53B\0UTTXT\
		Directory file temporanei: C:\PFCAD\DISCAV9.70BUILD53B\TMP\
		<u> </u>
		FIGURA 7.7

		In particolare nella directory:
		 dei lavori sono memorizzati tutti gli archivi numerici dei libretti delle misure; dei disegni sono memorizzati i file DXF ed eventualmente DWG di AutoCAD; questa directory può essere creata premendo il tasto posto a destra; dei file di supporto sono memorizzati tutti i file di utilità e supporto al programma; dei driver sono memorizzati tutti gli esempi e i settaggi degli strumenti; dei file di testo sono contenuti i file Ascii generati dal programma: dei file temporanei sono memorizzati i file di passaggio utilizzati nelle differenti elaborazioni.
12	Impostazioni	Questo menu permette il controllo delle impostazioni generali del programma. La finestra che compare è riportata nella figura che segue.
		Impostazioni X Ordinamento Disegno Stampe Dati Generali Varie Ordinamento Impostazioni Varie Impostazioni Impostazioni Ordinamento Impostazioni Impostaz
		FIGURA 7.8
		Selezionando la voce Ordinamento possiamo scegliere di ordinare tutti i lavori secondo un ordine logico quale il nome, il codice, la data, ecc.
		Con il comando Disegno , invece, andremo a decidere se attivare il caricamento automatico del disegno relativo al lavoro corrente oppure no.
		Scegliendo la voce Stampe è possibile caricare una bitmap relativa al lavoro, per l'intestazione delle stampe.
		Infine è possibile copiare i dati generali da un lavoro ad un altro tramite il comando Dati Generali .
		Alla pagina Varie , invece possiamo impostare il numero di decimali per il calcolo delle aree dei triangoli.

7.2 - EDITA - INPUT MANUALE



FIGURA 7.9

Il comando EDITA - INPUT MANUALE viene utilizzato per inserire manualmente i singoli punti del piano quotato o per editare punti caricati con le opzioni INPUT DA XXX che descriveremo nei prossimi paragrafi.

Prima di procedere alla descrizione della tabella di EDIT è fondamentale chiarire due concetti:

A) - per ogni LAVORO / COMMESSA impostato, il programma gestisce un numero illimitato di MODELLI del TERRENO / RILIEVI. Pertanto, come esemplificato nel lavoro "**ESEMPIO**" riportato nelle figure segeuenti, noi possiamo inserire contemporaneamente più rilievi topografici corrispondenti ognuno a diverse situazioni orografiche del territorio sviluppatesi in tempi successivi. Nello schema di figura 7.10, all'interno dello stesso archivio, sono stati inseriti:

- la quota CAMPAGNA,
- lo Stato Avanzamento dei Lavori di scavo al 31.12.2002,
- lo S.A.L. di scavo al 31.12.2003,
- al 31.12.2004,
- al 30.06.2005.

Ovviamente i punti topografici e i contorni delle aree di scavo/riporto saranno posizionati planimetricamente a <u>coordinate cartesiane</u> <u>NORD - EST diverse</u> per ogni singolo RILIEVO / MODELLO mentre l'origine del sistema di assi cartesiani e l'orientamento del rilievo dovranno essere uguali. Tutto questo concetto è esemplificato nelle figure che seguono.



FIGURA 7.10

La figura 7.10 espone il concetto di più rilievi/modelli esposti per sezione. Nella figura 7.11 vediamo lo stesso esempio rappresentato in planimetria.



FIGURA 7.11

Nel programma, ogni rilievo è costituito da un insieme di punti. Tali punti sono memorizzati nel DATABASE su più colonne con le seguenti caratteristiche:

- nessun punto ha le coordinate NORD - EST uguali ad una altro punto dello stesso rilievo;

- nessun punto di un rilevo ha le stesse coordinate NORD - EST degli altri punti contenuti negli altri rilievi.

B) - quando nel programma si parla di **STRATI** si intende che, per ogni punto topografico, l'operatore può associare una o più quote come una vera e propria stratigrafia. In figura 7.12 è ben esposta questa modalità di input dei dati. Per ogni punto P1 - P2 - P3 - P4 vengono inserite rispettivamente anche le quote Q0 - Q1 - Q2 - Q3. In questo caso Q0 - Q1 - Qn avranno le stesso coordinate EST -NORD. Inoltre DisCAV non pone nessun limite al numero di campi Q1 - Q2 - Qn (colonne quota) per cui è possibile rappresentare una stratigrafia anche molto complessa.



FIGURA 7.12

In figura 7.13 sotto riportata, vediamo ora in pianta l'esempio di figura 7.12.



FIGURA 7.13

Dopo questa premessa, andiamo ad analizzare la maschera di **EDIT** - **INPUT MANUALE** dei punti quotati riportata nella figura segeuente, dove possiamo gestire manualmente il libretto creato.



FIGURA 7.14

Vediamo nella tabella i singoli Campi di dati e i bottoni operativi.

1	A - Vista Totale	La selezione di questo tasto permette la visualizzazione di tuttu i punti quotati contenuti nella tabella. In figura sono infatti visualizzati tutti gli STRATI/MODELLI.	
2	B - Quota1	Dta1Tutti i tasti a destra di Vista Totale, descrivono e contengono i dati relativi ad un RILIEVO/MODELLO /STRATO. In questo caso l'archivio contiene un solo rilievo, quindi un solo modello al quale è stato 	
3	C - Punto	Il campo Punto contiene la numerazione dei punti quotati contenuti nell'archivio.	
4	D - Est	Nel campo Est è inserita la coordinata EST del punto quotato.	
5	E - Nord	Nel campo Nord è contenuta la coordinata Nord del singolo punto quotato.	
6	F - QUOTA1	Il campo contiene il valore della quota della punto.	
7	G - Nota QUOTA1	Oltre alla descrizione del singolo punto (C) è possibile inserire una descrizione per ogni quota.	

Analizziamo ora di seguito i comandi riportati nella parte bassa della videata di input manuale dei dati.

	< ► ► ► + - ▲ < % C	Vista compatta	Aggiungi quota+nota Aggiungi quota	Quota scon. (F9)
		Check	▲ ✓ Punti senza quota Image: Colonna quota Modifica nome quota B Colonna quota Colonna quota	
			Inserire il nuovo nome della quota:	
Lavoro c	orrente: ESEMPIO2 - Linea corrente	:: 8/50		Imposta OK Annulla
				FIGURA 7.15
8	A		Attraverso questo tasto è pos	sibile appendere una

8	4	Attraverso questo tasto e possibile appendere una riga alla fine del libretto contenente i punti quotati.
9	+	Con questi tasti è possibile spostare il cursore rispettivamente all'inizio o alla fine del libretto, oppure mandarlo avanti o indietro di una riga.
10	+	I due comandi posti a lato servono per aggiungere o togliere la riga selezionata.
11	✓ X C	Utilizzando i comandi riportati a sinistra, è possibile rispettivamente memorizzare o annullare le modifiche fatte sui dati del libretto correntemente selezionati, e fissare tutte le modifiche fatte in precedenza sul libretto corrente.

12	Vista Compatta	Il tasto Vista Compatta apre per ogni tipo di riga una finestra di Edit molto semplice uguale a quella
		riportata nella figura che segue, dalla quale è possibile modificare i dati già inseriti.
		Vista compatta Punto: 49 Descrizione: Est: 6497.015 Nord: 4242.350 QUOTA1: 0.000 Nota QUOTA1: Image: Compatibility All image: I
		FIGURA 7.16
		Nella maschera possiamo editare tutti gli elementi di un punto quotato anche di punti con più quote / strati. La bottoniera in basso è da utilizzare per scorrere avanti - indietro i dati. Il bottone con la lettera A è da utilizzare per appendere in coda al database nuovi punti.
13a	Aggiungi Quota + Nota	Il comando serve per aggiungere al database dei punti quotati un nuovo campo (colonna) dove inserire quote e note di nuovi punti o di punti esistenti. Dopo aver selezionato il tasto, DISCAV : - inserisce un campo Quota dove inserire il valore numerico della quota del punto; - inserisce il campo Nota Quota dove sarà possibile inserire la descrizione / nota del punto quotato.
		In figura 7.17 osservare il database prima dell'esecuzione del comando.
		Window Strate Window Strate<

13b		In figura 7.18 lo stesso database dopo il comando; notare i campi grigi inseriti.	
		Image: second control Image: second control <td< th=""></td<>	
14	Aggiungi Quota	Simile al comando precedente, questa opzione permette di inserire una nuova colonna dati al database corrente, senza l'inserimento però della relativa colonna Nota.	
15	Check	Esegue un controllo dell'archivio ed espone eventuali anomalie quali: - punti senza nome; - punti con coordinate e quote uguali; - punti con nomi uguali. Il programma espone, in caso di controlli positivi, l'elenco di tutte le imperfezioni contenute nell'archivio dei punti quotati.	
16	Evidenzia	Selezionando questo comando è possibile evidenziare un gruppo di punti a seconda del valore delle coordinate Est e/o Nord e/o della loro quota. Selezionando il tasto compare la videata riportata nella figura che segue.	
		Market Buggital Name & Same & Same & Westal Name & Same & Same & Westal Name & Same & Sa	
		FIGURA 7.19	

17	# *	Il pulsante Ricerca, ricerca all'interno del libretto tutti i punti che hanno lo stesso valore impostato nella finestra che il programma espone selezionando il comando, riportata di seguito.
		FIGURA 7.20
18	888	Il comando serve per la ricerca delle quote minime e massime tra tutti gli strati e di ogni singolo strato. Selezionandolo compare la schermata della figura che segue.
		Image: Description Image: Description Image: Descri
19	Cancella Punti senza Quota	Selezionando questo comando è possibile togliere dall'archivio dei punti quotati tutti i punti per i quali non è riportato il valore della quota.
20	Modifica nome quota	Attraverso questo comando è invece possibile modificare il nome dato alla colonna Quota; una volta selezionato il comando viene automaticamente attivata la barra per la modifica del nome, come riportato nella figura che segue.
		Image: contract c
21	Duplica colonna quota	Con questo tasto è possibile creare una nuova colonna quota uguale a quella attualmente selezionata.

22	Cancella colonna quota	Per cancellare una colonna quota obsoleta è necessario, invece, selezionare la prima riga della stessa e poi premere il bottone Cancella Colonna Quota . Il comando cancella dal database corrente la colonna di quote e di conseguenza lo strato o il modello ad essa associato.	
23	Quota Sconosciuta (F9)	Elimina il valore della quota nel relativo campo selezionato ed inserisce il valore 999999.999. Il valore 999999.999 viene inteso come quota nulla ossia senza valore. Il valore 0.000 è inteso invece come quota reale 0.000. Il comando è attivo solo sui campi quota.	
24	Imposta	Il comando attiva la finestra di figura 7.22 nella quale è possibile: - definire il font di visualizzazione dei dati; - impostare un blocco per disattivare la cancellazione dei dati nell'archivio - scegliere di nascondere la colonna Descrizione e la colonna Nota;	
		Imposta Font: OK Imposta nuovo font. Annulla Font attualmente impostato: Courier New, 8 Controllo sulla cancellazione delle linee ✓ Nascondi colonna Descrizione ✓ Nascondi colonne Nota ✓	
		FIGURA 7.22	

CORRELAZIONE TRA LA STRUTTURA DEL DATABASE DEI PUNTI ED ALCUNE TIPOLOGIE DI LAVORI

Analizziamo di seguito la struttura dell'archivio numerico dei punti quotati in relazione a varie tipologie di lavori.

Utilizziamo il lavoro ESEMPIO inserito nel programma.

ESEMPIO A

Rilievo di un semplice piano quotato per la sua rappresentazione a curve di livello o per la creazione di sezioni con il solo piano quotato rilevato.



3	In alto a sinistra della tabella dati	Edita - Input ma Vista totale Attu	nuale ale			
	avremo una sola	Punto	Est	Nord	Attuale	
	selezione di	▶ <u>1</u>	159.971	-30.534	36.455	
	quota	2	154.360	-23.020	36.225	
	quota.	з	150 933	-18.916	36.205	
			10.172	3.901	39.750	
		5	146.939	-23.703	38.325	
		6	145.926	-2.294	35.865	
		7	143.100	-19.586	40.040	
		8	142.884	-26.997	38.160	
		9	141.863	-30,493	35.525	
					FIGU	RA 7

ESEMPIO B

Rilievo di un piano quotato ed inserimento di un piano di progetto orizzontale di compenso.

1	In questo caso abbiamo il campo QUOTA Attuale dove è memorizzato il rilievo del terreno attuale ed il campo QUOTA di Progetto dove sono memorizzate le quote di progetto.	Note Note <th< th=""></th<>
2	In sezione il piano quotato è così schematizzato. Oltre la QUOTA Attuale avremo anche la linea di compenso memorizzata in QUOTA di Progetto .	Lavoro: ESEMPIO Piano di progetto di compenso FIGURA 7.27

3	In alto a sinistra della tabella dati	P Vi	Pica - Input manuale Vista totale Attuale Progetto							
	avremo due		Punto		Est	Nord	4	Attuale	Nota i	Attuale
	selezioni di		1		159.97	1	34.930	36.455		
	gueta		2		154.36	0	36.100	36.225		
	quota.		3		150.93	3	36.105	36.205		
			4		150.17	2	36.205	39.750		
			-		146.93	9	36 25	38.325		
			6		145.92	6	36.235	35.865		
			7		143.10	0	36.240	40.040		
			8		142.88	4	36.240	38.160		
1			9		141.86	3	36.245	35.525		
4	Notare	P	rogetto			(
1			150 071	Nord	Attua		Nota Atti	uale Pro	getto 27 620	Nota Pr
		_	154 360	34	100 3	6 225			37.620	
	e Progetto.		150.933	36	.105 3	6.205			37.620	
	Progetto		150.172	36	. 205 3	9.750			37.620	
	contiene i punti		146.939	36	225 3	8.325			37.620	
	dol pippo di		145.926	36	. 🛯 🕹 🕹	5 865			37 620	
	del plano di		143.100	36	. 240 4	0.040			37.620	
	progetto		142.884	36	.240 3	8.160			37.620	
	orizzontale ed		141.863	36	.245 3	5.525			37.620	
	ovviamente tutti i punti sono a							FIG	URA	7.29



2	In alto a cinistra		Edita -	Input manua	lo				
3			Vista to	tale Attuale	Progetto Prog	atto2			
	della tabella dati		Pun		Ret	Nord	Attuale	Note Attuele	
	avremo tre		1		159.97	1 -30.534	36.455	nood noodare	
			2		154.36	0 -23.020	36.225		
	selezioni ai		3		150.93	3 -18.916	36.205		
	quota.		4		150.17	2 3.901	39.750		
			-5		146.93	9 -23.703 6 -2.294	38.325		
			7		143.10	0 -19.586	40.040		
			8		142.88	4 -26.997	38.160		
			 a		1/1 02		00 000		
4	Notare	David		_			F	IGURA	7.32
•	nell'archivie le	Proge	102			1	1		
	nen archivio le	9,971	Nord -30.53	Attuale 36.455	Nota Attuale	Progetto 37.620	Nota Progett	o Progetto2 N 37.459	bta Proge
	colonne Attuale,	4.360	-23.020	36.225		37.620		35.230	
	Progetto e	0.933	-18.916	36.205		37.620		36.125	
	Flogetto e	0.172	3.901	39.750		37.620		38.218	
	Progetto2.	5.926	-2.294	35.865		37.620		34.725	
		3.100	-19.586	40.040		37.620		34.268	
		2.884	-26.997	38.160		37.620		35.153	
5	Cliccando su una	Ed	ta – Input mar sta totale Attua	nuale le Progetto Pi	ogetto2	_	F	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni.	Ed	<mark>ta − Input ma</mark> sta totale Attua Punt o	nuale Progetto Pr Est	Nord	Progetto2 Not	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni,		ta - Input mai sta totale Attua Punto 1	iuole le Progetto Pri Est 159.5	Nord Nord 771 -30.534	Progetto2 Not 37.459	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il	Ed	ta - Input mai sta totale Attua Punto 1 2 3	Be Progetto Pri Est 159.1 154.2 154.2 154.2 154.2	00etto2 Nord -30.534 360 -23.020 333 -18.916	Progetto2 Not 37.459 35.230 36.125	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e	Ed	ta - Input mai sta totale Altua Punt o 1 2 3 4	Bet Progetto Privation Est 159.5 154.3 150.15 150.5 150.5	Nord 771 -30.534 972 -23.020 973 -18.916 172 3.901	Progetto2 Not 37.459 35.230 36.125 38.218	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e		ta - Input mai sta totale Attua Punto 0 1 2 3 4 5 5 6	Nuale Progetta Pri 8st 159.: 156.: 156.: 166.: 166.:	Nord Nord -30,534 360 -23,020 373 -16,916 172 3,901 -23,901 -23,703	Progetto2 Not 37.459 35.230 36.125 38.218 38.456 34.755	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i	Ed	ta - Input mai statotale Attua Punto 1 2 3 4 5 6 7	nuale Progetto Pfr 8st 159.5 150.5 150.5 146.5 146.5 143.5	Nord 771 -30.534 360 -23.023 31 -18.913 33 -18.913 32 -23.703 326 -2.2.93 00 -19.586	Progetto2 Not 37.459 35.230 36.125 38.218 38.456 34.725 34.260	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD -		ta - Input mar sta totala Attua Punto - 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8	Bare Progetto Print 159.1 154.2 150.1 150.2 146.2 146.3 143.2 142.4	Nord 771 -30.534 970 -23.029 33 -18.91 172 3.901 1739 -23.703 226 -2.294 000 -15.566 384 -26.997	Progetto2 Not 37.459 35.230 36.125 38.218 38.456 34.725 34.260 35.153 35.559	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e		ta - Input mara ata totale Attua Punto o 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10	Ball Progetto Pin 169. 26. 159. 150. 150. 146. 146. 146. 146. 143. 142. 141.	Nord Nord 71 -0.0.534 970 -2.0.20 933 -18.916 949 -2.3.703 926 -2.3.901 939 -2.3.703 926 -2.9.54 938 -2.6.997 938 -3.4.993 939 -3.9.423	Progetto2 Not 37.459 35.230 36.125 36.218 38.456 34.725 34.266 34.126 35.153 35.568 38.558 38.927	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e		ka - Input maa sta totale Attur Punto 0 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11	Big Progetta Pri 159. 159. 159. 150. 146. 145. 145. 144. 143. 144. 140. 140.	Nord Rord 971 -30.534 960 -23.020 930 -16.916 172 3.901 939 -23.703 926 -2.224 100 -19.566 944 -26.997 953 -30.493 953 -9.237 926 -0.209	Progetto2 Not 37.459 36.125 36.125 34.218 34.725 34.269 35.153 35.569 38.837 37.502	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e il valore della		ta Input mate statolale Attuat Punco 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3	Big Progetto Pri 159. 159. 159. 154.1 150. 146.5 145.1 144.1 143.1 144.1 144.1 144.1 140.1 140.1 140.1	Nord Nord 771 -30.534 600 -23.020 772 3.901 773 3.901 774 3.901 775 -23.703 786 -30.498 853 -9.237 853 -9.237 20 -0.209 7939 -25.862 7939 -25.286	Progetto2 Not 37.459 95.230 95.230 94.218 38.455 94.228 94.265 94.288 38.568 38.689 39.502 97.032 97.038 97.038	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e il valore della quota relativa al		ta - Input management sta totale Attuat Puncto 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14	Nucle le Propeto 150. 150. 150. 150. 145. 143. 144. 143. 140. 144. 140. 143. 140. 143. 140. 143. 140. 143. 140. 134.	Sogetto2 Noral 77 -30.534 960 -23.020 933 -18.916 943 -23.703 943 -25.793 943 -26.5497 9563 -90.4393 9353 -22.22 9329 -22.220 9339 -22.826 934 -6.5148 94 -6.5148	Progetto2 Bot 95.20 95.20 96.125 96.215 98.218 94.225 94.225 95.568 98.568 97.502 97.000 97.000 97.475 94.735	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e il valore della quota relativa al piano		ta - Input mar ta totala Attua Punto - 2 2 4 4 5 6 7 9 9 10 11 12 13 14 16	Nucle le Properto Ret 159. 159. 150. 145. 146. 145. 144. 140. 142. 138. 124. 140. 138. 124. 124. 140. 124.	Nord Nord 71 -00.54 971 -00.54 972 -00.54 973 -10.916 974 -30.901 975 -20.24 976 -20.294 978 -20.294 979 -0.209 970 -20.294 971 -0.209 972 -0.209 974 -6.194 975 -20.420	Progetto2 Ref 37,459 36,125 36,125 36,125 38,218 36,218 34,725 34,725 35,560 36,837 37,602 37,002 37,002 37,002 37,002 37,002 37,266 37,266	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e il valore della quota relativa al piano		to Input mata barto Attua Parto 1 2 3 4 5 5 6 7 6 9 10 11 12 12 13 14 16 17 16	Ret Ret 159.9 146.9 159.1 146.1 140.1 146.1 144.1 146.1 144.1 140.1 134.1 134.1 140.1 146.2 142.2 141.1 140.1 140.1 134.2 126.1 142.1 126.1	Nord 711 -0.0.534 732 -0.0.534 741 -0.0.534 742 -0.0.534 742 -0.0.534 742 -0.0.534 742 -0.0.203 742 -0.2.294 742 -0.2.294 743 -0.2.293 744 -0.2.293 745 -0.2.293 742 -0.2.293 743 -2.2.244 744 -2.2.244 745 -2.2.244 745 -2.2.244 745 -2.2.244 745 -2.2.244 745 -2.2.244 745 -2.2.244 745 -2.2.242 745 -2.2.242 745 -2.2.242	Progettoz Rec 37,459 36.125 36.125 36.125 38.218 36.225 34.725 35.668 35.652 36.837 37.502 97.030 97.036 34.736 37.216 37.566 37.566 35.569	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e il valore della quota relativa al piano selezionato,		Color Juput Mature ata loade Atture Atture b Pombo Atture 2 3 4 4 S 6 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 19	Nucle Ise Properto Provember 159.9 Ret 159.9 156.1 156.1 146.1 145.1 146.1 143.1 144.1 140.1 140.1 139.1 126.1 124.1 140.1 140.1 124.1 121.1 124.1 124.1 122.3 122.1 122.3	Nord 711 -90.534 600 -52.020 301 -30.534 601 -72.020 727 30.901 728 -22.740 729 -22.740 720 -0.209 721 -0.209 722 -0.209 723 -0.209 724 -5.134 725 -2.2.400 729 -22.240 729 -20.400 720 -0.402 727 -20.400 720 -0.204 720 -0.204	Progetto2 Bot 37.459 36.125 36.125 36.125 36.218 36.125 36.218 36.125 36.218 36.153 35.153 35.458 35.459 37.050 97.002 97.002 97.005 37.126 37.566 35.597 95.092 36.112	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e il valore della quota relativa al piano selezionato, come mostra la		Ca = Input mar Lata totale Attuate Lata Sata Lata Sata S Sata G Sata S Sata S Sata Sata Sata Sata <td< td=""><td>Bayes Property Property 1869. Property Set 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1466. 1465. 1465. 1467. 1441. 1420. 1481. 140. 1246. 1281. 1224. 1224. 1280. 1280. 1280. 1181. 1161. 1161.</td><td>Joret VI -30.534 971 -30.534 960 -3.020 33 -18.936 971 -30.634 971 -30.634 971 -30.634 971 -30.634 971 -30.634 972 -22.703 973 -30.433 974 -5.134 975 -5.242 977 -5.244 970 -5.244 971 -5.244 972 -0.209 974 -5.244 975 -20.490 974 -0.249 975 -2.541 976 -0.242 977 -0.242 978 -0.422 979 -0.242 970 -0.242 971 -0.422 972 -0.242 974 -0.242 974 -0.242 975 -0.242</td><td>Progetto2 Rcc 37.459 36.230 38.218 38.218 38.218 34.725 34.725 35.553 37.659 37.636 37.659 37.635 34.726 37.635 34.736 97.216 97.566 35.537 35.668 36.102</td><td>a Progetto2</td><td>IGURA</td><td>7.33</td></td<>	Bayes Property Property 1869. Property Set 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1869. 1466. 1465. 1465. 1467. 1441. 1420. 1481. 140. 1246. 1281. 1224. 1224. 1280. 1280. 1280. 1181. 1161. 1161.	Joret VI -30.534 971 -30.534 960 -3.020 33 -18.936 971 -30.634 971 -30.634 971 -30.634 971 -30.634 971 -30.634 972 -22.703 973 -30.433 974 -5.134 975 -5.242 977 -5.244 970 -5.244 971 -5.244 972 -0.209 974 -5.244 975 -20.490 974 -0.249 975 -2.541 976 -0.242 977 -0.242 978 -0.422 979 -0.242 970 -0.242 971 -0.422 972 -0.242 974 -0.242 974 -0.242 975 -0.242	Progetto2 Rcc 37.459 36.230 38.218 38.218 38.218 34.725 34.725 35.553 37.659 37.636 37.659 37.635 34.726 37.635 34.736 97.216 97.566 35.537 35.668 36.102	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e il valore della quota relativa al piano selezionato, come mostra la		Ca = Input mar sta totala // Attuant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22	uule le Progetto Pr 159. 159. 159. 159. 159. 159. 146. 140. 146. 144. 140. 144. 138. 144. 149. 144. 140. 134. 142. 144. 133. 126. 124. 124. 124. 121. 126. 120. 121. 120. 122. 120. 121. 120.	Nord V71 -30.534 V71 -30.534 V60 -3.020 33 -18.916 V71 -30.534 V71 -30.534 V71 -30.534 V71 -30.634 V71 -30.634 V71 -30.634 V71 -30.634 V71 -20.294 V72 -0.208 V73 -20.490 V74 -14.94 V75 -20.490 V77 -20.490 V77 -20.490	Progetto2 Bot 37.459 35.230 38.452 36.231 98.456 36.232 98.428 34.725 34.725 34.260 95.568 39.827 97.502 37.038 97.502 37.038 94.725 34.726 97.502 35.637 94.726 37.586 95.537 36.802 96.112 96.112 96.12 96.12 96.12 97.585	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e il valore della quota relativa al piano selezionato, come mostra la figura a lato.		ta - Input Market Punto 0 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 14 16 13 14 16 17 19 12 21 20 22 23	Boole Free ie Progetto Prive 150.0 156.0 156.1 146.1 146.1 146.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 140.0 138.1 142.2 123.1 124.1 138.1 122.5 126.1 112.4 120.0 118.1 112.1 121.1 121.1	Nord 71 -30.534 721 -30.534 730 -30.633 741 -30.634 772 3.901 773 -32.020 774 -39.901 775 -20.203 775 -20.439 775 -0.209 772 -0.209 775 -0.209 777 -20.490 777 -20.490 777 -20.490 778 -20.409 779 -20.490 770 -20.490 771 -20.409 778 -20.409 779 -20.409 770 -20.409 771 -20.409 772 -20.409 774 -20.409 775 -20.409 771 -20.409 772 -20.409 773 -20.409 775 -71.700	Progetto2 Bot 37.459 35.230 98.456 38.428 34.225 34.268 38.568 38.568 38.569 37.502 37.426 37.686 36.567 35.687 36.569 36.637 36.569 36.637 36.562 36.622 36.12 36.12 36.025 37.500	a Progetto2	IGURA	7.33
5	Cliccando su una delle tre opzioni, DISCAV filtra il database e visualizza i valore NORD - EST del punto e il valore della quota relativa al piano selezionato, come mostra la figura a lato.		ta - Input main ata totale Attue Punco 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15 14 15 12 13 14 15 20 21 21 22 23 24	successor sec Factor is Projector Projector 155.9 156.1 156.1 156.1 146.1 146.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 144.1 134.1 144.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 134.1 135.1 124.4 124.1 136.1 136.1 136.1	Sogetto 2 Nord 71 -00.544 72 -00.544 73 -10.916 74 3.901 73 -10.916 74 3.901 75 3.901 76 -2.324 76 -0.029 76 -0.209 70 -0.424 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -0.204 70 -20.404 70 -20.404	Progetto2 Rec 37,459 36,125 36,125 36,125 36,125 36,125 34,226 34,268 34,225 36,837 37,602 37,602 37,002 37,002 37,002 37,026 37,026 36,122 35,567 36,012 36,102 36,102 36,102 36,002 37,152 37,500		IGURA	7.33

ESEMPIO D

Inseriamo ora, nell'archivio degli esempi A -B- C un piano di riferimento orizzontale a quota 30.00 mt.



2	In sezione l'archivio numerico viene così rappresentato. Oltre lo strato Attuale avremo anche la linea di compenso memorizzata in Progetto il piano inclinato Progetto2 e il nuovo piano di riferimento in Progetto3 . Ovviamente tutti i valori quota hanno le medesime coordinate NORD EST per cui sono tutti sulla verticale.	Lavoro: ESEMPIO Rilievo piano campagna Attuale Piano Orizzontale Progetto Piano riferimento Progetto3
3	In alto a sinistra della tabella dati avremo quattro selezioni di quota.	Edite Input monucle vista totale Attuale Progetto Progetto2 Progetto3 Punto Est Nord Attuale Nota Attuale 1 159.971 -30.534 36.455 1 2 154.360 -23.020 36.225 3 3 150.933 -18.916 36.205 4 4 150.172 3.901 39.750 5 5 146.939 -23.703 38.325 5 7 143.100 -19.586 40.040 8 9 141.863 -30.493 35.525 5
4	Notare nell'archivio le colonne Attuale, Progetto, Progetto2 e Progetto3. Nella figura notiamo che i campi Nota sono stati ristretti al minimo per abbracciare tutti i dati dei campi Quota.	Nota Attuale Herogetto Herogetto2 Herogetto3 Nota Progetto3 1 -30. 5 4 36. 455 37. 620 35. 230 30.000 2 -30. 5 4 36. 205 37. 620 36. 215 30.000 2 -3. 9 37. 620 36. 225 37. 620 36. 225 30.000 2 -3. 9 37. 620 36. 225 30.000 36. 225 30.000 2 -23. 703 -28. 205 37. 620 36. 225 30.000 36. 225 30.000 0 -13. 586 40.040 37. 620 34. 725 30.000 30.000 0 -19. 586 40.040 37. 620 34. 268 30.000 37. 620 34. 268 30.000 57. 620 34. 268 30.000 57. 620 34. 268 30.000 57. 620 34. 268 30.000 57. 620 34. 268 30.000 57. 620 34. 268 30.000 57. 620 34. 268 30.000 57. 620 36. 268

ESEMPIO E

Inseriamo ora, nell'archivio degli esempi A -B - C - D un piano di progetto realizzato all'interno del CAD o in AutoCAD. 1 discay 9.60 (52) - [C:\PFCAD\DISCAY9\ Realizziamo ora 📽 🖬 🚳 ସ୍ର୍ଯ୍ nel CAD il A 🛛 4 🛠 📉 + L 😐 🗢 🖓 🤆 C C A 🖾 💹 🗢 🖻 🖳 🔍 progetto di uno ×3240 <u>Punti di prima pianta - campo Attuale</u> scavo. 25.57 Costruiamo un 140 38 tronco di 39 piramide rovescio dove il quadrilatero interno rappresenta il <u>INEE DI PROGETTO - campo Progetto</u>4 fondo dello scavo a quota 31.00 e nte: ESEMPIO il quadrilatero esterno FIGURA 7.39 rappresenta il bordo superiore ad una quota maggiore di tutto il terreno circostante (41.00).Ovviamente nessun punto vertice del nostro progetto ha le coordinate NORD EST uguali a punti esistenti nell'archivio. 2 Carichiamo il dita - In progetto 40.040 38.162 34.930 35.850 35.750 35.750 35.745 40.800 40.795 36.105 40.525 36.245 36.240 36.100 26.235 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 37,620 34.280 35.153 35.569 36.837 37.020 37.020 37.020 37.020 37.020 37.020 37.020 37.020 36.937 35.942 35.942 36.100 36.025 37.520 37.520 36.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 142.884 141.863 140.023 140.033 138.039 134.619 132.84 126.870 124.779 128.201 120.507 110.217 116.560 111.597 100.074 101.074 111.855.602 142.505 142.501 -26.997 -30.493 -9.237 -0.209 -22.026 -5.134 -16.254 -9.320 -20.490 -1.494 -0.042 -22.590 -11.320 -20.490 utilizzando la funzione LAVORI -**INPUT DA FILE** DXF - DXF CON 5 **POLILINEE** che -14 -8 20 3 4 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 2 3 1 permette di importare direttamente nel A H + F + - A / X C alta Aggiungi quota+nota ota Aggiungi quota X Punti senza s database i vertici ante 🚺 delle polilinee di te: ESEMPIO - Linea Imposta OK Annula progetto. Start WordPerfect 11 - [C://W... MdisCAV Analizziamo ora la struttura del FIGURA 7.40 database.









In conclusione abbiamo visto dall'esempio A fino all'esempio F come è possibile utilizzare la struttura dei dati di input. Tale struttura, così compatta, permette:

- una rapida gestione dei modelli del terreno;

- di ottenere simultaneamente sezioni su tutti gli strati e modelli;

- calcolare volumi tra coppie di strati / modelli inseriti nello stesso archivio numerico.

Nella figura 7.46 che segue, vediamo il riepilogo di tutti gli esempi inseriti e la connessione tra base dati e disegno del rilievo / strato. Quanto visualizzato resta un caso puramente teorico, nella realtà la struttura ed il numero di rilievi / strati risulterà sicuramente più semplice.

S.C.S. - survey CAD system



FIGURA 7.46

7.3 - INPUT DA PFCAD CATASTO

Questa opzione permette di importare in DISCAV i dati elaborarti in PFCAD CATASTO.

<u>DISCAV non permette l'input dei dati topografici nel formato</u> <u>coordinate polari</u> e pertanto deve essere utilizzato il modulo PFCAD CATASTO per inserire i dati grezzi di campagna provenienti dallo strumento topografico e trasformarli in coordinate cartesiane NORD-EST-QUOTA. Il processo è schematizzato nella figura che segue.



FIGURA 7.47

E' possibile importare i dati dalle versioni Dos e Windows di PFCAD come specificato nei due paragrafi che seguono.

7.3.1 - da PFCAD 7.1x

La procedura importa direttamente i dati elaborati e memorizzati in PFCAD CATASTO versione DOS 7.1x.

All'apertura del comando, DISCAV espone la videata di figura 7.48 contenente tutte le opzioni per l'importazione dei dati. Nel caso specifico di questa figura, l'archivio di DISCAV contiene già dei punti topografici.

Punto	Est	Nord	Attuale	Nota Attuale	Progetto	Nota Progetto	Progetto2	Nota Progetto2	Progetto
	159.971	-30.534	36.455		37.620		37.459		30.00
2	154.360	-23.020	36.225		37.620		35.230		30.00
3	150.933	-18.916	36.205		37.620		36.125		30.00
4	150.172	3.901	39.750		37.620		38.218		30.00
5	146.939	-23.703	38.325		37.620		38.456		30.0
6	145.926	-2.294	35.865		37.620		34.725		30.0
7	143.100	-19.586	40.040		37.620		34.268		30.0
8	142.884	-26.997	38.160		37.620		35.153		30.0
9	141.863	-30.493	35.525		37.620		35.568		30.0
10	140.353	-9.237	34.930		37.620		38.837		30.0
11	140.023	-0.209	35.850		37.620		37.502		30.0
Lavoro da imp Directory di pfl	oortare: CAD CATASTO 7.1x:	Il lavoro ci	ontiene già dei o ngi i nuovi dati	lati: Coordinate	e: Parametri I⊈ Imp. p	vari: unti stazione			Import
Nome lavoro:	Sfoglia	Importa co	illa i dati esisteni ome strato/mode ovo >	Ilo: C Associ Mo: C Aggiu C Sovra	a linee 7 come d agere alle discon scrivere le discor	ota riela quota iscontinuită: tinuită esistenti itinuită esistenti			

FIGURA 7.48

Analizziamo le singole funzioni previste nella maschera di import.

A)	Lavoro da importare:	Utilizziamo questo riquadro per ricercare il file contenente i dati da memorizzare in DISCAV. Attivare il bottone Sfoglia e selezionare il file appropriato. Normalmente i file di rilievo di PFCAD CATASTO versione 7.x sono memorizzati nella directory C:\PFCAD\CATASTO\DATI\ ed hanno una codifica del tipo Pfxxx.DBF . La maschera di selezione espone direttamente i file/lavori disponibili come visualizzato nella figura che segue.
		Cerca in:
		Nome file: Apri Tipo file Lavori di pfCAD CATASTO 7.1x Annulla FIGURA 7.49

B)	Il Lavoro contiene già dei dati:	Nel caso che l'archivio numerico dei punti quotati contenga già dei dati, DISCAV chiede all'operatore se cancellare i dati esistenti o se memorizzare in coda nuovi dati. L'opzione di aggiungere dati può essere utilizzata per unire più rilievi topografici in un unico lavoro DISCAV.
с)	Importa come strato/ modello	Utilizzando la funzione Importa come STRATO , corrispondente all'esempio di figura 7.10, i nuovi punti saranno inseriti in una nuova colonna con la cella QUOTA a lato di quella di altri punti esistenti con coordinate NORD / EST uguali. I nuovi punti che andiamo ad inserire e che non hanno corrispondenti punti di coordinate uguali già inseriti, verranno appesi in coda al database su nuove righe.
		Importa come MODELLO corrisponde invece all'esempio di figura 7.12. I nuovi punti non hanno mai coordinate NORD / EST uguali ad altri punti inseriti pertanto questi saranno appesi su nuove righe in fondo al database e su una nuova colonna.
		Dopo aver selezionato STRATO o MODELLO è possibile definire il nome del nuovo campo che dovrà contenere i nuovi punti quotati o selezionare un campo esistente.
		In figura 7.50 è schematizzato l'aspetto finale del database dopo aver caricato dei dati come MODELLO su dei punti esistenti.
		FIGURA 7.50
D)	Importa Coordinate	Funzione non attiva per l'import da PFCAD CATASTO 7.1x.
E)	Importa Linee7 come discontinuità	Funzione non attiva per l'import da PFCAD CATASTO 7.1x.

F)	Parametri	Importa Punti Stazione: attivando la casella, il
-	Vari	programma memorizza nel database dei punti quotati anche i punti di stazione.

Durante la fase di apertura della sessione di Import, DISCAV esegue un controllo sui punti non corretti e con coordinate o nomi uguali. I punti che presentano della anomalie vengono evidenziati con un colore particolare al fine di facilitare le operazioni di controllo del database. La tabella che segue espone il significato di ogni colore.

ROSSO	NOME VUOTO
GIALLO	NOME DOPPIO
VERDE	COORDINATE NORD - EST UGUALI E QUOTA DIVERSA
CIANO	COORDINATE NORD - EST - QUOTA UGUALI

7.3.2 - da PFCAD 8.1x

La procedura importa direttamente i dati elaborati e memorizzati in PFCAD CATASTO versione WINDOWS 8.1x e successive, fino all'ultima versione disponibile. All'apertura del comando, DISCAV espone la videata di figura 7.42 contenente tutte le opzioni per l'importazione dei dati. Nel caso specifico di questa figura, l'archivio di DISCAV contiene già dei punti topografici.

Punto	Est	Nord	Attuale	Nota Attuale	Progetto	Nota Progetto	Progetto2	Nota Progetto2	Progetto
1	159.971	-30.534	36.455		37.620		37.459		30.00
2	154.360	-23.020	36.225		37.620		35.230		30.00
3	150.933	-18.916	36.205		37.620		36.125		30.00
1	150.172	3.901	39.750		37.620		38.218		30.00
;	146.939	-23.703	38.325		37.620		38.456		30.00
5	145.926	-2.294	35.865		37.620		34.725		30.00
,	143.100	-19.586	40.040		37.620		34.268		30.00
3	142.884	-26.997	38.160		37.620		35.153		30.0
)	141.863	-30.493	35.525		37.620		35.568		30.0
.0	140.353	-9.237	34.930		37.620		38.837		30.00
.1	140.023	-0.209	35.850		37.620		37.502		30.0
									Þ
.avoro da impo lirectory di pfC :\nfCad\Ca	ortare: AD CATASTO 8.x: Itasto: 880\Dati\	-Il lavoro ci G Aggiur C Cance	ontiene già dei c ngi i nuovi dati Ila i dati esistent	iati: Coordinate Coordinate Cocali Cocali	e Parametri V Imp. p te V Imp. n	vari: unti stazione ota nella quota			Importa
lome lavoro: SEMPIO.PF	W Stopla	Importa co	ome strato/mode ovo >	llo: V Import Aggiur C Sovra:	a linee 7 come d ngere alle discon scrivere le discor	iscontinuità: tinuità esistenti ıtinuità esistenti			

FIGURA 7.51

Analizziamo le singole funzioni previste nella maschera di import.

A)	Lavoro da importare:	Utilizziamo questo riquadro per ricercare il file contenente i dati da memorizzare in DISCAV. Attivare il bottone Sfoglia e selezionare il file appropriato. Normalmente i file di rilievo di PFCAD CATASTO versione 8.x sono memorizzati nella directory C:\PFCAD\CATASTO8\DATI\ ed hanno una estensione *. pfw . La maschera di selezione espone direttamente i file/lavori disponibili come visualizzato nella figura che segue.
B)	Il Lavoro contiene già dei dati:	Nel caso che l'archivio numerico dei punti quotati contenga già dei dati, DISCAV chiede all'operatore se cancellare i dati esistenti o se memorizzare in coda nuovi dati. L'opzione di aggiungere dati può essere utilizzata per unire più rilievi topografici in un unico lavoro DISCAV.
<i>C</i>)	Importa come strato/ modello	 Analizziamo attentamente le figure 7.10 e 7.12 e verifichiamo le due opzioni offerte da DISCAV. Importa come STRATO corrisponde all'esempio di figura 7.10. I nuovi punti saranno inseriti in una nuova colonna con la cella QUOTA a lato di quella di altri punti esistenti con coordinate NORD / EST uguali. I nuovi punti che andiamo ad inserire e che non hanno corrispondenti punti di coordinate uguali già inseriti, verranno appesi in coda al database su nuove righe. Importa come MODELLO corrisponde all'esempio di figura 7.12. I nuovi punti non hanno mai coordinate NORD / EST uguali ad altri punti inseriti pertanto questi saranno appesi su <u>nuove righe in fondo al database e su una nuova colonna</u>. Dopo aver selezionato STRATO o MODELLO è possibile definire il nome del nuovo campo che dovrà contenere i nuovi punti quotati o selezionare un campo esistente.



Durante la fase di apertura della sessione di Import, DISCAV esegue un controllo sui punti non corretti e con coordinate o nomi uguali. I punti che presentano della anomalie vengono evidenziati con un colore particolare al fine di facilitare le operazioni di controllo del database. La tabella che segue espone il significato di ogni colore.

ROSSO	NOME VUOTO
GIALLO	NOME DOPPIO

VERDE	COORDINATE NORD - EST UGUALI E QUOTA DIVERSA
CIANO	COORDINATE NORD - EST - QUOTA UGUALI

7.4 - da PFCAD POSTGEO 1.x WIN

La procedura importa direttamente i dati elaborati e memorizzati in PFCAD POSTGEO versione WINDOWS 1.x e successive.

All'apertura del comando, DISCAV espone la videata di figura 7.54 contenente tutte le opzioni per l'importazione dei dati.

Punto	Est	Nord	Attuale	Nota Attuale	Progetto	Nota Progetto	Progetto2	Nota Progetto2	Progetto
1	159.971	-30.534	36.455		37.620		37.459		30.00
2	154.360	-23.020	36.225		37.620		35.230		30.00
3	150.933	-18.916	36.205		37.620		36.125		30.00
4	150.172	3.901	39.750		37.620		38.218		30.00
5	146.939	-23.703	38.325		37.620		38.456		30.00
6	145.926	-2.294	35.865		37.620		34.725		30.00
7	143.100	-19.586	40.040		37.620		34.268		30.00
8	142.884	-26.997	38.160		37.620		35.153		30.00
9	141.863	-30.493	35.525		37.620		35.568		30.0
10	140.353	-9.237	34.930		37.620		38.837		30.00
11	140.023	-0.209	35.850		37.620		37.502		30.0
Lavoro da importare: Directory di plCAD postGE0 1.x Win: C Aggiungi i nuovi dati C Cancella i dati esistenti		i Coordinate	Parametri Imp. p	vari: unti stazione ota nella quota			Importa		
lome lavoro:	Sfoglia	Importa co	ome strato/mode ovo >	International Contraction	a linee 7 come d gere alle discon orivere le discor	iscontinuità: tinuità esistenti itinuità esistenti			

FIGURA 7.54

Analizziamo le singole funzioni previste nella maschera di import.

A)	Lavoro da importare:	Utilizziamo questo riquadro per ricercare il file contenente i dati da memorizzare in DISCAV. Attivare il bottone Sfoglia e selezionare il file appropriato. Normalmente i file di rilievo di PFCAD POSTGEO versione 1.x sono memorizzati nella directory C:\PFCAD\POSTGEO ed hanno una estensione *. dbf. La maschera di selezione espone direttamente i file/lavori disponibili come visualizzato nella figura che segue.
		Seleziona lavoro ? × Cerca in: Dati PF000.DBF Image: PF000.DBF Nome file: Apri Tipo file Lavori di pfCAD postGEO 1.x Win Annulla FIGURA 7.55

B)	Il Lavoro contiene già dei dati:	Nel caso che l'archivio numerico dei punti quotati contenga già dei dati, DISCAV chiede all'operatore se cancellare i dati esistenti o se memorizzare in coda nuovi dati. Poiche' PFCAD POSTGEO lavora in coordinate locali riferite alla stazione di origine del rilievo, normalmente la stazione 100, non è possibile utilizzare l'opzione "Aggiungere i nuovi dati" come utility di somma di rilievi.
<i>C</i>)	Importa come strato/ modello	 Analizziamo attentamente le figure 7.10 e 7.12 e verifichiamo le due opzioni offerte da DISCAV. Importa come STRATO corrisponde all'esempio di figura 7.10. I nuovi punti saranno inseriti in una nuova colonna con la cella QUOTA a lato di quella di altri punti esistenti con coordinate NORD / EST uguali. I nuovi punti che andiamo ad inserire e che non hanno corrispondenti punti di coordinate uguali già inseriti, verranno appesi in coda al database su nuove righe. Importa come MODELLO corrisponde all'esempio di figura 7.12. I nuovi punti non hanno mai coordinate NORD / EST uguali ad altri punti inseriti pertanto questi saranno appesi su <u>nuove righe in fondo al database e su una nuova colonna</u>. Dopo aver selezionato STRATO o MODELLO è possibile definire il nome del nuovo campo che dovrà contenere i nuovi punti quotati o selezionare un campo esistente.
		In figura 7.56 è schematizzato l'aspetto finale del database dopo aver caricato dei dati come MODELLO su dei punti esistenti.
D)	Importa Coordinate	Opzione non disponibile.
E)	Importa Linee7 come discontinuità	Opzione non disponibile.
----	---	--
F)	Parametri Vari	 Importa Punti di Stazione: attivando la casella, il programma memorizza nel database dei punti quotati anche i punti di stazione. Importa Nota nella Quota: l'opzione deve essere attivata e memorizza il contenuto della nota del libretto PREGEO nella colonna QUOTA di DISCAV.

Durante la fase di apertura della sessione di Import, DISCAV esegue un controllo sui punti non corretti e con coordinate o nomi uguali. I punti che presentano della anomalie vengono evidenziati con un colore particolare al fine di facilitare le operazioni di controllo del database. La tabella che segue espone il significato di ogni colore.

ROSSO	NOME VUOTO
GIALLO	NOME DOPPIO
VERDE	COORDINATE NORD - EST UGUALI E QUOTA DIVERSA
CIANO	COORDINATE NORD - EST - QUOTA UGUALI

7.5 - da DISCAV 8.1x.

La procedura importa direttamente i dati elaborati e memorizzati nella precedente versione di DISCAV - la Versione 8.x DOS. Una volta selezionato il comando, il programma espone la videata di figura7.57 contenente tutte le opzioni per l'importazione dei dati.

Punto	Est	Nord	Attuale	Nota Attuale	Progetto	Nota Progetto	Progetto2	Nota Progetto2	Progetto
1	159.971	-30.534	36.455		37.620		37.459		30.0
2	154.360	-23.020	36.225		37.620		35.230		30.0
3	150.933	-18.916	36.205		37.620		36.125		30.0
4	150.172	3.901	39.750		37.620		38.218		30.0
5	146.939	-23.703	38.325		37.620		38.456		30.0
6	145.926	-2.294	35.865		37.620		34.725		30.0
7	143.100	-19.586	40.040		37.620		34.268		30.0
8	142.884	-26.997	38.160		37.620		35.153		30.
9	141.863	-30.493	35.525		37.620		35.568		30.0
10	140.353	-9.237	34.930		37.620		38.837		30.0
11	140.023	-0.209	35.850		37.620		37.502		30.0
Lavoro da importare: Directory di disCAV 8.1	r	ll lavo ⊙ A ○ C	pro contiene già ggiungi i nuovi c ancella i dati esi	dei dati: Jati istenti	orta contorni/disc iungere ai contor rascrivere i conto	sontinuità: mi esistenti omi esistenti			Import
lome lavoro:	Sfogli	a	porta quota attu porta quota di p	iale come strato/model rogetto come strato/m	io: < Nuo adello: < Nuo	vo> Vo>			

FIGURA 7.57

Analizziamo le singole funzioni previste nella maschera di import.

A)	Lavoro da importare:	Utilizziamo questo riquadro per ricercare il file contenente i dati da memorizzare in DISCAV. Attivare il bottone Sfoglia e selezionare il file appropriato. Normalmente i file dati di DISCAV 8.x sono memorizzati nella directory C:\PFCAD\DTM\DATI\ ed hanno una estensione *.CVL . La maschera di selezione espone direttamente i file / lavori disponibili come visualizzato nella figura che segue.						
		Selezione la voiro						
		Image: Construction Image: Construction						
		Nome file: Apri Tipo file Lavoi di di:CAV 8.1x Annulla						
		FIGURA 7.58						
B)	Il Lavoro contiene già dei dati:	Nel caso che l'archivio numerico dei punti quotati contenga già dei dati, DISCAV chiede all'operatore se cancellare i dati esistenti o se memorizzare in coda nuovi dati.						

C)	Importa come strato/	Analizziamo attentamente le figure 7.10 e 7.12 e verifichiamo le due opzioni offerte da DISCAV.							
	modello	Importa come STRATO corrisponde all'esempio di figura 7.10. I nuovi punti saranno inseriti in una <u>nuova colonna</u> con la cella QUOTA a <u>lato di quella</u> <u>di altri punti esistenti</u> con coordinate NORD / EST uguali. I nuovi punti che andiamo ad inserire e che non hanno corrispondenti punti di coordinate uguali già inseriti, verranno appesi in coda al database su nuove righe.							
		Importa come MODELLO corrisponde all'esempio di figura 7.12. I nuovi punti non hanno mai coordinate NORD / EST uguali ad altri punti inseriti pertanto questi saranno appesi su <u>nuove righe in</u> <u>fondo al database e su una nuova colonna</u> .							
		Dopo aver selezionato STRATO o MODELLO è possibile definire il nome del nuovo campo che dovrà contenere i nuovi punti quotati o selezionare un campo esistente.							
		In figura 7.59 è schematizzato l'aspetto finale del database dopo aver caricato dei dati come MODELLO su dei punti esistenti.							
		FIGURA 7.59							
<i>D</i>)	Importa Contorni e Discontinuità	La procedura di importazione permette di caricare anche le informazioni relative alle linee di CONTORNO e di DISCONTINUITA' già memorizzate nella versione DISCAV 8.x DOS. In pratica i dati contenuti nel database Ctxxx.CVL vengono memorizzati nel nuovo archivio di DISCAV 9.x. Nel caso che in tale archivio siano già predefiniti Contorni o Discontinuità, è possibile operare con le opzioni: - Aggiungere ai Contorni esistenti; - Sovra scrivere i contorni esistenti							

E)	Importa QUOTA DI PROGETTO come:	Diversamente dalla versione 9, nella versione 8.x di DISCAV esistono solo due STRATI/MODELLI per ogni lavoro impostato: - le quote attuali - le quote di progetto.
		Questo settaggio permette di trasferire all'interno degli archivi della versione 9.x le quote di progetto come STRATO o come MODELLO . L'opzione è attiva solo se nell'archivio di origine BCxxx.CVL sono presenti le quote di progetto.

Durante la fase di apertura della sessione di Import, DISCAV esegue un controllo sui punti non corretti e con coordinate o nomi uguali. I punti che presentano della anomalie vengono evidenziati con un colore particolare al fine di facilitare le operazioni di controllo del database. La tabella che segue espone il significato di ogni colore.

ROSSO	NOME VUOTO
GIALLO	NOME DOPPIO
VERDE	COORDINATE NORD - EST UGUALI E QUOTA DIVERSA
CIANO	COORDINATE NORD - EST - QUOTA UGUALI

7.6 - da FILE ASCII

La procedura importa direttamente i punti quotati registrati in formato ASCII.

La registrazione di tali file ASCII può essere realizzata con le seguenti modalità:

- scrittura diretta di un file ASCII mediante elaboratore testi.
- mediante software a corredo dello Strumento Topografico.
- mediante software a corredo di Strumentazione satellitare.
- da registratori applicati ad ecoscandagli.
- da software di Cartografia.

All'apertura del comando DISCAV espone la videata di figura 7.60 contenente le opzioni per il caricamento di un file ASCII.

/ista totale Attuale Pr	ogetto Proget	to2 Progetto3	Progetto4 P	rogetto5 Progetto6					
Punto	Est	Nord	Attuale	Nota Attuale	Progetto	Nota Progetto	Progetto2	Nota Progetto2	Progetto
/ 1	159.971	-30.534	36.455		37.620		37.459		30.00
2	154.360	-23.020	36.225		37.620		35.230		30.00
3	150.933	-18.916	36.205		37.620		36.125		30.00
4	150.172	3.901	39.750		37.620		38.218		30.00
5	146.939	-23.703	38.325		37.620		38.456		30.00
6	145.926	-2.294	35.865		37.620		34.725		30.00
7	143.100	-19.586	40.040		37.620		34.268		30.00
8	142.884	-26.997	38.160		37.620		35.153		30.00
9	141.863	-30.493	35.525		37.620		35.568		30.00
10	140.353	-9.237	34.930		37.620		38.837		30.00
11	140.023	-0.209	35.850		37.620		37.502		30.0
12	138.839	-22.826	39.750		37.620		37.038		30.0
13	134.619	-5.134	35.345		37.620		37.856		30.0
									Þ
File da importare: Directory dei file Ascii: Nome file: Nome file: Cancella i dati esistenti ■ Cancella i dati esistenti									
Sfogla Contrassegna punti senza numero									

FIGURA 7.60

La parte inferiore della videata contiene le opzioni di caricamento dei file descritte nelle tabella che segue.

A)	Lavoro da importare:	Utilizziamo questo riquadro per ricercare il file ASCII contenente i dati da memorizzare in DISCAV Attivare il bottone Sfoglia e selezionare il file appropriato. Normalmente i file ASCII possono essere memorizzati dall'operatore in qualsias directory. I file di esempio caricati con i programma sono invece memorizzati nella directory C:\PFCAD\DISCAV8\DRV e possono avere qualsias estensione. La maschera di selezione espone direttamente i file ASCII caricati come esempi nella fase di installazione di DISCAV.						
		Seleziona file ? > Cerca in: Drv						
		FIGURA 7.61						
B)	Il Lavoro contiene già dei dati:	Nel caso che l'archivio numerico dei punti quotati contenga già dei dati, DISCAV chiede all'operatore se cancellare i dati esistenti o se memorizzare in coda nuovi dati.						
C)	Importa come strato/	coda nuovi dati.Analizziamo attentamente le figure 7.10 e 7.12 verifichiamo le due opzioni offerte da DISCAV.Importa come STRATO corrisponde all'esempio o figura 7.10. I nuovi punti saranno inseriti in un nuova colonna con la cella QUOTA a lato di quell di altri punti esistenti con coordinate NORD / ES uguali. I nuovi punti che andiamo ad inserire e ch non hanno corrispondenti punti di coordinate ugua già inseriti, verranno appesi in coda al database s nuove righe.						
	modeno	Importa come STRATO corrisponde all'esempio di figura 7.10. I nuovi punti saranno inseriti in una <u>nuova colonna</u> con la cella QUOTA a <u>lato di quella</u> <u>di altri punti esistenti</u> con coordinate NORD / EST uguali. I nuovi punti che andiamo ad inserire e che non hanno corrispondenti punti di coordinate uguali già inseriti, verranno appesi in coda al database su nuove righe.						
	modeno	Importa come STRATO corrisponde all'esempio di figura 7.10. I nuovi punti saranno inseriti in una <u>nuova colonna</u> con la cella QUOTA a <u>lato di quella</u> <u>di altri punti esistenti</u> con coordinate NORD / EST uguali. I nuovi punti che andiamo ad inserire e che non hanno corrispondenti punti di coordinate uguali già inseriti, verranno appesi in coda al database su nuove righe. Importa come MODELLO corrisponde all'esempio di figura 7.12. I nuovi punti non hanno mai coordinate NORD / EST uguali ad altri punti inseriti pertanto questi saranno appesi su nuove righe in fondo al database e su una nuova colonna.						

Analizziamo ora in dettaglio tutti i formati ASCII disponibili in questa versione di DISCAV. La figura 7.62 descrive il menu di selezione dei singoli formati.



FIGURA 7.62

7.6.1 - EST, NORD, QUOTA, NOTA

I tracciato record è quello esposto nella tabella che segue.

```
140.353, -9.237, 34.930, picchetto in legno
134.619, -5.134, 35.345, ciglio
141.863, -30.493, 35.525, ciglio
146.275, -14.154, 35.575, bordo canale
128.690, -26.936, 35.850, bordo canale
134.593, -29.021, 35.865, bordo canale
148.702, -30.569, 35.885,
129.727, -2.407, 35.910,
117.216, -1.379, 36.095,
111.597, -1.280, 36.100,
123.301, -1.494, 36.105,
```

7.6.2 - NORD, EST, QUOTA, NOTA

E' un tracciato simile al precedente, tranne che presenta i valori EST/NORD invertiti.

7.6.3 - NUM, EST, NORD, QUOTA, NOTA

Questo tracciato contiene anche il numero del punto inserito prima delle coordinate planimetriche EST-NORD.

Il formato è quello contenuto nella tabella che segue.

```
1,140.353,-9.237,34.930,picchetto in legno
2,134.619,-5.134,35.345,picchetto in legno
3,141.863,-30.493,35.525,picchetto in legno
4,146.275,-14.154,35.575, bordo canale
5,128.690,-26.936,35.850,bordo canale
6,134.593,-29.021,35.865,bordo canale
7,148.702,-30.569,35.885,bordo canale
8,129.727,-2.407,35.910,bordo canale
9,117.216,-1.379,36.095,
10,111.597,-1.280,36.100,
11,123.301,-1.494,36.105,
12,150.933,-18.916,36.205,
```

7.6.4 - NUM, NORD, EST, QUOTA, NOTA

E' un tracciato simile al precedente descritto nel paragrafo 7.6.3, tranne che presenta i valori EST/NORD invertiti.

7.6.5 - EST, NORD, QUOTA, x, NUM, NOTA

E' simile a quello descritto nei precedenti paragrafi, tranne che contiene un valore nullo tra l'informazione **QUOTA** e l'informazione **NUM**.

```
0,0,0,1,100,termine lapideo

0.006,392.536,-5.272,1,101,spigolo fabbricato

-12.009,-3.973,3.299,1,102,spigolo fabbricato

-10.604,2.727,2.728,1, 103,spigolo fabbricato

-5.502,-5.89,0.639,1,104,termine lapideo

-7.153,-3.25,0.676,1,105,termine lapideo

-3.113,-5.554,0.901,1,106,termine lapideo

1.064,-3.531,0.731,1,107,picchetto in legno

5.08,-1.475,0.505,1,108,picchetto in legno

9.163,0.506,0.31,1,109,picchetto in ferro

19.484,5.723,-1.566,1,110,picchetto in ferro

23.311,7.866,-1.796,1,111,spigolo fabbricato

22.219,10.296,-1.177,1,112,spigolo fabbricato
```

7.6.6 - NORD, EST, QUOTA, X, NUM, NOTA

Il tracciato è simile al precedente (descritto nel paragrafo 7.6.6),

l'unica differenza è che le coordinate NORD/EST sono invertite.

7.6.7 - x,NUM,EST,NORD,QUOTA,x,NOTA 7.6.8 - x,NUM,NORD,EST,QUOTA,x,NOTA

Questi due tracciati risultano ancora simili ai precedenti, tranne che presentano un ulteriore campo **nullo**, posto all'inizio della riga e descritto con un carattere "x''.

7.6.9 - NUM EST NORD QUOTA NOTA 7.6.10 - NUM NORD EST QUOTA NOTA

Questa coppia di modalità di importazione è da utilizzare per importare file con dati disposti in colonne regolari. Nella tabella che segue è esposto un esempio di questo tipo di tracciato.

					_
28	140.353	-9.237	34.930	Nota 1	
20	134.619	-5.134	35.345	Nota 2	
26	141.863	-30.493	35.525	Nota 3	
19	146.275	-14.154	35.575	Nota 4	
23	128.690	-26.936	35.850	Nota 5	
27	134.593	-29.021	35.865	Nota 6	
12	148.702	-30.569	35.885	Nota 7	
4	129.727	-2.407	35.910	Nota 8	
29	117.216	-1.379	36.095	Nota 9	
18	111.597	-1.280	36.100	Nota 10	
8	123.301	-1.494	36.105	Nota 11	
7	150.933	-18.916	36.205	Nota 12	
13	154.360	-23.020	36.225	Nota 13	
6	99.422	-5.138	36.230	Nota 14	

Per poter importare correttamente il file è obbligatorio impostare in maniera adeguata la lunghezza delle singole colonne utilizzando l'apposito bottone inserito nella parte in basso a destra della videata di figura 7.63.

File Mod	¥ 9.60 (52) - [C:∖PFCAI lifica Vista Disegna II	D\DISCAV9\DI9 mposta Edita	SEGNI\ND_ESI LAVORI PIAN	EMPIO2.dxf] O QUOTATO	DTM VOLUMI CU	RVE LIVELLO	SEZIONI	GRUPPO) SEZION	I UTILITY	Guida				_ _ 7 ×
🗅 😅	🖬 🚙 ୧୧୧	0 0 0		√ □0	- 2	🔛 Dala	yer		▼ OLE	1					
8.NZ +	- 🛋 🗷 🗷 🗆	U, X,	• 8 1	⊙ × -	L 🗡 A 🛛	1. 1%	 ∖ •		• •	Ø (C (• A	' <i>\\\</i> 🧆	•	9 🔍
		9 [×] 62.26 ×61.91	10 ×61 30												-
	Input da file ASCII - N Vista totale QUOTA1	lum Est Nord Qi	uota Nota												
	Punto	Est	Nord	QUOTA1	Nota QUOTA1									-	
	1	5993.219	3992.781	55.987	7										
	2	6006.018	4024.209	56.645	5										
	3	6018.817	4055.638	57.303	3										
	4	6031.530	4087.077	57.960	0										
	5	6044.252	4118.537	58.410			_	-							
	6	6056.974	4149.996	59.	ipostazioni										
	7	6069.621	4181.469	59. Pi	unto:	E 🔶	OK								
	8	6082.227	4212.976	60. Ci	oordinata Est:	11 🜲	Annulla								
	9	6107.565	4275.922	61.	oordinata Nord	11 -		-1							
	10	6173.090	4267.803	61.	oordinata word.	<u> </u>									
	11	6199.135	4246.138	61. Ci	oordinata Quota:	7 🚖									
	12	6224.105	4223.158	60. N	ota:	10 🜲									
2	13	6234.744	4170.241	59.										T	
×6 1 ×65.9 24 ×65.33	File da importare: Directory dei file Ascii: Nome file:	Sfr	oglia	avoro contiene ; Aggiungi i nuo Cancella i dati	già dei dati: wi dati i esistenti	Importa com	e strato/mod	ello:					Imp	orta tazioni	
- -	Lavoro corrente: ESEMPIO2 - Linea corrente: 1/50 Imposta OK Annulla														
. 🖉 🗉	1 11 15 65 1.	4147 145	0 🕅 💆	*	コメや。	d 100 I	8 🛛 🖂 🛛	∑ ∰	# [<u>1</u>	1	<u>₩ //I</u>		
0) Lavoro	gg.:132/Sel.:0 corrente: ESEMPIO2	Caricane DXF cari	nto sezion cato corre	e entità ttamente	••										•
(6	(6205.51.4286.03) B0274 0RT0 BBIG14 SNAP														

FIGURA7.63

Impostazioni		
Punto:	Ε	\$ OK
Coordinata Est:	11	\$ Annulla
Coordinata Nord:	11	\$
Coordinata Quota:	7	\$
Nota:	10	\$

FIGURA 7.64

In particolare, le impostazioni evidenziate in figura 7.64 corrispondono al seguente formato:

Punto	8	Significa che il nome punto viene prelevato dai primi 8 caratteri della riga.
Coordinata Nord	11	Questo valore di coordinata viene prelevato dal carattere 9 fino al carattere 20 della riga (9+11).
Coordinata EST	11	Questo valore di coordinata viene prelevato dal carattere 21 fino al carattere 32 della riga (21+11).
Coordinata Quota	7	Questo valore di coordinata viene prelevato dal carattere 33 fino al carattere 40 della riga (33+7).

Nota	10	Questo valore di coordinata viene prelevato dal carattere 41 fino al carattere
		51 della riga (41+10).

7.6.11 - LEICA (Codici 81,82,83)

E' il formato standard prodotto dagli strumenti topografici LEICA. Normalmente è generato dal software di gestione dello strumento topografico e si presenta con un tracciato simile a quello esposto nella tabella che segue.

410001+00000100				
110002+00000100 21.102+39075930 22.1	102+09994770 3100+00000000	51+0000+000 8110+01043322	8210+00876164	8310+00239303
110003+00000101 21.102+24791280 22.1	102+10060890 3100+00090754	51+0000+000 8100+00981290	8200+00809925	8300+00236818
110004+00000102 21.102+24533400 22.1	102+09828820 3100+00096302	51+0000+000 8100+00980418	8200+00803291	8300+00240275
110005+00000103 21.102+24077120 22.1	102+09868040 3100+00091807	51+0000+000 8100+00988475	8200+00802566	8300+00239588
110006+00000104 21.102+24206780 22.1	102+09991150 3100+00088516	51+0000+000 8100+00988996	8200+00806281	8300+00237809
110007+00000105 21.102+23918460 22.1	102+09964370 3100+00090440	51+0000+000 8100+00991105	8200+00802323	8300+00238192
110008+00000106 21.102+23742650 22.1	102+09962710 3100+00088570	51+0000+000 8100+00994201	8200+00802465	8300+00238204
110009+00000107 21.102+23572730 22.1	102+10024750 3100+00087324	51+0000+000 8100+00996848	8200+00802235	8300+00236346
110010+00000108 21.102+23272110 22.1	102+09808080 3100+00085843	51+0000+000 8100+01001137	8200+00801446	8300+00239273
110011+00000109 21.102+22561420 22.1	102+09801740 3100+00105865	51+0000+000 8100+01001888	8200+00778800	8300+00239982
110012+00000110 21.102+22799130 22.1	102+09984830 3100+00108130	51+0000+000 8100+00997296	8200+00778319	8300+00236944
110013+00000111 21.102+22967910 22.1	102+09842510 3100+00109574	51+0000+000 8100+00994084	8200+00778313	8300+00239396
110014+00000112 21.102+23120500 22.1	102+09846570 3100+00111437	51+0000+000 8100+00990876	8200+00777877	8300+00239371
110015+00000113 21.102+23188150 22.1	102+09761550 3100+00112502	51+0000+000 8100+00989345	8200+00777546	8300+00240899
110016+00000114 21.102+22540680 22.1	102+09783610 3100+00133001	51+0000+000 8100+00991671	8200+00753686	8300+00241206
110017+00000115 21.102+22478400 22.1	102+09845250 3100+00131944	51+0000+000 8100+00993258	8200+00754129	8300+00239893

DISCAV preleva i valori che seguono dopo i codici 81 - 82 - 83 e li memorizza nelle colonne NORD - EST - QUOTA.

7.6.12 - GEOTRONICS

DISCAV interpreta questo tracciato file generato da strumentazioni topografiche GEOTRONICS - GEODIMETER e memorizza i valori nell'archivio interno dei punti quotati. La struttura del file è quella evidenziata nella tabella che segue.

1= 1= 2=		
- 5=28 37=14	40.353	
38=-9 7=	9.237	
39=34 4=Not	4.930 ta	
5=20 37=13 38=-5 39=35 4=Not	34.619 5.134 5.345 ta	
5=26 37=14 38=-3 39=35 4=Not	41.863 30.493 5.525 ta	
5=19 37=14 38=-1 39=35 4=Not	46.275 14.154 5.575 ta	

DISCAV preleva i valori che seguono dopo i codici 37 - 38 - 39 e li memorizza nelle colonne NORD - EST - QUOTA.

7.6.13 - PROGRAMMABILE A COLONNE

E' una modalità di importazione dati programmabile in quanto l'utente può personalizzare il software ed importare file con alcune varianti. Un file di esempio con registrazione dati a colonne è visualizzato nella tabella che segue.

0 1 123456789012 Punto P=1 L=15 123456789012	2 234567890123456789 Est P=16 L=13 2345	3 4 0123456789012 Nord P=29 L=13	5 34567890123456789 Quota P=42 L=13 P=55	6 7 001234567890 Nota 5 L=15
	1234567890123			
	1	234567890123		
		1	234567890123	
			12345	6789012345
28	140.353	-9.237	34.930Nota	1
20	134.619	-5.134	35.345Nota	2
26	141.863	-30.493	35.525Nota	3
19	146.275	-14.154	35.575Nota	4
23	128.690	-26.936	35.850Nota	5
27	134.593	-29.021	35.865Nota	6
12	148.702	-30.569	35.885Nota	7
4	129.727	-2.407	35.910Nota	8
29	117.216	-1.379	36.095Nota	9
18	111.597	-1.280	36.100Nota	10
8	123.301	-1.494	36.105Nota	11
7	150.933	-18.916	36.205Nota	12
13	154.360	-23.020	36.225Nota	13
6	99.422	-5.138	36.230Nota	14
2	108.436	-13.230	36.235Nota	15
14	102.434	-10.655	36.240Nota	16
1	114.138	-16.332	36.240Nota	17
22	118.444	-19.872	36.245Nota	18
9	159.971	-30.534	36.455Nota	19
10	142.884	-26.997	38.160Nota	20
21	149.885	-24.156	38.325Nota	21
5	109.511	-5.147	38.340Nota	22
** riga di	commento			
** riga di	commento			
** riga di	commento			

La procedura attiva la maschera di figura 7.65 dove l'operatore può impostare il tracciato record.

Impostazioni							
Posizione Punto:	1 ᅌ	Dimensione Punto:	8 🜲			OK	
Posizione Est:	2 🚖	Dimensione Est:	11 🜲	Moltiplica per:	1	Annulla	
Posizione Nord:	3 🚖	Dimensione Nord:	11 🜲	Moltiplica per:	1		
Posizione Quota:	4 🜲	Dimensione Quota:	7 🜲	Moltiplica per:	1		
Posizione Nota:	5 🜲	Dimensione Nota:	10 🜩				
Salta le prime righe: 0 🗲 🗖 Esplodi carattere TAB (C0009)							
Importa contorn	i e discontinui	à Contorno	Discontinuiti	à			
⊂Righe da importare: (@=spazio, Cnnnn=carattere ASCII) ເ⊂ Importa tutte le righe							
C Importa solo le righe che iniziano con							
 Salta le righe c 	he iniziano co	n 📃					

FIGURA 7.65

Questa modalità di input deve essere utilizzata quando i dati nel file ASCII sono disposti su colonne regolari. È infatti possibile specificare la posizione e la dimensione dei dati (Punto, Est, Nord, Quota, Nota) inserendo la distanza di questi dal bordo sinistro della pagina dati.

Con **"posizione"** si intende la distanza tra il bordo sinistro e l'inizio della colonna dati espressa in numero di caratteri, mentre con **"dimensione"** si intende la larghezza della colonna dati espressa in numero di caratteri.

Per l'Est, il Nord e la Quota è possibile specificare anche un fattore moltiplicativo nel caso in cui i dati siano stati salvati nel file con una unità di misura diversa da quella utilizzata dal programma. Per esempio, se i dati memorizzati sono in millimetri e li si vuole trasformare in metri deve essere inserito il valore 0.001.

È possibile inoltre impostare il programma affinché ignori le prime "**n**" righe del file da caricare. Di solito queste righe contengono intestazioni non rilevanti dal punto di vista topografico. Per attivare questa opzione impostare il numero di righe da saltare nella selezione "**Salta le prime righe**".

Utilizzando ancora il riquadro **"Righe da importare:"** l'operatore può impostare uno di questi tre filtri:

- Importa tutte le righe;

- **Importa solo le righe che iniziano con**: vengono importate solamente le righe che iniziano con un certo carattere alfanumerico e si possono specificare tre diversi caratteri da considerare;

- **Salta le righe che iniziano con**: non vengono importate le righe che iniziano con un certo carattere alfanumerico e se ne possono specificare fino a 3 diversi.

Inserendo un carattere **@** il programma importa o non importa una riga con spazio bianco, mentre inserendo una stringa **"Cnnnn"** il programma interpreta il valore **nnnn** come corrispondente carattere ASCII.

7.6.14 - PROGRAMMABILE A SEPARATORI

Questa modalità di input può essere utilizzata quando i dati nel file sono separati da dei caretteri (massimo 3) costanti come esemplificato nella tabella che segue.



Selezionare l'opzione **Impostazioni** per ottimizzare il programma alla lettura del file dati. Le impostazioni sono selezionabili nel riquadro visualizzato nella figura che segue.

Impostazioni					
Posizione Punto:	1 🔹			OK	
Posizione Est:	2	Moltiplica per:	1	Annulla	
Posizione Nord:	3 🔹	Moltiplica per:	1		
Posizione Quota:	4	Moltiplica per:	1		
Posizione Nota:	5 🜲	Ripeti ultima nota:			
Caratteri separatori:			 (@=spazio,		
Stringhe da eliminar	e:		Cnnnn=cara	ittere ASCII)	
Salta le prime righe:	0	🗧 🔲 Esplodi cara	attere TAB (CO	009)	
🔲 Importa contorn	i e discontinuit	à Contorno	Discontinuit	à	
Righe da importare: (@=spazio, Cnnnn=carattere ASCII)					
 Importa tutte le 	righe				
C Importa solo le	righe che inizia	ano con			
C Salta le righe c	he iniziano cor	י 🗌			

FIGURA 7.66

È sufficiente specificare la posizione dei dati ed i caratteri che delimitano i dati stessi.

Per l'Est, il Nord e la Quota è possibile specificare anche un fattore moltiplicativo nel caso in cui i dati siano stati salvati nel file con una unità di misura diversa da quella utilizzata dal programma. Per esempio, se i dati memorizzati sono in millimetri e li si vuole trasformare in metri deve essere inserito il valore 0.001.

È possibile inoltre impostare il programma affinché ignori le prime "n" righe del file da caricare. Di solito queste righe contengono intestazioni non rilevanti dal punto di vista topografico. Per attivare questa opzione impostare il numero di righe da saltare nella selezione **"Salta le prime righe"**.

Utilizzando ancora il riquadro **"Righe da importare:"** l'operatore può impostare uno di questi tre filtri:

- Importa tutte le righe;

- **Importa solo le righe che iniziano con**: vengono importate solamente le righe che iniziano con un certo carattere alfanumerico e si possono specificare tre diversi caratteri da considerare;

- **Salta le righe che iniziano con**: non vengono importate le righe che iniziano con un certo carattere alfanumerico e se ne possono specificare fino a 3 diversi.

Inserendo un carattere **@** il programma importa o non importa una riga con spazio bianco, mentre inserendo una stringa **"Cnnnn"** il programma interpreta il valore **nnnn** come corrispondente carattere ASCII.

7.7 - INPUT DA FILE DXF

L'import da FILE DXF rappresenta una delle più importanti forme di input per DISCAV. Il file DXF, come ben noto, è il formato standard di disegno pertanto con questa modalità di import possiamo comunicare con qualsiasi altro programma di grafica.

Questa modalità di input dati può essere utilizzata, oltre che per il caricamento di disegni di piani quotati provenienti da terze parti, anche per l'inserimento di piani di progetto realizzati in AutoCAD in qualsiasi altro CAD che utilizzi il formato DXF.

Il menu visualizzato nella figura che segue, visualizza tutti i formati DXF compatibili con l'input dati di DISCAV. Ogni tipo di file DXF previsto, contiene delle ben precise ENTITA' che il programma riconosce ed importa.



FIGURA 7.67

La maschera di caricamento dei file in formato DXF è visualizzata nella figura sotto riportata e presenta le seguenti opzioni:

A	File da importare	Questo riquadro serve per la ricerca del file DXF con i dati da importare in Discav; utilizzare il tasto Sfoglia per andare nella directory in cui è stato memorizzato il programma.
В	Il lavoro contiene già dei dati	Nel caso in cui l'archivio numerico dei punti quotati contenga già dei dati, Discav chiede all'operatore se cancellare i dati esistenti o se memorizzare i nuovi dati in coda.

C	Importa come	 Analizziamo attentamente le figure 7.10 e 7.12 e verifichiamo le due opzioni offerte da Discav. Scegliendo di importare come Strato i nuovi punti saranno inseriti in una nuova colonna con la cella QUOTA a lato di quella di altri punti esistenti con coordinate NORD/EST uguali; corrisponde quindi all'esempio di figura 7.10. I nuovi punti che andremo ad inserire e che non hanno corrispondenti punti con coordinate uguali già inseriti, vanno appesi in coda al database su nuove righe. Importa come Modello corrisponde invece all'esempio di figura 7.12. I nuovi punti non hanno MAI coordinate NORD/EST uguali ad altri punti inseriti, pertanto vengono inseriti su nuove righe in fondo al database su una nuova colonna. Dopo aver selezionato Strato/Modello è possibile definire il nome del nuovo campo che dovrà contenere i nuovi punti quotati o selezionare un campo esistente.ù
D	Parametri vari	Con l'opzione Importa Layer in descrizione, DisCAV scrive su ogni riga il nome del layer che contiene il punto quotato stesso nel disegno originario. Il nome viene inserito nel campo Descrizione .

Analizziamo ora nel dettaglio, tutti i formati DXF disponibili.

7.7.1 - DXF CON PUNTI

La procedura decodifica il file DXF, estrae tutte le **entità punto** e ne registra i valori X,Y,Z nell'archivio dei punti del lavoro corrente. La funzione cerca i punti su tutti i layer del disegno ma non nei blocchi. Se nel disegno esistono dei blocchi con dei punti, devono essere esplosi prima di generare il file DXF da caricare in Discav. Nella tabella che segue viene schematizzato il processo di importazione.

A	Disegno originario nel CAD	×		
				×
		×	×	
				FIGURA 7.68

В	Creare un file DXF con uno dei seguenti comandi: - esporta DXF - DXFOUT - Salva come (DXF)			
С	Selezionare la proce riquadro File da precedentemente cr	dura di importazione Input da File DXF e nel Importare scrivere il nome del file DXF reato.		
D	Analizzare il conte LAVORI - EDITA : tabella tutti i dati ca	nuto del database caricato con il comando INPUT MANUALE, dove possiamo vedere in aricati.		
E	Generare il disegno con il comando PIANO QUOTATO - DISEGNA PLANIMETRIA .			
F	Analizzare il risultato nella grafica di DISCAV riportata a lato.	Image: Internet of the internet		
G	FIGURA 7.69 Osservazioni: poiché DISCAV, con questa opzione, legge esclusivamente una entità PUNTO e non l'eventuale suo numero scritto vicino, nel database troveremo una numerazione provvisoria costituita da una sequenza di numeri preceduti da una lettera X. Per esempio X1, X2, X3, X4, Xn. Per eliminare tale numerazione provvisoria utilizzare la funzione PIANO QUOTATO - INDICIZZA RINUMERA ARCHIVIO PUNTI			

7.7.2 - DXF CON LINEE

La procedura trasferisce i vertici delle linee presenti nel dxf. Vengono lette le linee su tutti i layer, ma non nei blocchi. Se le informazioni sono presenti nei blocchi, procedere prima alla loro eliminazione con il comando **CAD - Esplodi**. Nella tabella che segue viene schematizzato il processo di importazione.



G Osservazioni: poiché DISCAV, con questa opzione, legge esclusivamente una entità PUNTO e non l'eventuale suo numero scritto vicino, nel database troveremo una numerazione provvisoria costituita da una sequenza di numeri preceduti da una lettera X. Per esempio X1, X2, X3, X4, Xn. Per eliminare tale numerazione provvisoria utilizzare la funzione PIANO QUOTATO - INDICIZZA RINUMERA ARCHIVIO PUNTI. Inoltre, nel caricamento dei vertici delle linee coincidenti, DISCAV inserisce due nuovi punti quotati con valori tra loro uguali. Tali punti possono creare degli errori nella fase di generazione del modello digitale del terreno a triangoli. Cancellare questi punti con l'apposita opzione inserita nel menu LAVORI - EDITA INPUT MANUALE.

7.7.3 - DXF CON POLILINEE

La procedura trasferisce i vertici delle polilinee presenti nel dxf. Vengono lette le polilinee su tutti i layer, ma non nei blocchi. Si sconsiglia l'uso di polilinee arrotondate in guanto potrebbero

generare una enorme quantità di punti (molto vicini tra loro) che potrebbero rallentare i tempi di elaborazione. Utilizzare eventualmente il comando **CURVE DI LIVELLO - ANNULLA ARROTONDAMENTO** per alleggerire il contenuto del DXF.

Nella tabella che segue vediamo schematizzato il processo di importazione





7.7.4 - DXF CON PUNTI, LINEE , POLILINEE

La procedura trasferisce tutti i punti, vertici di linea e di polilinea presenti nel dxf. Non legge i blocchi. Come per le precedenti opzioni di import, il programma non legge i blocchi presenti nel disegno. Tutte le modalità rimangono uguali a quelle descritte nei precedenti tre paragrafi 7.7.1 - 7.7.2 - 7.7.3 a cui si rimanda.

7.7.5 - DXF CON BLOCCO, TESTO NUMERO, TESTO QUOTA

La procedura trasferisce come nuovi punti tutti i blocchi presenti nel disegno, ai quali associ il nome e la quota presenti come entità testo consecutive all'entità blocco nel dxf. Alcuni disegni CAD rappresentano la semina dei punti con un sistema particolare: in pratica il punto di dettaglio non è una entità PUNTO del CAD, ma un'entità BLOCCO. Pertanto la fase di importazione e riconoscimento del piano quotato deve operare in modalità diversa da quella descritta in precedenza.

Nella tabella che segue, è schematizzato il processo di importazione.



7.7.6 - DXF CON BLOCCO, TESTO NUMERO

La procedura è simile a quella precedentemente descritta nel paragrafo 7.7.5 con una variante che riguarda la forma della entità blocco. Nella tabella che segue vediamo schematizzato il processo di importazione con delle varianti rispetto al precedente.



7.7.7 - DXF CON BLOCCO, TESTO QUOTA

La procedura è simile alla precedente ma il valore della QUOTA viene ricavato dall'attributo testo e la numerazione non viene inserita. Come già descritto per l'opzione **7.7.3 - INPUT DXF CON POLILINEE** in questo caso i punti non possono avere una numerazione per cui DISCAV attribuirà in automatico i valori **X1,X",X3.X4, ..Xn** ai punti quotati.

7.7.8 - DXF CON PUNTI, NUMERI E DISCONTINUITA' 7.7.9 - DXF CON PUNTI, NUMERI, CONTORNI E DISCONTINUITA'

Premessa: per l'utilizzo corretto di questa procedura di importazione dati, l'operatore deve conoscere bene il concetto di **LINEA DI CONTORNO** e di **LINEA DI DISCONTINUITA'**. Tali concetti sono descritti nel menu **DTM -ELABORAZIONE AUTOMATICA** a cui rimandiamo.

Questa procedura trasferisce:

A) - i punti quotati presenti su un qualunque layer del file DXF.

B) - il numero del punto quotato. L'associazione tra PUNTO e suo NUMERO avviene tramite il riconoscimento delle coordinate di posizione del punto e del suo numero. La ricerca avviene per coordinate uguali o simili con un intorno circolare definito dall'operatore.

C) - le linee di discontinuità presenti nel file DXF, a condizione che queste siano memorizzate su un *layer con nome DISC* o con un nome che inizi con la lettera " D_{\dots} ". Anche in questo caso l'associazione di un vertice di linea con il punto quotato avviene tramite il valore delle coordinate che deve essere uguale o in un intorno circolare parametrizzabile dall'utente. I Layer con nome D_{\dots} vengono importati come discontinuità in quanto questi vengono utilizzati nella gestione simultanea di più strati.

D) - le linee di contorno presenti nel file DXF a condizione che queste siano memorizzate su un <u>layer con nome CONT</u> o con un nome che inizi con la lettera " C_{\ldots} ". Anche in questo caso l'associazione di un vertice di linea con il punto quotato avviene tramite il valore delle coordinate che deve essere uguale o in un intorno circolare parametrizzabile dall'utente. I Layer con nome C_{\ldots} vengono importati come contorno in quanto questi vengono utilizzati nella gestione simultanea di più strati.

Analizziamo in dettaglio il processo di importazione di questo particolare tipo di disegno.

A	Disegno originario nel CAD costituito da: - Entità Punto 3D - Entità Linee (come linee di contorno sul layer CONT o C) - Entità Linee (come linee di discontinuità sul layer DISC o D) - Entità testo contenenti la numerazione dei punti quotati.	J J			
В	Creare un file DXF con uno dei seguenti comandi: - esporta DXF - DXFOUT - Salva come (DXF)				
С	Selezionare la procec CON PUNTI, NUMI riquadro File da Im	dura di importazione Input da File DXF - DXF ERI, CONTORNI E DISCONTINUITA' e nel portare scrivere il nome del file DXF.			
D	Selezionare ancora Importa ed analizzare il contenuto del database con il comando LAVORI - EDITA INPUT MANUALE.	Edita - Input manuale Vista totale PUNTI Nord PUNTI Nora PUNTI Punto Descrizion Est Nord PUNTI Nora PUNTI 2 134.619 -5.134 35.345 35.345 3 141.863 -30.493 35.525 4 146.275 -14.154 35.575 5 128.690 -26.936 35.865 7 148.702 -30.569 35.885 8 129.727 -2.407 35.910			
E	Analizzare il contenuto del database dei contorni e delle discontinuità con il comando DTM - ELABORAZIONE DTM - Edit Contorni E Discontinuità.	Edit contorni - discontinuità Vista totale PUNTI Punto A Punto B Contorno/Discontin Strato/Mode 35 36 Contorno PUNTI 36 38 Contorno PUNTI 38 39 Contorno PUNTI 39 37 Contorno PUNTI 50 51 Contorno PUNTI FIGURA 7.80 FIGURA 7.80			
F	Generare il disegno d PLANIMETRIA opp AUTOMATICA - DI PUNTI.	on il comando PIANO QUOTATO - DISEGNA ure con il comando DTM - ELABORAZIONE SEGNO CONTORNI - DISCONTINUITA' -			

G	OPZIONI
	Contorni/Discontinuità: Aggiungi Sovrascrivi Parametri vari: Importa layer in descrizione Contrassegna punti senza numero Max distanza TESTO-PUNTO: Max distanza PUNTO-DISC.: 0.1
	Imposta OK
	FIGURA 7.81
	 Massima distanza testo - punto Massima distanza punto - discontinuità permettono all'operatore di impostare l'intorno circolare al punto quotato per la "cattura" rispettivamente del testo Numero Punto e della Discontinuità. Si consiglia, ove possibile, di generare file di disegno con: il numero del punto avente le stesse coordinate Nord - Est del punto quotato, quindi non scritto a una determinata distanza dal punto quotato stesso; la linea di contorno e discontinuità disegnata con l'Osnap Nodo in modo che questa abbia sempre le stesse coordinate del punto quotato.
	L'utilizzo dell'intorno circolare per l'aggancio di Numero di Punto e Linee di Contorno e Discontinuità può comportare, nel caso di punti molto vicini, una decodifica ambigua.

ESEMPIO DI CARICAMENTO IN SEQUENZA DI TRE RILIEVI TOPOGRAFICI CORRISPONDENTI A TRE MODELLI DEL TERRENO E CONTENUTI IN TRE DIVERSI FILE DXF COMPOSTI DA PUNTI, LINEE DI CONTORNO E LINEE DI DISCONTINUITA'.

Per esempio se vogliamo caricare in sequenza tre rilievi topografici corrispondenti a tre file DXF diversi e a tre Modelli del Terreno diversi, dobbiamo operare in questo modo:

1	Preparare il file DXF del primo rilievo composto da: - punti quotati su qualsiasi Layer. - linee di discontinuità sul layer DISC o D - linee di contorno sul layer CONT o C - il nome del file potrebbe essere <i>Rilievo1.dxf</i>	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	<i>Nota:</i> Il contenuto di Rilievo1 potrebbe essere il rilievo topografico di uno stato di fatto.	FIGURA 7.82
2	Preparare il file DXF del secondo rilievo composto da: - punti quotati su qualsiasi Layer. - linee di discontinuità sul layer DISC o D - linee di contorno sul layer CONT o C - il nome del file potrebbe essere <i>Rilievo2.dxf</i> <i>Nota:</i> Il contenuto di Rilievo2 potrebbe essere un piano di progetto composto semplicemente da quattro punti 3D fatti in AutoCAD e corrispondenti a uno spianamento.	FIGURA 7.83

3	Preparare il file DXF del <u>terzo</u> <u>rilievo</u> composto da: - punti quotati su qualsiasi Layer. linee di discontinuità sul layer DISC o D - linee di contorno sul layer CONT o C - il nome del file potrebbe essere <i>Rilievo3.dxf</i> <i>Nota:</i> Il contenuto di Rilievo3 potrebbe essere il rilievo topografico di uno stato di avanzamento dei lavori oppure un progetto di gradonatura fatto in AutoCAD.	FIGURA 7.84	
4	Inizializzare il lavoro con le opzioni LAVORI - IMPOSTA LAVORO.		
5	Attivare IMPORTA DA FILE DXF PUNTI CONTORNI DISCONTINUITA' inserendo nel riquadro di figura 7.85: - Nome file: RILIEVO1.DXF; - Aggiungi i nuovi dati; - Importa come MODELLO inserendo nella riga di input la stringa QUOTA1. - Contorni / Discontinuità: aggiungi - Importa		
	Nome. del. file. DXF. da. importare. (RILIEVO1. DXF.) Nome. del Layer. che. deve. contenere i punti quotati (QUOTA1 Directory delli Dot Nome file: Stogla. Stogla. Stogla.		
		FIGURA 7.85	
6	Ripetere l'operazione per il secono riportato.	lo rilievo seguendo lo schema sotto	

 Attivare IMPORTA DA FILE DXF PUNTI CONTORNI DISCO inserendo nel riquadro di figura 7.86: Nome file: RILIEVO2.DXF; Aggiungi i nuovi dati; Importa come MODELLO inserendo nella riga di inpu QUOTA2. Contorni / Discontinuità: aggiungi Importa 				SCONTINUITA'	
	File da importante Directory dei 18 D M: Nome file: Stogla	.file DXF.da.i .Layer.che.de Moro contiene già dei dat Agging i nuovi dat Granella i dat esistenti Torta come strato/modelo:	orton/Discontrauta vecontenere. Agging Sovascivi asanti vati Inonta Iseri in descrizione Cortasegna puni senza rumero ex distanza FUNTO-DISC: 0.1	LIEVO2.DXF .ipuntiquoto). ti. (QUOTA2)
					FIGURA 7.86
8	 Ripetere ancora l'operazione per il terzo rilievo avendo cura di inserire : Nome file: RILIEVO3.DXF; Aggiungi i nuovi dati; Importa come MODELLO inserendo nella riga di input la stringa QUOTA3. Contorni / Discontinuità: aggiungi Importa 				
9	Alla fine delle operazioni si otterrà: A) - un archivio <u>punti quotati</u> costituito da tre colonne distinte QUOTA1 - QUOTA2 - QUOTA3 come evidenziato nella figura che segue.				
	nput da file DXF con Punti, Num e Contorni/Discontinuità				
	Vista totale 🗍 QUOTA2	QUOTA3 QU	OTA1		
	Punto	Est	Nord	QUOTA1	Nota QUOTA1
	1	140.353	-9.237	34.930	
	2	134.619	-5.134	35.345	
	3	141.863	-30.493	35.525	
		140.275	14.134	05.070	
					FIGURA 7.87





7.7.10 - DXF CON CURVE DI LIVELLO / DISCONTINUITA'

E' un input particolarmente interessante in quanto permette di inserire negli archivi numerici di DISCAV una cartografia preelaborata a curve di livello per procedere a operazioni come la rigenerazione del modello digitale del terreno o il confronto di volumi.

La procedura interpreta le polilinee 3D e le converte in: *A*) - archivio di **Punti quotati** corrispondenti alle coordinate NORD -EST - QUOTA di ciascun vertice di polilinea. **B)** - archivio delle **Discontinuità** corrispondente a ciascun segmento 3D che unisce 2 vertici di polilinea. Si consiglia di non utilizzare polilinee che abbiano subito un processo di SPLINE in quanto queste porterebbero alla creazione di archivi numerici di dimensioni enormi. Se le curve di livello sono state arrotondate con il comando SPLINE di AutoCAD o simili, procedere con il comando RETTIFICA per rigenerare segmenti di polilinea più lunghi.

Il processo di importazione di questo particolare tipo di disegno può essere analizzato nella tabella che segue.

A	Disegno originario nel CAD costituito da sole Polilinee 3D .		
		FIGURA 7.95	
В	Creare un file DXF con uno dei seguenti comandi: - esporta DXF - DXFOUT - Salva come (DXF)		
С	Selezionare la procec CON CURVE DI LI scrivere il nome del t	dura di importazione Input da File DXF - DXF (VELLO e nel riquadro File da Importare file DXF.	
D	Selezionare ancora Importa ed analizzare il contenuto del database dei punti con il comando LAVORI - EDITA INPUT MANUALE. Si nota come nel campo CURVEP2 il valore della quota sia costante in quanto deriva da una curva di livello.	Xggiorna da GRAFICA - Curve di Livello (Disc.) Vista totale [Punto Descrizione Est Nord CURVEP2 Not X1 114.740 -22.491 100.000 X2 110.527 -5.816 100.000 X3 110.527 -5.816 100.000 X4 111.299 3.136 100.000 X5 112.634 12.439 100.000 SFIGURA 7.96	





7.7.11 - DXF CON TESTO QUOTA

Alcuni piani quotati sono costituiti dalla semplice indicazione della quota come entità di testo, ma non contengono un'entità Punto o Blocco o Polilinea. DISCAV è in grado di leggere il contenuto del testo che in questo caso è un numero, o meglio, la quota vera e propria e le coordinate di inserimento della entità Testo. Come risultato ricompone la terna NORD - EST - QUOTA prelevando i primi due valori proprio dalle coordinate di inserimento del Testo e il terzo dal valore del Testo stesso.

Il processo di importazione di questo particolare tipo di disegno può essere analizzato nella tabella che segue.

Α	Disegno originario	40.340 35.240
	da sole entità	36,235 41,445
	Testo.	40.795
		36.240
		36.243 39.7
		35.850
		35.910 35.865
		35.345
		38.340 40.525 40.800 34.930
		40.340
		0 35.575
		36.235 41.445
		36.240 40.795 ^{40,040 36.}
		36.245 39.750 _{39.725}
		FIGURA 7.101
В	Creare un file DXF c	on uno dei seguenti comandi:
		- esporta DXF
		- DAFOUT - Salva come (DXF)
•		
C	CON TESTO QUOT	A e nel riquadro File da Importare scrivere il
	nome del file DXF.	
D	Selezionare	idita - Input manuale
5	ancora Importa	Vista totale Q_QUOTA1
	ed analizzare il	Punto Descrizion Est Nord Q_QUOTA1 Nota Q_QUOTA1 X1 140.353 -8.237 34.930
	contenuto del	X2 134.619 -4.134 35.345
	database dei	X3 141.553 -29.493 35.525 X4 111.597 280 36.100
	punti con il	X5 123.301 494 36.105 X6 150.933 -17.916 36.205
	comando LAVORI	
	- EDITA INPUT	FIGURA 7 102
	Notare nel campo	10000071102
	0 OUOTA1 il	
	valore della quota	
	importata e negli	
	altri campi i valori	
	NORD/EST.	

S.C.S. - survey CAD system



7.7.12 - DXF CON PUNTO 2D E TESTO QUOTA

Alcuni disegni rappresentano il piano quotato con un punto inserito a quota zero (0.00), quindi 2D e la sua quota scritta vicina come semplice entità TESTO. In questo caso DISCAV è in grado di leggere il contenuto del testo scritto vicino al punto e compone automaticamente l'informazione punto quotato 3D prelevando le coordinate NORD, EST dalle coordinate del punto 2D e la terza coordinata QUOTA dal testo vicino al punto. Il processo di importazione di questo particolare tipo di disegno lo può essere analizzato nella tabella che segue.


	Calasianana	dita - Input manua	ale				
U		Vista totale Q_QUO	TA1				
	ancora Importa	Punto	Descrizion E	lst	Nord	Q_QUOTA1	Nota Q_QUOTA1
	ed analizzare il	▶ X1		140.353	-8.237	34.930	
	contenuto del	X2 X3		134.619	-4.134	35.345	
	database dei	X4		111.597	280	36.100	
	punti con il	X5		123.301	494	36.105	
	comando LAVORI	X6		150.933	-17.916	36.205	
	- EDITA INPUT						
	MANUALE					FIG	URA 7.105
	Notara nol campo						
	Q_QUUTAT II						
	valore della quota						
	importata e negli						
	altri campi i valori						
	NORD/EST.						
	Poiché il DXF						
	originario non						
	contiene la						
	punti, DISCAV						
	esegue una						
	numerazione						
	propria del tipo						
	X1, X2, X3, Xn.						
	Per rinumerare						
	l'intero archivio						
	utilizzare la						
	INDICIZZA/						
	RINUMERA						
	ARCHIVIO						
	PUNTI.						
_	Conorara il	×⊂⊃	26.245			<u>ц</u> ~ –	
			36.240 x30			39.750 25	38,325 34 49 **
	disegno della			35.8	50	29.1	40 ···
	semina di punti	.095 _36.105	35.910	23.0	35.86	5 * ^{48''}	00
	con il comando	ж.	"55°°°		<u></u> ≈24		
	PIANO		20.0 *	540		35.5	25 35.885
	QUOTATO -	40.525 ×19 40	.800	34,9	30	×44	x 46
	DISEGNA	340 [°] 21		_R l			
	PLANIMETRIA				35 57	75	
	per verificare		41.445	5	_{\$} 34.07	5	
	quanto importato		"22 °			36,205	
		40.79	5	×	40.040 17	"б	
		6.245 ×-0		39.750) 383	25 36.8	225
		·		gi⊥ ∪	"14	x/	
1						FIGL	JRA 7.106

7.7.13 - DXF CON CROCE DI LINEE IN QUOTA

Alcune cartografie usano rappresentare il Punto Quotato mediante due piccoli segmenti a croce costituiti da due entità **Linea 3D**.

DISCAV ricompone l'archivio numerico dei punti quotati come segue:

A) - Calcola l'intersezione dei due segmenti che formano la croce e trasferisce il risultato NORD, EST nelle appropriate colonne dell'archivio numerico;

B) - Legge il valore quota di un segmento e lo trasferisce nel campo QUOTA dell'archivio dei punti.

Il processo di importazione di questo particolare tipo di disegno può essere analizzato nella tabella che segue.





7.7.14 - DXF CON CROCE DI LINEE IN QUOTA E NUMERO

E' una procedura simile a quella precedentemente descritta nel paragrafo 7.7.13 con la differenza che il disegno originario contiene anche il numero del Punto.

o contiene già dei dati: giungi i nuovi dati incella i dati esistenti a come strato/modello: < Nuovo >	Contorni/Discontinuità: Caggiungi C Sovrascrivi Parametri vari: Contrasegna punti senza numero Max distanza TESTO-PUNTO: Max. distanza PUNTO-DISC: 0.1		Importa ?
/10		Imposta	OK Annulla

FIGURA 7.110

Per quanto riguarda l'intercettazione del **numero del punto** definita con il parametro **Massima distanza testo - punto** visualizzato nella figura 7.110 l'operatore può impostare l'intorno circolare al punto quotato per la "cattura" del testo Numero Punto. Si consiglia, ove possibile, di generare file di disegno con il numero del punto scritto il più vicino possibile alla croce in modo da non creare situazioni ambigue di riconoscimento ove le croci di linee siano molto vicine tra loro.

7.7.15 - DXF CON PUNTO, NUMERO, NOTA, QUOTA

I disegni con queste informazioni sul punto quotato sono i disegni generati da DISCAV con l'opzione **PIANO QUOTATO - DISEGNA PLANIMETRIA.** Questa modalità di importazione dati è stata inserita al fine di riconoscere tali disegni all'indietro quando l'operatore desideri manipolare la semina di punti quotati con un programma CAD, per esempio AutoCAD. Il processo di manipolazione deve seguire lo schema che segue in figura 7.111.



FIGURA 7.111

Con questa opzione DISCAV legge tutte le informazioni relative al PUNTO, al suo NUMERO, NOTA, QUOTA.

Il processo di importazione di questo particolare tipo di disegno è uguale a quello descritto nel paragrafo 7.7.12 a cui si rimanda.

7.7.16 - DXF CON FACCE TRIANGOLARI 3D

Questa procedura trasferisce all'interno dell'archivio numerico di DISCAV un modello a triangoli memorizzato su un disegno in formato DXF.

Analizziamo le fasi operative passo passo nella tabella che segue.

A	Disegno originario in AutoCAD costituito da sole entità 3DFACCIA .				
В	Creare un file DXF o	con uno dei seguenti comandi: - esporta DXF - DXFOUT - Salva come (DXF)			
С	Selezionare la procedura di importazione Input da File DXF - DXF CON FACCE 3D (TRIANGOLI) e nel riquadro File da Importare inserire il nome del file DXF.				
D	Selezionare ancora Importa ed analizzare il contenuto del database dei punti con il comando LAVORI - EDITA INPUT MANUALE. Si nota come nel campo QUOTA2 il valore della quota sia costante in quanto deriva da una curva di livello. Per ogni vertice di triangolo è stato creato un nuovo punto quotato. La numerazione dei punti è applicata automaticamente con il sistema X1, X2, X3, Xn descritto in precedenza.	Image: Visit totale Image: Visit totale			

E	Analizzare il contenuto dell'archivio dei Triangoli caricati con il comando DTM - EDIT TRIANGOLI per verificare quanto caricato.	Vide totale QUDTA2 Vide totale QUDTA2 Vide totale QUDTA2 Vide totale QUDTA2 X1 X3 X2 X5 X2 X5 X2 X7 X2 X7 X3 X7 X3 X7 X4 QUOTA2 X5 X6 X2 X7 X3 X7 X4 QUOTA2 X5 X6 QUOTA2 19218,925921 X3 X7 X8 QUOTA2 X3 X8 X4 QUOTA2 X5 X9 X6 QUOTA2 X7 X8 QUOTA2 1319.944005 X3 X8 X4 QUOTA2 X5 X10 X9 QUOTA2 X5 X10 X9 QUOTA2
F	Verificare il contenuto dello stesso archivio controllando anche il valore totale dell'area in proiezione piana ed inclinata con i bottoni inseriti in basso a destra.	Actuale 26.302117 26.462094 Actuale 41.452103 51.028296 Actuale 63.699003 64.399900 Actuale 10.69714 39.408400 Actuale 10.69706 12.390856 Actuale 54.272806 55.113405 Check Tot Area FIGURA 7.114 b
G	Verificare il contenuto dell'archivio dei contorni e delle discontinuità. Questo dovrebbe risultare vuoto in quanto per rigenerare il modello queste informazioni non servono. Il modello caricato e rigenerato è perfettamente uguale a quello iniziale.	Image: state state stateImage: state state stateFIGURA 7.115