## 7.8 - INPUT A GRIGLIA

E' una forma di input alquanto interessante in quanto l'operatore ha a disposizione una griglia di dati rilevati sul terreno in maniera regolare.

I punti quotati nascono da una griglia regolare quadrata o rettangolare della quale conosciamo il passo in NORD ed EST dei punti rilevati ed il loro valore quota.

Questo particolare input si usa:

**A)** - Quanto il terreno è abbastanza regolare e non è possibile rilevarne i cambiamenti di quota. In questo caso si procede ad una sua analisi a griglia. Il sistema viene utilizzato per:

- progetti di bonifica agraria.
- progettazione di risaie.
- progettazione di sistemazioni agrarie per irrigazione.

**B)** - rappresentazione grafica di matrici di dati per il disegno di isòfone, isòbare, isopieze, isòbate, isochìone, isoclìne, isocrìma, isoìpse, ecc. .

Analizzeremo, nelle fasi che seguono, la sequenza di operazioni utilizzate per lo sviluppo di elaborati descritti nel punto **A**) appena citato.



#### **FIGURA 7.116**

All'apertura del comando DISCAV espone la maschera di richiesta dei dati generali della griglia ed esattamente:

- il **passo in EST e NORD** per la dislocazione dei punti quotati. Il passo va dato in metri e di solito può avere valore 10 - 20 - 50 -100 .... metri.

- il **numero di righe e di colonne** dati che andranno a comporre la griglia.

- il valore quota in mt. di un eventuale caposaldo.

- le **coordinate NORD-EST** di origine del primo punto in alto a sinistra della griglia.

1	mposta griglia			
	Parametri griglia:			
	Passo asse Est:	20.000	Passo asse Nord:	20
	Righe:	6 🚖	Colonne:	5 🚖
	Caposaldo:	1.55		
	Est primo punto:	0.000		
	Nord primo punto:	0.000		
		ОК	Annulla	

#### **FIGURA 7.117**

Dopo aver inserito i dati, confermare con l'OK per aprire la maschera di input della griglia. Riportiamo nella figura che segue un esempio di griglia.

Input a griglia							
Letture alla stadia	Quote riferite	al caposaldo					
Al	A2	A3	A4	A5			<b>•</b>
1.650	1.740	1.850	1.890	1.970			
1.390	1.840	1.890	1.930	2.100			
1.780	1.870	1.900	1.940	2.170			
1.810	1.990	1.910	1.990	2.230			
1.990	2.110	1.960	2.090				
2.030	2.340	1.980					
							×
	► <b>+</b> -	<u>▲ ~ × </u> œ	]		Stampa quote medie Stampa pendenze medie		Quota scon. (F9)
Parametri griglia:				Importa griglia	da archivio punti: Esporta griglia su archivio punti:		
Passo asse Est:	20.000	Passo asse Nor	d: 20.000	Lavoro:	Sfoglia Lavoro: Sfoglia		
Righe: 6		Colonne: 5		Strato/Modello	x Strato/Modello:		
Caposaldo: 1.55	)			C Appendii	lati C Sovrascrivi i dati C Appendi i dati C Sovrascrivi i dati		
Est primo punto:	0.000				🗖 Contrassegna punti senza numero		
Nord primo punto	x 0.000		Definisci		Importa Esporta		
Lavoro corrente	ESEMPIO2	- Linea corre	nte: 5/6			Imposta	OK Annulla

#### FIGURA 7.118

Letture alla	Input a griglia						
Letture alla							
staula si filerisce	Letture alla stadia	Quote riferite					
al valore letto tra	Al	A2	A3	A4 1	15		
il piano di mira del	1.650	1.740	1.850	1.890	1.970		
livello e il punto di	1.390	1.840	1.890	1.930	2.100		
appoggio della	1.780	1.870	1.900	1.940	2.170		
stadia.	1.810	2 110	1.910	2 090	2.230		
	2.030	2.110	1.980	2:050	]		
				FIG	URA 7.1		
La selezione di	Input a griglia						
Quote riferite al	Letture alla stadia	Quote riferite	al caposaldo				
caposaldo	Al	A2	A3	A4 ji	15		
espone invece il	-0.100	-0.190	-0.300	-0.340	-0.420		
valore tra il punto	0.160	-0.290	-0.340	-0.380	-0.550		
del terreno	-0.230	-0.320	-0.350	-0.390	-0.620		
battuto e il	-0.260	-0.440	-0.360	-0.440	-0.680		
caposaldo di	-0.440	-0.560	-0.410	-0.540			
riferimento.	-0.480	-0.790	-0.430				
FIGURA 7.1 Infatti la differenza tra il valore Riga x/ Colonna x di figura 7.119 e 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore del caposaldo impostato). La variazione del caposaldo comporta una variazione dinamica del							
valore nei campi <b>Quote riferite al Caposaldo</b> . Il bottone <b>Definisci</b> può essere utilizzato per modificare i valori del Caposaldo e della Griglia. La sua selezione visualizza la maschera di figura 7.117 sulla quale l'operatore può intervenire.							
Stampa Letture	Anteprima di stampa						
Con questa							
opzione viene		S.U.S. SURVE	y CAD SYSTEM	24/08/2005			
opzione viene fatta una stampa dei dati grezzi di campagna inseriti. Il risultato è simile a quello visualizzato in figura a lato.	4 574048 ESTURE ALLA 3 640000 ESTURE 120.08 64000 Anno Anno Anno Anno 6400 Anno Anno 7,780 F. 7,780 F. 7,780 F. 7,800 F. 2,020 2.	TAOTA 0 80 840 T.450 840 T.450 840 T.450 840 T.450 840 T.450 840 T.450 840 T.450	1.000 1.070 1.020 2.000 1.040 2.100 1.040 2.120 2.000 2.220				
	<ul> <li>il piano di mira del livello e il punto di appoggio della stadia.</li> <li>La selezione di Quote riferite al caposaldo espone invece il valore tra il punto del terreno battuto e il caposaldo di riferimento.</li> <li>Infatti la differenza ti 7.120 è sempre 1.55 La variazione del caj valore nei campi Qu Il bottone Definisci Caposaldo e della Gi figura 7.117 sulla qu</li> <li>Stampa Letture Con questa opzione viene fatta una stampa dei dati grezzi di campagna inseriti. Il risultato è simile a quello visualizzato in figura a lato.</li> </ul>	il piano di mira del livello e il punto di appoggio della stadia.       1.650         La selezione di Quote riferite al caposaldo espone invece il valore tra il punto del terreno battuto e il caposaldo di riferimento.       Input a griglia Letture alla stadia         Infatti la differenza tra il valore F 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore valore nei campi Quote riferite         Il bottone Definisci può essere to Caposaldo e della Griglia. La sua figura 7.117 sulla quale l'operato         Stampa Letture Con questa opzione viene fatta una stampa dei dati grezzi di campagna inseriti. Il risultato è simile a quello visualizzato in figura a lato.	il piano di mira del livello e il punto di appoggio della stadia.       1.650       1.740         La selezione di Quote riferite al caposaldo espone invece il valore tra il punto del terreno battuto e il caposaldo di riferimento.       Imput a griglia letture alla stadia Quote riferite al astadia Quote riferite al caposaldo di riferimento.         Infatti la differenza tra il valore Riga x/ Cu 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore del cu valore nei campi Quote riferite al Capos caposaldo e della Griglia. La sua selezion figura 7.117 sulla quale l'operatore può ir Stampa Letture Con questa opzione viene fatta una stampa dei dati grezzi di campagna inseriti. Il risultato è simile a quello visualizzato in figura a lato.       Interime del campa campa dei dati grezzi di campagna inseriti. Il risultato è simile a quello visualizzato in figura a lato.	il piano di mira del livello e il punto di appoggio della stadia.       1.650       1.740       1.850         La selezione di Quote riferite al caposaldo espone invece il valore tra il punto del terreno battuto e il caposaldo di riferimento.       Imput a grigla Lettue alla stadia       Imput a grigla         Infatti la differenza tra il valore Riga x/ Colonna x 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore del caposaldo La variazione del caposaldo comporta una variazio valore nei campi Quote riferite al Caposaldo.         Il bottone Definisci può essere utilizzato per mod Caposaldo e della Griglia. La sua selezione visualiz figura 7.117 sulla quale l'operatore può interveniri scon questa opzione viene fatta una stampa dei dati grezzi di campagna inseriti. Il risultato è simile a quello visualizzato in figura a lato.       Intervenire scon questa opzione viene fatta una stampa dei dati grezzi di campagna inseriti. Il risultato è simile a quello	il piano di mira del       1.650       1.740       1.650       1.690         livello e il punto di appoggio della stadia.       1.390       1.640       1.690       1.930         stadia.       1.990       1.910       1.990       1.940       1.990       1.940         La selezione di Quote riferite al caposaldo espone invece il valore tra il punto del terreno battuto e il caposaldo di riferimento.       Imput a griglio       Interventiente al caposaldo         Infatti la differenza tra il valore Riga X/ Colonna x di figura 7 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore del caposaldo impostato valore nei campi Quote riferite al Caposaldo.       FIG         Infatti la differenza tra il valore Riga X/ Colonna x di figura 7 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore del caposaldo.       FIG         Infatti la differenza tra il valore Riga X/ Colonna x di figura 7 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore del caposaldo.       FIG         Infatti la differenza tra il valore Riga X/ Colonna x di figura 7 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore del caposaldo.       FIG         Infatti la differenza tra il valore Riga X/ Colonna x di figura 7 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore del caposaldo.       FIG         Infatti la differenza tra il valore Riga X/ Colonna x di figura 7 7.120 è sempre 1.55 (pari al valore del caposaldo.       FIG         Infatti la differenza infigura alato.       SCS.survey CAD system       200200         Il bottone Definisci può essere utilizzato per modificare i va caposaldo e della Griglia. La sua se		

# Descriviamo le varie opzioni disponibili:

7	Stampa griglia	Anteprima di stampa
,	quote	
	Questa selezione esegue la stampa della griglia con la numerazione completa dei punti. La numerazione è la stessa che verrà poi esportata nell'archivio generale dei punti quotati.	S.C.S. survey CAD system 24/08/2005
8	Stampa quote	Anteprima di stampa
δ	Il programma esegue il calcolo della quota media tra le righe e le colonne e ne espone i singoli risultati.	S.C.S. survey CAD system
		FIGURA 7.123
9	Stampa	Anteprima di stampa
,	pendenze medie DISCAV espone ancora l'analisi delle pendenze medie sulle righe e sulle colonne ed ancora la pendenza media in EST e NORD del piano quotato.	S.C.S. survey CAD system
		FIGURA 7.124

10	Conside	razioni						
	Le stam informa:	ipe di ci zioni:	ui al	punt	08	e 9 espongono le seguenti		
	- quota - pende - pende	media g nza med nza med	enera lia in l lia in l	le EST NORI	D.			
	Questi t opzioni:	re valor	i corri	ispor	ndon	o ai risultati calcolati con le		
	con la d descritte secondi, triangoli differenz come ve	<b>DLUMI</b> - ifferenza e, si ba scaturis Sulle co ze; si c erifica e	• RIC RICI a che isano scono oppie onsigi contro	ERCA ERCA i prir su da u di val lia co ollo.	A QU A IN mi, e un un c lori p omu	JOTA DI COMPENSO CLINAZIONE MEDIA esposti nelle stampe appena calcolo empirico, mentre i alcolo preciso sul modello a possono risultare delle piccole nque di utilizzarli entrambi		
	VOLUM PASSAI	I - CRE	E Valc EA PI R IL E	ANC BARI		<b>COMPENSO INCLINATO</b> ITRO.		
11	Nella fig	ura che za in ESI	segue F e N(	e è so DRD.	chen	natizzato il concetto di		
		e e e	×	× + / .	<u>~ ¤ ~ </u>			
		IORD ×	×	×	)X(			
	×	×	×	×	×			
	×	×	×	×	×	Pendenza Positiva se in salita verso NORD		
	×	×	X	×		e verso EST		
	×	×	×			EST		
		Caricamento	Sezione entit	<b>6                                    </b>	40 <b>(1)</b>	,		
						FIGURA 7.125		

12	Esporta griglia su archivio di	1.040         1.990         1.930         2.100           1.070         1.900         1.940         2.170           1.990         1.910         1.950         2.230           2.110         1.960         2.090         2.400
	puntiQuesta funzione crea un archivio di punti completi di coordinata NORD, 	2.340 1.900          Sectors avono       Image: Sectors avono         Cerce in Image: Date       Image: Sectors avono         Sectors avono       Image: Sectors avono         Sectors avono       Image: Sectors avono         Image: Sectors avono       Image: Sectors avono         Sectors avono       Image: Sectors avono         Image: Sectors avono       Image: Sectors avono         Sectors avono       Image: Sectors avono         Presso aven Nord: 20.000       Image: Sectors avono         Colonne: 5       Storge avono         Storge avono       Storge avono         Colonne: 5       Storge avono         Storge avono       Storge avono         Colonne: 5       Storge avono         Storge avono       Storge avono         Colonne: 5       Storge a
13	Con <b>Esporta</b> diamo inizio al processo di trasformazione della griglia in piano quotato.	Esporta griglia su archivio punti: Lavoro: GRIGLIA2 Sfoglia Strato/Modello: QUOTA1 Appendi i dati Contrassegna punti senza numero Esporta
14	Nell'esempio delle figure precedenti abbiamo esportato la griglia dal LAVORO Griglia1 AL LAVORO GRIGLIA2. Analizziamo il database dei punti di questo lavoro creato. Notare le coordinate EST - NORD che variano con un passo di 20x20 metri e ancora il valore QUOTA1 scaturito dalla differenza tra il valore <b>Lettura</b> <b>alla stadia</b> e il valore <b>Caposaldo</b> .	dita - Input manuale           Vista totale         QUOTA1         Nota         QUOTA1         Nota         QUOTA1           Punco         Bst         Nord         QUOTA1         Nota         QUOTA1           2         20.000         0.000         -0.100         -0.100           3         40.000         0.000         -0.300         -0.190           4         60.000         0.000         -0.300         -0.420           6         0.000         -20.000         -0.290         -0.340           7         20.000         -20.000         -0.340         -0.340           9         60.000         -20.000         -0.380         -0.340           10         80.000         -20.000         -0.380         -0.340           11         0.000         -40.000         -0.230         -0.230

r		
15	In figura a lato il disegno definitivo della griglia di punti quotati.	enderstand (CD) = (C (PHOND DESCAVE DESCAVE DESCAVE) DESCAVE
	I punti sono entità CAD 3D completi di testo Numero Punto e Testo Quota.	た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た。 た ででで、 ふののので、 「 」
		Opp:/81/Sel.10         Approximates entità Or         #           Lavvo connecte GNIGUAZ         (66.45738.85)         BOZZAJ (DRIO) (BRGUAJ SAUP)
		FIGURA 7.129
16	Importa Griglia	Questa funzione permette l'operazione contraria a quella descritta precedentemente. In pratica da una semina irregolare di punti, dopo aver realizzato il modello digitale del terreno a triangoli, è possibile ricostruire una griglia regolare di punti quotati. Seguiamo le fasi di seguito.
17	Partiamo dall'esempio di figura a lato. Sul lavoro ESEMPIO è stato generato il modello a triangoli come visualizzato in figura	Image: Sector
		FIGURA 7.150
18	Impostiamo un nuovo lavoro: <b>PROVA</b> . Lanciamo il comando <b>INPUT</b> <b>A GRIGLIA</b> e nella maschera che compare nel menu a lato inseriamo il valore della griglia. Per esempio facciamo 3 per 4 metri.	Imposta griglia         Paranetii griglia         Paranetii griglia         Paranetii griglia         Paranetii griglia         Righes         1 \$\overline\$         Colonne:         1 \$\overline\$         Colonne:         1 \$\overline\$         Colonne:         1 \$\overline\$         Colonne:         1 \$\overline\$         0K         Annulla         FIGURA 7.131

19	Dando l'OK il software passa alla maschera riportata a lato.	
20	Selezioniamo ancora dalla finestra Importa Griglia dall'Archivio Punti il bottone Sfoglia.	Image: control of contro
21	Inserito il nome del lavoro da importare selezionare <b>Importa.</b>	Importa griglia da archivio punti: Lavoro: ESEMPIO Sfoglia Strato/Modello: Attuale Appendi i dati O Sovrascrivi i dati Importa FIGURA 7.134

22	Analizziamo ora l'archivio numerico dei punti quotati presente nell'archivio <b>Esempio</b> .	Image: detailed production of the state
23	E passiamo ad esportare lo stesso archivio su un altro lavoro, per esempio <b>Griglia0</b> .	ampa quote medie Stampa pendenze medie archivio punti Espotta griglia su archivio punti PIO Stoglia Attuale Attuale Stato Andello: QUOTA1 Stato/Modello: QUOTA1 Stato Contrassegne punti senza numero Importa Espotta Imposta FIGURA 7.136
24	Impostiamo come lavoro corrente il lavoro <b>Griglia0</b> e con il comando <b>PIANO</b> <b>QUOTATO -</b> <b>DISEGNA</b> <b>PLANIMETRIA</b> otteniamo nel CAD il disegno della semina regolare dei punti del rilievo di figura 7.137.	■ #####       ■ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
25	In figura a lato il particolare ingrandito della semina di punti.	INTERCENT OFFICE INTERCENT OF INTERCENT

## 7.9 - IMPORT DA FILE DI EXCEL

La procedura importa i punti quotati registrati in un file di EXCE L, salvato in formato DBF 4.

La registrazione del file di Excel deve essere realizzata come riportato di seguito:







# 7.10 - INPUT DA FILE DI PFGPS

Questo comando serve per importare direttamente i dati elaborati e memorizzati con PFCAD PFGPS in Discav.

All'apertura del comando, DISCAV espone la videata di figura 7.151 contenente tutte le opzioni per l'importazione dei dati. Nel caso specifico di questa figura, l'archivio di DISCAV contiene già dei punti topografici.

unto	Ret	Nord	000781	Note OHOTAL	
anco	16 555	205.000	75 000	NOCA QUOINI	
	16.033	205.000	75.000		
	15.610	207.000	75.000		
	17 558	213.000	75.000		
	19 932	223.000	75.000		
	20.621	237.000	75.000		
	23 628	246.000	75.000		
	23 331	255.000	75.000		
	24 686	270.000	75.000		
0	31,110	283.000	75.000		
1	31.733	312.000	75.000		
2	31 733	317 000	75.000		
File da importare:         Il lavoro contiene già dei dati:         Separatore:         Importa           Directory di PIGps:         © Aggiungi i nuovi dati         Separatore:         Importa					
		Cancella i dati esistenti	Importa co	ntorni e discontinuità	
ome file:	Sfoglia	mporta come strato/modello:	Riferire al	caposaldo:	

FIGURA 7.151

Analizziamo le singole funzioni previste nella maschera di import.

A)	Lavoro da importare:	Utilizziamo questo riquadro per ricercare il file contenente i dati da memorizzare in DISCAV. Attivare il bottone <b>Sfoglia</b> e selezionare il file appropriato, precedentemente copiato in dal palmare in una directory del computer in ufficio. La maschera di selezione espone direttamente i file/lavori disponibili come visualizzato nella figura che segue.
		Cerca in: PFGPS
		FIGURA 7.152

B)	Il Lavoro contiene già dei dati:	Nel caso che l'archivio numerico dei punti quotati contenga già dei dati, DISCAV chiede all'operatore se cancellare i dati esistenti o se memorizzare in coda nuovi dati. L'opzione di aggiungere dati può essere utilizzata per unire più rilievi topografici in un unico lavoro DISCAV.	
<i>C</i> )	Importa come strato/ modello	Utilizzando la funzione <b>Importa come STRATO</b> , corrispondente all'esempio di figura 7.10, i nuovi punti saranno inseriti in una nuova colonna con la cella QUOTA a lato di quella di altri punti esistenti con coordinate NORD / EST uguali. I nuovi punti che andiamo ad inserire e che non hanno corrispondenti punti di coordinate uguali già inseriti, verranno appesi in coda al database su nuove righe. Importa come <b>MODELLO</b> corrisponde invece all'ocompio di figura 7.12. La puovi punti non banno	
		mai coordinate NORD / EST uguali ad altri punti inseriti pertanto questi saranno appesi su nuove righe in fondo al database e su una nuova colonna.	
		Dopo aver selezionato <b>STRATO</b> o <b>MODELLO</b> è possibile definire il nome del nuovo campo che dovrà contenere i nuovi punti quotati o selezionare un campo esistente.	
		In figura 7.152 è schematizzato l'aspetto finale del database dopo aver caricato dei dati come MODELLO su dei punti esistenti.	
		FIGURA 7.152	
D)	Separatore	In questo spazio dobbiamo impostare lo stesso separatore impostato per la creazione del file in PFGPS.	
E)	Importa Contorni / Discontinuità	Spuntando questa casella è possibile importare i Contorni e le Discontinuità già contenuti nel file di PFGPS da importare.	

F)	Riferire al caposaldo	Attivando questa opzione è possibile riferire i punti del libretto ad un caposaldo, il cui valore va inserito nello spazio sottostante, direttamente nella fase di import dei dati

Durante la fase di apertura della sessione di Import, DISCAV esegue un controllo sui punti non corretti e con coordinate o nomi uguali. I punti che presentano della anomalie vengono evidenziati con un colore particolare al fine di facilitare le operazioni di controllo del database. La tabella che segue espone il significato di ogni colore.

ROSSO	NOME VUOTO
GIALLO	NOME DOPPIO
VERDE	COORDINATE NORD - EST UGUALI E QUOTA DIVERSA
CIANO	COORDINATE NORD - EST - QUOTA UGUALI

## 7.11 - AGGIORNA DA GRAFICA



**FIGURA 7.153** 

La procedura **AGGIORNA DA GRAFICA** trasporta il contenuto dell'area CAD direttamente nell'archivio numerico di DISCAV. Non è possibile appendere i punti, ma solo riaggiornare completamente gli archivi numerici con il contenuto del disegno corrente.

Vengono riconosciute tutte le entità previste nel CAD interno ad eccezione dei blocchi. Le procedure, pertanto, sono abbastanza simili a quelle descritte nel precedente paragrafo relativo all' Input da file DXF.

Le sequenze operative per l'uso della procedura sono descritte nei grafici che seguono.





Analizziamo ora le singole procedure.

## 7.11.1 - PUNTI

La procedura decodifica il disegno corrente, estrae tutte le **entità punto** e ne registra i valori X,Y,Z nell'archivio dei punti. La funzione cerca i punti su tutti i layer del disegno.

Per esempio:



## 7.11.2 - LINEE

La procedura trasferisce i vertici delle linee presenti nel disegno, nell'archivio interno di Discav.

Per esempio:



## 7.11.3 - POLILINEE

La procedura trasferisce i vertici delle polilinee presenti nel disegno. *Si sconsiglia l'uso di polilinee arrotondate* in quanto potrebbe generare una enorme quantità di punti molto vicini tra loro, che potrebbero rallentare i tempi di elaborazione. Utilizzare eventualmente il comando CURVE DI LIVELLO - ANNULLA ARROTONDAMENTO per alleggerire il disegno.

Seguiamo un esempio applicativo di questo comando.



3	Attiviamo la procedura	Aggiorna da GRAFICA - Polilinee				
0		Vista totale   CURVEP2				
	AGGIORNA DA	Punto	Est	Nord	CURVEP2	Nota CURVEP2
	GRAFICA -	1	114.930	-2.400	43.000	
	POLILINEE. In questo caso il comando funziona anche da filtro. Il disegno è composto	2	114.855	-20.409	43.000	
		3	146.006	-22.308	43.000	
		4	144.410	-1.567	43.000	
		5	114.931	-2.402	43.000	
		6	124.050	-8.940	31.000	
		7	124.960	-17.294	31.000	
		8	137.876	-16.914	31.000	
	da punti, testi e	9	135.293	-7.341	31.000	
	polilinee, ma	110	124 049	-9.936	21 000	
	vongono lotto solo					
					FICI	
	queste ultime.				FIGU	JKA 7.105
4	Andiamo a disegnare la planimetria dei punti letti per verificare quanto importato. Notare la disposizione dei punti secondo i vertici dei due quadrilateri.	Control (100) (100	Lackardonala Assessment Lackardonala Assessment R & To D G (0000 0000 000 000 000 R & To D G (0000 000 000 000 R & To D G (0000 000 000 X 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3 × FIGU	7 7 JRA 7.166

#### 7.11.4 - PUNTI, LINEE, POLILINEE

La procedura trasferisce CONTEMPORANEAMENTE tutti i punti e tutti i vertici di linea e di polilinea presenti nel disegno. La logica operativa è simile alle procedure descritte nei paragrafi 7.11.1 - 7.11.2 - 7.11.3.

# 7.11.5 - PUNTI, NUMERI E DISCONTINUITA'7.11.6 - PUNTI, NUMERI, CONTORNI E DISCONTINUITA'

Premessa: per l'utilizzo corretto di questa procedura di importazione dati, l'operatore deve conoscere bene il concetto di **LINEA DI CONTORNO** e di **LINEA DI DISCONTINUITA'**. Tali concetti sono descritti nel menu **DTM - ELABORAZIONE DTM** al quale rimandiamo. I disegni che si possono reimportare sono normalmente generati con il comando **DTM - ELABORAZIONE DTM - DISEGNO CONTORNI** - **DISCONTINUITA' - PUNTI**.

Questa procedura si utilizza quando si vuole modificare nel CAD l'archivio numerico dei Punti - Contorni - Discontinuità e trasferisce:

**A) - i punti quotati** presenti su un qualunque layer del disegno corrente.

**B) - il numero del punto quotato**. L'associazione tra PUNTO e suo NUMERO avviene tramite il riconoscimento delle coordinate di posizione del punto e del suo numero. La ricerca avviene per coordinate uguali o simili con un intorno circolare definito dall'operatore.

**C)** - le linee di discontinuità presenti nel disegno, a condizione che queste siano memorizzate su un <u>layer con nome DISC</u> o con un nome che inizi con la lettera " $D_{\dots}$ ". Anche in questo caso l'associazione di un vertice di linea con il punto quotato avviene tramite il valore delle coordinate che deve essere uguale o in un intorno circolare parametrizzabile dall'utente. I Layer con nome  $D_{\dots}$  vengono importati come discontinuità in quanto questi vengono utilizzati nella gestione simultanea di più strati.

**D)** - le linee di contorno presenti nel disegno a condizione che queste siano memorizzate su un <u>layer con nome CONT</u> o con un nome che inizi con la lettera " $C_{\ldots}$ ". Anche in questo caso l'associazione di un vertice di linea con il punto quotato avviene tramite il valore delle coordinate che deve essere uguale o in un intorno circolare parametrizzabile dall'utente. I Layer con nome  $C_{\ldots}$  vengono importati come contorno in quanto questi vengono utilizzati nella gestione simultanea di più strati.

# 7.11.7 - CURVE DI LIVELLO (DISC)

E' un input particolarmente interessante in quanto permette di inserire negli archivi numerici di DISCAV una cartografia elaborata precedentemente a curve di livello per procedere con operazioni quali la rigenerazione del modello digitale del terreno o il confronto di volumi.

La procedura interpreta le polilinee 3D e le converte in:

 A) - archivio di Punti quotati corrispondenti alle coordinate NORD -EST - QUOTA di ciascun vertice di polilinea. **B)** - archivio delle Discontinuità corrispondente a ciascun segmento 3D che unisce 2 vertici di polilinea. Si consiglia di non utilizzare polilinee che abbiano subito un processo di SPLINE (arrotondamento) in quanto queste porterebbero alla creazione di archivi numerici di dimensioni enormi. Se le curve di livello sono state arrotondate con il comando SPLINE di AutoCAD o simili, procedere con il comando RETTIFICA per rigenerare segmenti di polilinea più lunghi.

## 7.11.8 - TESTO QUOTA

Alcuni piani quotati sono costituiti dalla semplice indicazione della quota come entità di testo, ma non contengono una entità Punto o Blocco o Polilinea. In questo caso DISCAV è in grado di leggere il contenuto del testo che in questo caso è un numero, o meglio, la quota vera e propria e le coordinate di inserimento della entità Testo. Come risultato ricompone la terna NORD - EST - QUOTA prelevando i primi due valori proprio dalle coordinate di inserimento del Testo e il terzo dal valore del Testo stesso.

# 7.11.9 - PUNTO 2D E TESTO QUOTA

Alcuni disegni rappresentano il piano quotato con un punto inserito a quota zero (0.00), quindi 2D, e la sua quota scritta vicina come semplice entità testo. In questo caso DISCAV è in grado di leggere il contenuto del testo scritto vicino al punto e compone automaticamente l'informazione punto quotato 3D prelevando le coordinate NORD, EST dalle coordinate del punto 2D e la terza coordinata QUOTA dal testo vicino al punto.

# 7.11.10 - CROCE (LINEE) IN QUOTA

Alcune cartografie usano rappresentare il Punto Quotato mediante due piccoli segmenti a croce costituiti da due entità **Linea 3D**.

DISCAV ricompone l'archivio numerico dei punti quotati come segue:

**A)** - Calcola l'intersezione dei due segmenti che formano la croce ed il risultato NORD, EST lo trasferisce nelle appropriate colonne dell'archivio numerico;

**B) -** Legge il valore quota di un segmento e lo trasferisce nel campo QUOTA dell'archivio dei punti.

## 7.11.11 - CROCE IN QUOTA E NUMERO

E' una procedura del tutto simile a quella precedentemente descritta nel paragrafo 7.11.10 con la differenza che il disegno originario contiene anche il numero del Punto.

nporta: 7 Tutte le entità 7 Solo entita scongelate 7 Solo entità selezionate	Parametri vari: Importa layer in descrizione Contrassegna punti senza numero Massima distanza testo - punto: Massima distanza punto - discontinuità: 0.1	_Imp
te: 1/10		Imposta OK Ar

#### FIGURA 7.167

Per quanto riguarda l'intercettazione del **numero del punto** definita con il parametro **Massima distanza testo - punto** visualizzato nella figura 7.167, l'operatore può impostare l'intorno circolare al punto quotato per la "cattura" del testo Numero Punto. Si consiglia, ove possibile, di generare file di disegno con il numero del punto scritto il più vicino possibile alla croce in maniera tale di non creare situazioni di riconoscimento ambigue ove le croci di linee siano molto vicine tra loro.

## 7.11.12 - PUNTO, NUMERO, NOTA E QUOTA

I disegni con queste informazioni sul punto quotato sono i disegni generati da DISCAV con l'opzione **PIANO QUOTATO - DISEGNA PLANIMETRIA.** Questa modalità di importazione dati è stata inserita al fine di riconoscere tali disegni all'indietro quando l'operatore desidera manipolare la semina di punti quotati con un programma CAD, per esempio AutoCAD.

## 7.11.13 - 3D FACCIA

Questa procedura trasferisce all'interno dell'archivio numerico di DISCAV un modello a facce triangolari memorizzato sul disegno corrente.