12.12 - CALCOLA AREA PER QUOTA DI RIFERIMENTO O PER INTEGRALE DOPPIO

E' un sistema di calcolo dell'area di sezione sostanzialmente diverso dal precedente descritto nei paragrafi **12.7 - 12.8**. La sezione non viene scomposta su tutti i vertici delle livellette, ma solo nei punti di intersezione tra le stesse. Il calcolo dell'area avviene per differenza dell'area dei due integrali che corrispondono ai settori di livelletta scomposti. Il calcolo, infine, avviene sempre ed esclusivamente tra due livellette corrispondenti a due Strati/Modelli selezionati.



Confrontiamo nella tabella che segue questa differenza.

Il calcolo per quota di riferimento avviene nelle seguenti due fasi: **A) - calcolo di nuovi punti** nella sola intersezione delle livellette. Nell'esempio di figura 12.89 si osserva che ci sono due intersezioni e quindi due nuovi punti di sezione che avranno quota uguale.

B) - calcolo dell'area dei poligoni tra un'intersezione e un'altra. Come possiamo confrontare in figura 12.91 tra un punto di intersezione e un altro esistono sempre due poligoni con base alla quota di riferimento prestabilita e coincidente. La differenza dell'area dei due poligoni determina l'area di sterro o di riporto di un settore di sezione. Selezioniamo il comando dal menu principale e verifichiamo il contenuto della maschera di controllo del calcolo.

Selezionare la sezione			OK
SEZIONI_001		Seleziona	Annulla
Strato/Modello:			
Strato/Modello 1:	QUOTA1	•	
Strato/Modello 2:	QUOTA2	•	
Quota di riferimento:	30		
Stampe:			
🔽 Stampa su file			
🔽 Stampa su carta			
🔽 Genera dxf 🛛 —			
Altezza testi:	1.8		
Distanza tra le righe:	2.5		
	-		

FIGURA 12.92

DISCAV chiede:

A) - il nome della sezione da elaborare;

B) - il primo e il secondo Modello da utilizzare; come già accennato, il calcolo avviene solo tra due Modelli.

C) - la quota di riferimento su cui sviluppare i calcoli;

D) - i parametri relativi alla stampa dei risultati.

Dato l'**OK** il programma espone a video il risultato del calcolo e poi lo memorizza nel formati DXF o Testo o ancora lo invia direttamente alla stampante con un layout simile a quello esposto in figura 12.94.

5	ezion	e SEZIONI_001 - Calcolo area tra QUOTA1 e QU	OTA2			
	SN	EXP	AREA1	AREA2	SCAVO	
▶	1	QUOTA1				
		[(10.644 + 10.656) / 2] * 0.621	6.614			
	1	QUOTA2				
		[(12.000 + 10.656) / 2] * 0.621		7.035		
			6.614	7.035		
	2	QUOTA1				
		[(10.656 + 10.683) / 2] * 1.379	14.713			
		[(10.683 + 10.681) / 2] * 0.500	5.341			
		[(10.681 + 10.667) / 2] * 3.500	37.359			
		[(10.667 + 10.389) / 2] * 0.500	5.264			
		[(10.389 + 9.000) / 2] * 2.500	24.236			
		[(9.000 + 7.780) / 2] * 2.000	16.780			F
					•	
ſ	8				Chiud	
Li	inea n	. 1/50				//.

iel lavo Votal e (Jotal	DTO PROVA QUOTA2 QUOTA2	Scayo	27709/2005
del lavo Uotal e d JOTA1	DTO PROVA QUOTA2 QUOTA2	Scayo	27/09/2005
iel lavo uotal e d JOTA1	DTO PROVA QUOTA2 QUOTA2	Scavo	Directo
del lavc UOTAl e (JOTAL	QUOTA2	Scavo	
JOTA1 e	QUOTA2 QUOTA2	Scavo	Pinete
JOTA1	QUOTA2	Scavo	Diverte
UOTAL	QUOTA2	Scavo	Discusto
			RIPOTCO
6.614			
	7.035		
6.614	7.035		0.421
14 713			
5 341			
37, 359			
5, 264			
24,236			
16,780			
20, 594			
5,933			
	6.614 6.614 14.713 5.341 37.359 5.264 24.236 16.780 20.594 5.933	7.035 7.035 6.614 7.035 14.713 5.341 37.359 5.264 24.236 16.780 20.594 5.933	7.035 7.035 6.614 7.035 14.713 5.341 37.359 5.264 24.236 16.780 20.594 5.933

FIGURA 12.94

12.13 - DISEGNA SEZIONE CONTABILE (QR) per quota riferimento

Con questo comando, DISCAV crea una sezione composta da disegno e relazione di calcolo nello stesso elaborato. Tutte le impostazioni rimangono uguali a quelle descritte nel precedente paragrafo 12.9; viene chiesta in più la quota di riferimento in base alla quale eseguire il calcolo e il disegno della sezione. Il risultato grafico è quello esposto in figura 12.97 che segue.





In particolare vediamo la connessione tra i dati di relazione e il disegno.

FIGURA 12.96

12.14 - DISEGNA SEZIONE 2D (QR) per quota di riferimento

Il comando genera il disegno di una sezione 2D elaborata per quote di riferimento. Tutti i settaggi e le modalità operative rimangono uguali a quanto descritto nel paragrafo **12.10 - DISEGNA SEZIONE 2D**. Il risultato è invece leggermente diverso in quanto non essendo stata fatta in precedenza una scomposizione della sezione per trapezi, ci troviamo in questo caso con meno punti e linee sul disegno.





FIGURA 12.98

Si osserva infatti nella sezione di figura 12.97 che, sono riportate meno linee verticali rispetto alla sezione di figura 12.98 generata con il comando **DISEGNA SEZIONI 2D** (paragrafo 12.10). Proprio in questa figura, sono marcate alcune linee non presenti nella sezione di figura 12.97.

12.15 - DISEGNA SEZIONE 3D (QR) per quota di riferimento

Questa funzione si ricollega a quella già descritta nel capitolo **12.11** - **DISEGNA SEZIONE 3D**, con le varianti descritte nel precedente **12.14 - DISEGNA SEZIONE 2D**. Rimandiamo pertanto, per i dettagli a questi paragrafi.

12.16 - EDITOR GRAFICO

Nel paragrafo **12.11 - DISEGNA SEZIONE 3D** abbiamo esposto le due modalità operative al fine di progettare partendo dalle sezioni: *A)*- mediante sezioni 3D da gestire con gli UCS di *AutoCAD*;

B)-mediante l' **EDITOR GRAFICO** delle sezioni gestito direttamente in *DISCAV*.

In questo paragrafo descriviamo lo strumento da utilizzare con il secondo metodo, l' **EDITOR GRAFICO**, direttamente in DISCAV, senza il supporto di AutoCAD. La figura che segue Contiene lo schema operativo di quanto espresso nei punti **A**) e **B**).



FIGURA 12.99

L' EDITOR GRAFICO di sezione permette pertanto di intervenire direttamente sul disegno di sezione per modificare o aggiungere livellette e aggiornare quindi simultaneamente l'archivio numerico dei punti di sezione. Questo archivio numerico di sezione potrebbe essere trasformato in planimetria quotata e utilizzato quindi per integrare una progettazione planimetrica. L'apertura del comando evidenzia la barra di gestione dell'**EDITOR GRAFICO**. Analizziamo i singoli comandi messi a disposizione.

Editor grafico singola sezi	one		
Sezione:	Imposta sezione Salva su:	Scegli sezione	OK
Imposta lo strato/modello:	QUOTA1	Aggiungi profilo	Annulla
Attiva griglia Disattiva gri	glia Proprietà griglia Sposta griglia	Aggiorna archivio	

Nella riga Sezione: Imposta Sezione, andiamo a selezionare il nome della sezione che vogliamo modificare.

In Salva su: Scegli Sezione, inseriamo il nome della sezione di destinazione che deve ricevere i dati modificati. Può essere inserita la stessa sezione di origine fermo restando che, una volta dato l'OK, questa verrà riaggiornata con i nuovi dati.

Apriamo ora una sezione.



FIGURA 12.101

La sezione è composta da 4 livellette. Facciamo un esempio con i seguenti passaggi:

- cancellazione di tre livellette;

- inserimento di una nuova livelletta con pendenze di progetto conosciute.

Seguiamo i passi nella tabella.









Caratteristiche e funzioni della griglia dell' EDITORE DI SEZIONI.

Come già accennato, la griglia è un supporto per il tracciamento dei profili di progetto e si può personalizzare in base alle esigenze dell'operatore. Questa personalizzazione deve essere eseguita nel riquadro di dialogo attivato con **Proprietà Griglia**.

S.C.S. - survey CAD system



FIGURA 12.115

Della griglia possono essere definiti i valori EST - NORD di origine e il suo aspetto che può essere costituito da un insieme di punti, linee e linee tratteggiate visualizzati separatamente o insieme.

Della griglia può essere inoltre definito il passo orizzontale e verticale. Vediamo due esempi. A ogni cambiamento delle proprietà della griglia cliccare su **Attiva - Disattiva griglia** per aggiornare la grafica.



S.C.S. - survey CAD system



12.17 - IMPORTA SEZIONE 2D DA DXF

E' possibile trasformare delle sezioni disegnate nel CAD in archivi numerici DISCAV, facendo quindi il procedimento inverso a quello precedentemente descritto. Possiamo pertanto manipolare nel CAD sezioni generate da DISCAV e poi reimportarle per memorizzarne le modifiche, sezioni prelevate da scanner e vettorizzate o sezioni provenienti da programmi di terze parti.

Importa sezioni 2D significa che le sezioni da importare sono disegni dove le coordinate planimetriche dei punti di sezione sono state trasformate in distanze progressive e dove la quota è stata trasformata in coordinata Y del CAD. All'interno dell' archivio numerico, pertanto, troveremo uno dei due valori di coordinata planimetrica uguale a "ZERO" mentre l'altro valore sarà uguale alla distanza progressiva. In questo caso, il collegamento tridimensionale con la planimetria non esiste per cui non è possibile ricostruire un piano quotato.

Il processo di conversione è molto semplice. Selezionando il comando DISCAV da la possibilità di scegliere tra opzioni diverse, riportate nella maschera di figura 12.118:

A) - con Seleziona, deve essere inserito il codice dell'archivio di sezione che dovrà contenere i dati, se tale archivio contiene già dei dati, questi verranno cancellati.

B) - Da file DXF - Sfoglia: deve essere inserito il nome del file DXF contenente il disegno della sezione. In tale disegno le polilinee che definiscono le livellette devono essere sul layer SZ_nome modello.
C) - Da grafica: la sezione viene caricata direttamente dalle polilinee selezionate nella grafica corrente di DISCAV.

Importa sezioni da dxf	
Selezionare la sezione:	ОК
	Annulla
Selezionare l'origine delle polilinee:	-
Da file dxf (Layer SZ) Sfoglia	
Da grafica (polilinee selezionate) Definisci	.]
Impostazioni:	
Massima distanza tra punti: 0.1	

FIGURA 12.118

12.18 - IMPORTA SEZIONE 3D DA DXF

Tutta la sequenza operativa rimane uguale alla precedente opzione 12.17 con l'unica differenza che, con questa procedura, partiamo da sezioni disegnate in 3D con i comandi già descritti precedentemente. Le sezioni 3D importate, mantenendo la loro esatta posizione nello spazio, possono andare a costituire un nuovo piano di progetto o comunque una base per continuare la progettazione in modalità planimetrica.

La gestione delle sezioni 3D mediante AutoCAD rimane un pò più complessa rispetto all' **EDITORE GRAFICO DI SEZIONE** operante all'interno di DISCAV e direttamente sull'archivio numerico. Tuttavia la casistica dei lavori è infinita per cui disegni particolari di piani quotati già registrati in AutoCAD, potrebbero essere elaborati con migliori prestazioni CAD mediante l'uso di questa funzione.

Facciamo ora un breve cenno alla manipolazione e al progetto di linee di sezione 3D **utilizzando AutoCAD e il comando UCS**.

L'operatore per utilizzare la funzione **IMPORTA SEZIONI 3D** di DISCAV deve conoscere bene le impostazioni UCS.







S.C.S. - survey CAD system



S.C.S. - survey CAD system





12.19 - STAMPA DATI SEZIONE



FIGURA 12.131

Tutti i dati numerici della sezione possono essere stampati con tre modalità di cui una personalizzabile dall'utente, descritte nei paragrafi che seguono.

12.19.1 - STAMPA DATI PROGRAMMABILE

L'operatore può chiedere qualsiasi informazione numerica dall'archivio di sezione e trasportarla su carta. Viene attivato il menu di figura 12.132 / 12.133 dove andiamo a mettere le impostazioni appropriate.

Stampa dati sezione	
Selezionare la sezione: PROVA_103	OK Annulla
Selezionare le informazioni da stampare:	
 ✓ Numero punto Nome punto ✓ Est ✓ Nord ✓ QU0TA1 ✓ QU0TA2 Distanza parziale ✓ Distanza progressiva ✓ Espressione Est 	
Precisione decimali in stampa:	
Coordinate: 3 🗲 Distanze: 3 🗲	
Stampa © su stampante O su file di testo	

₩ disCAV 9.60 (52)	
File Modifica Vista Disegna Imposta Edita LAVORI PIANO QUOTATO DTM VOLUMI CURVE LIVELLO	SEZIONI GRUPPO SEZIONI UTILITY Guida
≌ ☱ ≝ 號 號 🔝 ٩, × · ᄼ ᄼ ⊙ Ҳ ⊥ ↗ A 🛛 ᄼ 🐇	🔨 • L O O O C C C 🗘 🗢 A 📓 🖉 💩 🖪
Stamparte Intestazione Piè di pagina Edita Stamparte: Nome: Kyocera FS-3700 <	posta posta posta posta posta posta posta posta Pronta Kyocera FS-3700 PUBLISHER-P1 A4 Corientamento Corientamento Corientale Corienta
	s 🗠 🛲 🛲 🔲 😑 🔛 🛄 😂 😂 💯 //
Ogg.:0/Sel.:0 Prototipo caricato correttamente Lavono corrente: PROVA	
(60.36,35.52) BOZZA ORTO GRIGLIA SNAP	

FIGURA 12.133

In figura 12.134 è riportata un'anteprima di stampa realizzata su un foglio orizzontale.

						27/09/2005	
		s	tampa dati sezion	e PROVA_103		-	
Num.	Est	Nord	QUUTAL	QUUTAZ	Dist.	Espr.	
punco	100.010	** 500	75.959		progr.	ESC	
	133.313	-20.009	30.002		0.000		
3	134.303	-28.569	36.378		2.138		
4	142.425	-28.569	36.975		9.112		
5	145.444	-28.569	37.159		12.131		
б	150.478	-28.569	37.402		17.165		
7	156.864	-28.569	37.031		23.551		
8	158.504	-28.569	36.395		25.191		
9	159.839	-28.569	36.421		26.526		
10	160.902	-28.569	36.455		27.589		

12.19.2 - STAMPA PUNTO, EST, NORD, QUOTE

Con questa opzione otteniamo la stampa di queste informazioni fondamentali della sezione. L'esempio è quello esposto nella figura seguente.

				27/09/2005
		Stampa dati sezione	PROVA_103	
Num. punto	Est	Nord	QVOTA1	QUOTA2
1	133.313	-28.569	35.852	
2	134.903	-28.569	36.148	
2	136.445	-28.569	35.378	
4	142.425	-28.569	36.975	
5	145.444	-28.569	37.159	
£	150.478	-28.569	37.402	
7	156.864	-28.569	37.03L	
*	158.504	-28.569	36.395	
9	159.829	-28.569	36.421	
10	150.902	-28.569	36.455	

FIGURA 12.135

12.19.3 - STAMPA DISTANZA PROGRESSIVA, PARZIALE, QUOTE

Simile alle precedente, questo comando stampa i dati della sezioni compresi distanza progressiva e parziale.

12.20 - STAMPA LISTA SEZIONI ESISTENTI

DISCAV genera una stampa con l'elenco di tutte le sezioni memorizzate nel lavoro corrente.

E' possibile impostare la stampa per ordine di NOME, DATA, DIMENSIONE. E' inoltre possibile stampare le sole sezioni di un lavoro o tutte le sezioni memorizzate nel computer.

Una prova di stampa è visualizzata nella figura che segue.

teprima di stampa								
				27/09/2005				
					•			
	Stampa sezioni	lavoro PROVA	L					
Nome	Numero	Dimensione	Data	Ora				
Sezione	Punti	File						
PROVA_001.dis	12	3746	26-09-2005	10.25.28				
PROVA_002.diz	16	4770	23-09-2005	10.18.10				
PROVA_003.diz	18	5282	27-09-2005	9.28.10				
PROUA_004. diz	24	6818	23-09-2005	10.18.10				
PROVA_005.dis	22	6306	23-09-2005	10.18.12				
PROVA_006.diz	20	5794	23-09-2005	10.18.12				
PROUA_007.diz	26	7330	23-09-2005	10.18.12				
PROVA_008.diz	23	6562	23-09-2005	10.18.12				
PROVA_009.diz	18	5282	23-09-2005	10.18.14				
PROUA_010.diz	13	4002	23-09-2005	10.18.14				
PROVA_011.diz	ш	3490	23-09-2005	10.18.14				
PROVA_012.dis	8	2722	23-09-2005	10.18.14				
PROVA_013.diz	5	1954	23-09-2005	10.18.16				
PROVA 014. diz	6	2210	23-09-2005	10.18.16				
-								

12.21 - OPZIONI AVANZATE

Questo sottomenu raccoglie le opzioni di manipolazione delle sezioni memorizzate nel lavoro corrente. Attiviamo il comando per visualizzare le opzioni disponibili.



FIGURA 12.137

12.21.1 - DUPLICA SEZIONE

Con duplica sezione è possibile creare un secondo archivio di SEZIONE partendo da uno già esistente.

Il programma chiede il nome della sezione di partenza e il nome della sezione di destinazione. Confermare con l'OK per dare esecuzione alla procedura.

12.21.2 - CANCELLA SEZIONE

DISCAV chiede il nome della sezione da cancellare e poi la selezione del tipo di cancellazione che può essere di due tipi:

A) - Svuota l'archivio: si intende che il file dati rimane registrato, ma al suo interno vengono cancellati tutti i punti.

B) - Elimina l'archivio: il file di sezione viene definitivamente cancellato dall' Hard Disk.

12.21.3 - ROVESCIA SEZIONE

Riordina i punti inseriti in un file di sezione nel senso contrario a quello in base al quale sono registrati. Nelle due figure che seguono si può vedere l'effetto di questo comando.



12.21.4 - CANCELLA PUNTI

La procedura esegue una cancellazione logica e selettiva di un insieme di punti contenuti in un archivio di sezione. Il comando apre la maschera esposta nelle figura che segue dove l'operatore può intervenire nell'impostazione dei parametri di cancellazione.

Dati della sezione:		🕞 🔽 Coordinata N	lord	🕞 🔽 Coordinata E	st —		
Nord minore:	-28.57	Nord minore:	0	Est minore:	0		
Est minore:	133.31	Nord maggiore:	0	Est maggiore:	0		
		🕞 🔽 Coordinata Q	luota				
Nord maggiore:	-28.57	Quota minore:	0	C Tutti di strati/	modelli		
Est maggiore:	160.90	Quota maggiore:	0	 Uno strato/mo 	odello	QUOTA1	
1						QUOTA1	
Lauran annata, DDO	VA Lines					QUUTAZ	
Lavoro corrente: Phu	VA - Linea (corrente: 1710					

FIGURA 12.140

Le operazioni di cancellazione possono avvenire all'interno di un range di Coordinata Nord, di Coordinata EST e di Quota. La cancellazione può inoltre essere selezionata su l'intero gruppo di Strati/Modelli o su uno specifico.

12.21.5 - AMPLIFICA - MODIFICA - AZZERA QUOTE

Con questa procedura è possibile aumentare o diminuire in percentuale il valore QUOTA all'interno dell'archivio, aumentare o diminuire con un valore lineare la QUOTA, portare ad una quota costante tutti i punti dell'archivio.

Amplifica-Modifica-Azzera:	Fattore moltiplicativo	Quota da sommare alla base
 Tutti gli strati/modelli 	Applica a:	0.000 Applica a:
O Uno strato/modello QUOTA1	Tutti i valori Varlori compresi tra	Tutti i valori Varlori compresi tra
Lavoro corrente: PROVA - Linea corrente: 1/	10	

FIGURA 12.141

Selezionata la sezione da modificare con la consueta maschera, DISCAV espone la videata di figura 12.141 dove sono esposti e richiesti i seguenti dati:

- **Strati/Modelli**: si può intervenire su un singolo Strato/Modello o sull'intero archivio di punti;

- Fattore moltiplicativo: è il moltiplicatore comune che verrà applicato a tutte le quote.

Per esempio:

a) - inserendo 1.0000 tutte le quote non saranno modificate

b) - inserendo 0.0000 tutte le quote diventeranno 0.000

c) - inserendo 1.0500 tutte le quote aumenteranno del 5% per cui la quota 36.086 diventerà 37.890

d) - inserendo 0.9500 tutte le quote diminuiranno del 5% per cui la quota 36.086 diventerà 34.281

- Quota da sommare alla base: è un valore che verrà sommato a tutte le quote attuali dell'archivio; per cui:

a) - inserendo 0.100 tutte le quote saranno aumentate di 10 centimetri

b) - inserendo -0.100 tutte le quote saranno diminuite di 10 centimetri

c) - inserendo 0.000 nessuna modifica verrà apportata alle quote.

Inseriti i dati, DISCAV espone un sottomenu in cui viene chiesto se procedere o meno alla manipolazione. E' il caso di sottolineare che non esiste un comando di recupero dei dati manipolati (undo). Si consiglia sempre di procedere con la duplicazione degli archivi come copia di sicurezza prima di utilizzare questo comando.

12.21.6 - SOMMA DI SEZIONI



FIGURA 12.142

Questa procedura esegue la somma *in verticale* di due sezioni creando una sezione finale contenente le livellette inserite nelle due sezioni utilizzate per la somma.





Osserviamo una sequenza di somma nella tabella che segue.

4	DISCAV apre la videata della prima sezione.	Standardite & termine & for our is for an expension of an expension of a for a
5	Nella parte inferiore viene chiesto all'operatore il nome della seconda sezione. Con il bottone Scegli andiamo a inserire PROVA_214 .	Sezione da sommare: Scegli Inserire la distanza da sommare alla progressiva: Lavoro corrente: PROVA - Linea corrente: 1/8 FIGURA 12.147 L'opzione Inserisci la distanza da sommare alla progressiva permette di spostare di un valore in metri, la seconda sezione sulla prima, durante la procedura di somma.
6	Attiviamo il comando Somma con il bottone in basso a destra e dopo un adeguato tempo di attesa verifichiamo l'aggiornamento del nuovo database di sezione.	Same and a final biology of the second state of the second stat
7	Verifichiamo con la grafica quanto elaborato.	FIGURA 12.149

Questo comando si utilizza raramente in quanto tutte le procedure di DISCAV, nella generazione di sezioni, tengono sempre conto di tutti gli Strati/Modelli. Ci sono però dei casi, come per esempio la generazione di sezioni su entità grafiche esistenti fatta con il comando **12.4 CREA SEZIONI DA LINEE - POLILINEE SU ENTITA'**, dove è possibile leggere un solo Strato/Modello. Questi casi riguardano in genere la lettura delle sezioni su disegni di grandi dimensioni, come le aerofotogrammetrie, per i quali non si ritiene opportuno generare un modello digitale del terreno.

Vediamo l'esempio contenuto nelle figure 12.150 e 12.151. La prima contiene una aerofotogrammetria di un territorio su cui si dovrà intervenire. La seconda contiene la modifica della morfologia mediante curve di livello.

Tracciamo la linea di sezione <u>nello stesso punto dei due</u> <u>elaborati</u> e generiamo le due sezioni con la citata funzione **12.4**. A questo punto otteniamo le due sezioni separate che saranno unite utilizzando il comando che stiamo descrivendo **SOMMA DI SEZIONI**. L'elaborazione in questa modalità è estremamente veloce in quanto non deve essere generato il modello digitale del terreno delle due aerofotogrammetrie.



FIGURA 12.150



FIGURA 12.151

12.21.7 - IMPORTA DA DISCAV 8.X

Questa funzione serve per convertire file di sezione di tipo PSxxx.yyy generati con la precedente versione di DISCAV 8.x. Seguiamo la procedura descritta in dettaglio nella tabella che segue.

1	Selezioniamo il nome della sezione che dovrà contenere i dati da importare.	Scelta sezione Nome PROVA_103 PROVA_104 PROVA_105 PROVA_106 PROVA_107 PROVA_108 PROVA_109 PROVA_110 PROVA_111	Modello PROVA PROVA PROVA PROVA PROVA PROVA PROVA PROVA	Origine GE GE GE GE GE GE GE GE GE	OK Annulia Nuova Altre
2	Selezioniamo la sezione nel formato DISCAV 8.x.	Seleziona sezione Cerca jr: Dati Ps667.002 Ps667.001 Ps200.010 Ps200.009 Ps200.009 Ps200.008 Ps200.000 Ps200.000 Ps200.000 Ps200.000 Image: Sezional sector s	A Ps200.005 A Ps200.004 Ps200.003 Ps200.002 Ps200.001 Ps200.001 Ps005.001 Ps005.002 0.006 wni di disCAV 8.x	Ps005.010 Ps005.011 Ps005.012 Ps005.013 Ps005.014 Ps004.001 Ps004.002 FIGUE	Ps004.010 Ps004.011 Ps004.011 Ps004.013 Ps004.013 Ps004.013 Ps003.011 Ps003.011 Pdpri Annulla

3	Selezioniamo i campi dove memorizzare le quote attuali e di progetto registrate nella sezione di DISCAV 8.x.						
4	Dopo aver cliccato su Importa , DISCAV carica ed espone i dati provenienti dal vecchio archivio di sezione.	FIGURA 12.154 Image: marked particular and marked particular and partite particular and partite particular and particular and partite pa					

12.21.8 - COMPENSA SEZIONE

Il comando **COMPENSA SEZIONE** serve per modificare una sezione esistente dandole una compensazione.

Selezionando il comando Discav espone la figura riportata di seguito, in cui dobbiamo scegliere tra due diversi tipi di compensazione:

- **ORTOGONALE**: proietta i punti della sezione sulla linea retta costruita tra il primo e l'ultimo punto della stessa;

- **PROPORZIONALE**: somma la lunghezza della spezzata che rappresenta la sezione e la riproporziona alla lunghezza della retta tra il primo e l'ultimo punto della stessa.

Compensa sezioni	
Selezionare la sezione:	
ESEMPIO_001	Seleziona
Tipo di compensazione:]
 Ortogonale (proiezione) 	01
O Proporzionale	<u>U</u> K
O Non compensata	Annulla

12.21.9 - COPIA TRA STRATO-MODELLO

Questo comando serve per copiare una o più sezioni da uno strato/modello ad un altro già presente nell'archivio oppure nuovo.

Selezionando il comando, Discav espone la finestra di dialogo riportata nella figura che segue, in cui andremo a selezionare la sezione da copiare tale e quale su un altro strato/modello.

	Scelta sezione			
l	Nome	Modello	Origine	
l	PROVA_103	PROVA	GE 🔺 🛓	OK
l	PROVA_104	PROVA	GE 🗖	Annulla
l	PROVA_105	PROVA	GE	
l	PROVA_106	PROVA	GE	
l	PROVA_107	PROVA	GE	
l	PROVA_108	PROVA	GE	
l	PROVA_109	PROVA	GE	Nuova
l	PROVA_110	PROVA	GE	Altro
	PROVA_111	PROVA	GE 🗾 -	Alle

FIGURA 12.157

Andiamo qui a selezionare la sezione e, confermando con OK, passiamo alla finestra riportata nella figura sotto riportata.

Opz Vis	zioni avanzate - I sta totale QUOTA	Copia strato/mode 1 [QUOTA2]	llo - Sezione: PROV	A_103					
	Numero Punto	Coordinata Est	Coordinata Nord	OUOTA1	OUOTA2	Dist. parziale	Dist. progressiva VL	FSCODLN	
	1	133.313	-28,569	35,862		1.590000	0.000000		- 3
Ē	2	134.903	-28.569	36.148		1.542000	1.590000		
	3	136.445	-28.569	36.378		5.980000	3.132000		
	4	142.425	-28.569	36.975		3.019000	9.112000		
	5	145.444	-28.569	37.159		5.034000	12.131000		
	6	150.478	-28.569	37.402		6.386000	17.165000		
	7	156.864	-28.569	37.031		1.640000	23.551000		
	8	158.504	-28.569	36.395		1.335000	25.191000		
	9	159.839	-28.569	36.421		1.063000	26.526000		
	10	160.902	-28.569	36.455		0.00000	27.589000		
	Conia Strato/Model	h		e moltiplicativo			ommare alla base		×
	DA: QU A: <	OTA1 uovo>	Applica a: Tutti i Variori	valori i compresi tra		Applica a Tutti i valor Varlori com	0.000		Lopra
La	voro corrente: P	ROVA - Linea con	ente: 1/10						Imposta OK Annulla

Andiamo a selezionare in questa schermata lo strato modello di partenza e quello di destinazione della sezione; c'è inoltre la possibilità di scegliere un fattore moltiplicativo o una quota da sommare da applicare a Tutti i valori o ai soli valori compresi in un range che andiamo a definire nelle apposite caselle.

Copia Strato/Modelio DA: QUOTA1 A: QUOTA2	Fattore moltiplicativo 0.5 Applica a G Tutti i valori Vatori compresi tra 0	Copia			
Lavoro corrente: PROVA - Linea corrente: 1/10 DK Annulla					

FIGURA 12.159

Diamo infine **OK** per copiare le sezioni sul nuovo strato/modello.

12.21.10 - IMPORTA PROFILO MULTIPLO

Il comando serve per la visualizzazione di più righe di sezione su uno stesso disegno. E' utile soprattutto per la visualizzazione delle sezioni di un canale (sezione del fondo, della sponda destra e della sponda sinistra).

Selezionando il comando compare la finestra di dialogo riportata nella figura che segue.

Importa Profilo Multiplo	x
Seleziona la sezione:	
🔿 Nuova Sezione	<u></u>
Sezione Esistente <u>S</u> eleziona	Annulla
Parametri:	
✓ Massima distanza 50	

FIGURA 12.160

Possiamo scegliere se importare il profilo multiplo su una sezione esistente, oppure su una nuova sezione, ed impostare una distanza massima tra le linee di sezione.

Vediamo nella tabella che segue un esempio di applicazione del comando.

S.C.S. - survey CAD system







12.21.11 - ELIMINA PUNTI CON UGUALE PENDENZA

E' l'opzione contraria al comando SEZIONI - CALCOLA NUOVI PUNTI, e serve per eliminare dalla sezione più punto o solamente le relative quota nel caso in cui ci sia la stessa pendenza in più tratti della sezione.

Il comando torna utile nel caso di rappresentazione di sezioni in cui precedentemente sono state fatte operazioni di fusione, proiezione e scomposizione di modelli, in quanto elimina i punti superflui dall'archivio della sezione e dal disegno.

Lo scopo di questo comando è quindi quello di migliorare la leggibilità della grafica della sezione, ma *non va mai applicato nel caso di sezione contabile per trapezi.*

Selezionando il comando Discav espone la maschera riportata nella figura che segue, in cui:

- scegliamo la sezione dalla quale vogliamo cancellare i punti;

- scegliamo lo strato;

 spuntiamo l'opzione Elimina Punto (serve per eliminare dal database della sezione il punto in modo definitivo) oppure Annulla Quota (per mettere i punti con la stessa pendenza a quota sconosciuta, mantenendo però tutte le altre informazioni ad esso relative);

- inseriamo un valore di scarto tra le pendenze, ovvero un valore di riferimento per il confronto tra le pendenze dei singoli punti.

Cancella punti consecutivi con uguale pendenza	
Sezione da cancellare:	OK
AGG_00001 Sceali	Annulla
✓ Attuale	
Elimina punto O Annulla quota	
Scarto fra le pendenze 0.2	

FIGURA 12.68

Diamo quindi OK; il programma esporrà il risultato riportato nella figura che segue.



2.21.12 - CREA SEZIONE-PROFILO DALL'ARCHIVIO DEI PUNTI

Questa funzione serve per creare una sezione in sequenza dal primo all'ultimo punto del rilievo, e risulta particolarmente utile nei rilievo GPS.

Vediamo per esempio il rilievo di un strada.



