# 8 - PIANO QUOTATO

Nel menu **PIANO QUOTATO** possiamo gestire tutte le opzioni riguardanti l'insieme dei singoli punti di quota. E' possibile quindi Stampare, Manipolare, Disegnare, Editare l'archivio dei punti quotati memorizzati nella forma NORD - EST - QUOTA - DESCRIZIONE.

L'apertura del comando propone il sottomenu visualizzato nella figura 8.1 che segue.



FIGURA 8.1

Le opzioni disponibili riguardano:

- il disegno della semina dei singoli punti quotati;
- la stampa degli archivi;
- la generazione di File ASCII;
- la manipolazione dell'archivio con indici e rinumerazioni;
- il calcolo di nuovi punti quotati;

- opzione avanzate per la modifica del contenuto dell'archivio dei punti quotati.

# 8.1 - DISEGNA PLANIMETRIA

Questa funzione restituisce nel CAD il disegno di tutti i punti inseriti nell'archivio numerico gestito con l'opzione **LAVORI - EDITA INPUT MANUALE.** 

Disegna planimetria	
Disegna:	Scala testi:
<ul> <li>Tutti gli strati/modelli</li> </ul>	C 1:50
O Strato/Modello: 000TA1	C 1:100
	O 1:200
🔲 Disegna anche i punti con quota sconosciuta	O 1:250
🥅 Disegna i punti a quota 0	1:500
Layer:	O 1:1000
C Layer unico	O 1:1440
Laver per strato/modello	O 1:1500
	O 1 : 2000
Nuovo disegno:	O 1 : 2880
<ul> <li>Elimina disegno esistente</li> </ul>	1:4000
C Sovrapponi al disegno esistente	O 1 : 5000
C Elimina entità topografiche e sovrapponi	C 1:10000
Testi Foglio OK	Annulla

FIGURA 8.2

La selezione del comando apre la maschera di controllo generale della procedura dove l'operatore può personalizzare completamente le caratteristiche del disegno.

Le opzioni disponibili sono descritte nella tabella.



2	Tutte le informazioni punto relative ai vari Strati / Modelli sono memorizzate su layer diversi che sono quindi facilmente gestibili.	Implication of the second state of the sec
3	Disegna - Strato/Modello Se nell'archivio sono presenti più strati o modelli è possibile disegnare singolarmente per ognuno di questi, l'insieme di punti quotati. Nell'esempio a lato sono disponibili gli strati: QUOTA1 QUOTA2 QUOTA3	Disegna:       Scala testi:         Tutti gli strati/modelli       1:50         Strato/Modello:       QUOTA1         Disegna anche i punt       QUOTA2         Disegna i punti a quo QUOTA3       1:200         Layer:       1:100         Layer unico       1:100         Layer er strato/modello       1:100         Nuovo disegno:       1:200         Elimina disegno esistente       1:200         Elimina entità topografiche e sovrapponi       1:1000         Testi       Foglio         OK       Annulla
4	Selezionando i tre disegni esposti nell	singoli strati avremo come risultato i tre le figure che seguono.
5		
	FIGURA 8.6	ο FIGURA δ.7 FIGURA 8.8

6	Disegna anche i punti con quota sconosciuta	Questa opzione permette di disegnare anche quei punti senza quota che nell'archivio numerico contengono nel campo Quota, il valore 99999.999.		
7	Disegna anche i punti con quota zero	Questa opzione permette di disegnare anche quei punti che nell'archivio numerico contengono nel campo Quota, il valore 0,00.		
8	Layer: - Layer unico se i pulayer denominato PUL - Layer per strato r singolo modello/strat P_QUOTA1, P_QUOTA2, P_QUOTA3.	unti di tutti gli strati vengono registrati su un unico <i>NTI</i> . <b>nodello</b> se i punti quotati vengono divisi per ogni so. Per esempio:		
9	<ul> <li>Nuovo disegno</li> <li>Nel riquadro Nuovo disegno abbiamo la possibilità di selezionare tre opzioni ben distinte:</li> <li>A) - Elimina disegno esistente: selezionando questa opzione il disegno presente nella schermata principale viene automaticamente eliminato nel momento in cui DisCAV crea il nuovo disegno;</li> <li>B) - Sovrapponi al disegno esistente: molto utili per eseguire abbinamenti di più disegni in un unico file in quanto il disegno che si va a creare viene automaticamente sovrapposto a quello/i già presenti nella videata;</li> <li>C) - Elimina entità topografiche e sovrapponi: è una funzione interessante in quanto permette di cancellare tutte le entità topografiche disegnate con DISCAV e mantenere le altre entità disegnate manualmente</li> </ul>			
10	Scala testi DisCAV genera il disegno dei testi dalla scala 1:50 alla scala 1:10.000. In pratica il disegno topografico non subisce nessuna variazione di scala in quanto rimane sempre nel rapporto 1 unità = 1 metro, mentre i testi Numero, Quota, Descrizione subiscono una variazione della loro altezza e della loro distanza dalla entità punto quotato proporzionale alla scala selezionata. La dimensione e lo spostamento dei testi è controllata dal monu di figura 8.0			
11	Testi Il sottomenu Parametri Testi permette all'operatore di: A) - personalizzare la dimensione e la posizione dei singoli testi scritti nel disegno; B) - di selezionare quali testi ottenere nel disegno.	Parametri testi         Image: Cippo in pietza         Image: Coordinate         Image: Coordinate         Image: Coordinate         Image: Coordinate         Image: Coordinate         Image: Coordinate		
		del testo.		

12	Nella figura vediamo un esempio di applicazione di tutte le scritte per ogni singolo punto quotato. In questo caso è stata scelta una scala 1:200.	2 ×secondo punto 35.35 Recinzione (134.62,-5.13) 1 ×primo punto 34.93 Picchetto (140.35,-9.24) FIGURA 8.10
13	Nelle figure a lato vediamo i parametri impostati per ottenere il disegno di figura 8.10. Parametri del testo numero Punto.	Image: Punto       Coordinate         Image: Punto       Altezza testo:       1.8         Image: Punto       Altezza testo:       1.8         Image: Punto       Spostamento in est:       0.50         Image: Punto       Spostamento in ord:       -3         Image: Punto       Rotazione:       100         Image: Punto       FIGURA 8.11
14	Parametri del testo Descrizione punto.	Parametri: Pescrizione Quota Quota Coordinate Parametri: Descrizione Altezza testo: 1.8 Spostamento in est: 0.50 Spostamento in nord: Rotazione: 100 FIGURA 8.12
15	Parametri del testo Quota.	Parametri:       Quota         Image: Provide and the second s
16	Parametri del testo Nota Quota.	Parametri: Parametri: Punto Punto Punto Punto Poscrizione Spostamento in est: Nota quota Spostamento in nord: Altezza testo: 1.8 Spostamento in est: 0.50 Spostamento in nord: 4 Rotazione: 100 Distanza tra le righe: 4 FIGURA 8.14

17	Parametri del testo Coordinate	Parametri: Punto Descrizione Quota Nota quota Coordinate Nota quota Spostamento in nord: 4 Rotazione: 100 FIGURA 8.15
18	E' importante selezionare la scala adeguata all'oggetto da rappresentare. Infatti vediamo in figura a lato la stessa planimetria di figura 8.10 disegnata alla scala 1:1.000 anziché alla scala 1.200. Chiaramente in poco spazio, essendo la planimetria più piccola alla scala 1:1.000, non ci possono stare tante informazioni.	Image: Control of the control of th
18	Le informazioni per ottenere il tipo di disegno come presentato in figura 8.10 sono quelle memorizzate nelle righe di database di figura a lato.	Edita         Input manuale           Vista totale         QUOTA2         QUOTA3         QUOTA1           Funto         Descrizione         Est         Nord         QUOTA2         Nota QUOTA2           F         primo punto         140.353         -9.237         34.930         Picchetto           2         secondo punto         134.619         -5.134         345         Recinzione           3         141.863         -30.493         35.525         4         146.275         -14.154         35.575

19	Il parametro <b>Modalità</b> <b>generazione testi</b> controlla la disposizione delle informazioni intorno al punto quotato. Confrontare le due figure a lato per verificare il risultato.	Parametri testi Modalità generazione testi: Testi espansi Testi compatti Parametri: Modalità generazione testi: Testi espansi	1 Cippo in pietra (140.353,126.854) 34.930 Quota Att. 30.000 Quota Prog. FIGURA 8.18 1, Cippo in pietra (140.353,126.854)
		<ul> <li>Testi espansi</li> <li>Testi compatti</li> </ul>	1, Cippo in pietra >(140.353,126.854) 34.930, Quota Att. 30.000, Quota Prog.
			FIGURA 8.19

# 8.2 - DISEGNA TAVOLA PLANIMETRIE

Il comando serve per disegnare contemporaneamente sulla schermata principale del programma la tavola delle planimetrie di più strati/modelli presenti nel lavoro correntemente impostato.

Selezionando il comando DisCAV espone la finestra di dialogo riportata nella figura che segue, dalla quale andremo ad impostare i settaggi per il disegno e gli strati/modelli da visualizzare in grafica.

disCAV 9.60 (52) - [C:\PFCAD\DISCAV9\DISEGNI\ND_ESEMI	PI02.dxf] UOTATO DTM VOLUMI CURVELIVELLO SEZION	NI GRUPPO SEZIONI UTILITY G	uida	<u>_8×</u>
□ ☞ 🖶 👙 ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୧ ୮ 🗧 🗸	🗌 0 💽 💽 📰 🛛 Da Layer	OLE 🍗		
🔤 🖴 🛋 眠 🔃 🛯 🌯 🗞 🔹 🗷 🗡 (	) X I / A 🛛 / 🖧 📐	• L @ @ @ @ @	🕻 🖓 👁 A 🖾	<i>iiii i</i> 🧆 🖉
	Disegna tavola planimetrie         Strat/Modelli da disegnare:         QUOTA1         QUOTA2         QUOTA3         Gestione:         • Affanca         © Sovrapponi         Righe:         Distanza         Distanza anche i punti con quota sconosciula         Disegna anche i punti con quota sconosciula         Disegna anche i punti con quota sconosciula         C Layer unico         C Layer unico         Sovrapponi al disegno esistente         Sovrapponi al disegno esistente         C Elimina dengro esistente         C Elimina antà topografiche e sovrapponi         Testi       Footo	Scala test. C 1:50 C 1:200 C 1:250 C 1:500 C 1:500 C 1:1000 C 1:1400 C 1:2880 C 1:2880		
				111

Vediamo quindi ora nella tabella che segue la descrizione di tutti i comandi di figura 8.20.

1	Strati/Modelli da Disegnare	In questo riquadro andremo a spuntare gli strati/modelli da visualizzare in grafica.		
2	Gestione	In questa casella è possibile decidere se affiancare o sovrapporre i disegni dei singoli strati precedentemente selezionati. I due diversi risultati sono riportati nelle figure 8.21 e 8.22.		
2a	Affianca	Image: State State Decomposition (State State S		
2b	<b>Sovrapponi</b> (in blu vediamo i punti dello strato Quota1, mentre in rosso quelli dello strato Quota2)	Image: International data based		
3	Righe	In questa casella andiamo ad impostare il numero massimo di colonne da visualizzare nel disegno e la loro distanza. Possiamo inoltre editare l'altezza dei testi del titolo delle stesse.		
4	Disegna anche i punti con quota sconosciuta	Spuntando questa opzione il programma disegna nella grafica anche i punti senza quota ovvero quei punti che nell'archivio numerico contengono nel campo quota il		

5	Disegna anche i punti a quota 0	Questa opzione permette di ottenere in grafica anche quei punti con Quota nulla.				
6	Layer	- <b>Layer unico</b> se i punti di tutti gli strati vengono registrati su un unico layer (layer PUNTI);				
		- Layer per strato/modello se i punti quotati vengono divisi per ogni singolo modello/strato, per esempio: P_QUOTA1 P_QUOTA2 				
7	Nuovo Disegno	Nel riquadro Nuovo Disegno abbiamo la possibilità di selezionare tre opzioni ben distinte:				
		<ul> <li>A) Elimina Disegno Esistente: per cancellare il disegno presente sulla schermata principale del programma e di conseguenza fare il nuovo disegno.</li> <li>B) Sovrapponi al disegno esistente: per sovrapporre il nuovo disegno al disegno già presente nella schermata principale di DisCAV.</li> <li>C) Elimina Entità Topografiche e sovrapponi: per cancellare tutte le entità topografiche disegnate con Discav e mantenere le altre entità disegnate manualmente e registrate sul nuovo disegno.</li> </ul>				
8	Scala Testi	Discav genera il disegno dei testi dalla scala 1:50 alla scala 1:10.000; cambiando la scala il disegno topografico non subisce variazioni di scala, ma rimane sempre 1unità:1metro; cambia invece l'altezza e la distanza dei testi Numero, Quota, Descrizione.				
9	Testi	Con questo sottomenu è possibile personalizzare la dimensione e la posizione dei testi e scegliere quali testi visualizzare in grafica. Per ulteriori spiegazioni consultare il paragrafo precedente.				

# 8.3 - STAMPA ARCHIVIO PUNTI

L'opzione di stampa dell'archivio dei punti offre all'operatore la possibilità di ottenere la stampa dei dati di un singolo Strato/Modello o di tutto l'archivio degli Strati/Modelli se presenti.

Nella figura vediamo il sottomenu del comando **STAMPA ARCHIVI PUNTI** e nei paragrafi successivi le varie opzioni di stampa.

disCAV 9.60 (52) - [C:\PFCAD\DISCAV9.6\DISEGNI	TAV_ND_PROVASC5.dxf]	
File Modifica Vista Disegna Imposta Edita LAVORI	PIANO QUOTATO DTM VOLUMI CURVELIVE	LLO SEZIONI GRUPPO SEZIONI UTILI
D 🛎 🖶 💩 Q Q Q Q 🔍 🖉 🗉 🗄	DISEGNA PLANIMETRIA DISEGNA TAVOLA PLANIMETRIE	_ayer OLE 🛬
🕺 📇 💻 🍋 🍋 😳 🛛 🗛 🔸 🏒	STAMPA ARCHIVIO PUNTI	STAMPA TUTTI GLI STRATI/MODELLI.
	GENERA FILE ASCII	STAMPA SINGOLO STRATO/MODELLO
	INDICIZZA/RINUMERA ARCHIVIO PUNTI	
	CALCOLI VARI	47
	OPZIONI AVANZATE	4′
		45 X134 X110 88109

## FIGURA 8.23

# 8.3.1 - STAMPA TUTTI GLI STRATI / MODELLI

Questo sottomenu attiva la maschera di figura 8.24 dove è possibile selezionare le quattro videate di impostazione e precisamente:

- **Stampante** per definire l'impostazione della stampante da utilizzare, l'orientamento del foglio e i margini.

- **Intestazione** per inserire l'intestazione all'inizio del primo foglio di stampa o su tutti i fogli successivi.

- **Piè di pagina** per inserire un'informazione ripetitiva alla fine di ogni pagina.

Edita per personalizzare i dati da inserire sul layout di stampa.
 In particolare il menu Edita permette di selezionare le informazioni numeriche che vogliamo ottenere sulla carta.
 Si consiglia di utilizzare l'Anteprima per prendere pratica con tutte le opzioni di stampa.

Stampa		
Stampante Intestazione Piè di pa	agina Edita	
Stampante:		
Nome: Kyocera FS-600		<< Imposta
Driver:		
Percorso:		
Orientamento: Verticale		
Fonte:		
Nome: Courier New		Imposta
Dimensione: 8	Colore: Nero	
Stile: Normale		
Margini (in millimetri):		
Margine sup	periore: 10 🚖	Margine sinistro: 10 🚖
Margine in	feriore: 10 🚖	Margine destro: 10
St	ampa Annulla	Anteprima

# 8.3.2 - STAMPA DI UN SINGOLO STRATO / MODELLO

Questa selezione attiva la maschera di figura 8.25 in cui l'operatore può scegliere quale Strato / Modello stampare. E' inoltre possibile definire il numero di decimali con i quali saranno scritti i numeri indicanti le coordinate e la quota del punto.

Stampa archivi	o dei pu	nti			
Selezionare lo str	ato/mode	ello da stampare:	QUOT	41	
🔲 Stampare an	che i pun	iti con quota sco	nosciuta		
🔲 Includi le info	ormazioni	sul lavoro			
Precisione dei d	lecimali ir	n stampa:			
Coordinate: 3 文 Quote: 3 文					•
	OK		Annulla		

FIGURA 8.25

# 8.4 - GENERA FILE ASCII

1-		1-		[		[		
Punto	Descrizione	Est	Nord	QUOTAL	Nota QUOTA1	QUOTAZ	Nota QUOTAZ	
1		-76.634	-23.235	-0.025				
2		-77.183	-19.181	1.166				
3		-74.277	-23.427	-0.075		-0.075		
4		-80.517	9.792	0.015		_		
5		-80.182	4.688	0.001				
6		-79.312	-1.911	0.027		1 250		
, ,		0.343	-0.470	1.250		1.230		
°		0.071	-20.435	0.501		0.501		
3		-8.074	-21.415	0.509		0.509		
10		-24 221	-22.400	0.091		0.091		
12		-24.731	-24 272	0.150		0.198		
12		-33.136	-29.272	0.340		0.340		
14		-43.330	-23.460	0.260		0.260		
22		-74 300	-27 682	-0.069		-0.069		
23		-75.067	-19 025	1 267		0.005		
24		-75.067	-13 825	0.064				
25		-76 678	-8 108	0.041		0.041		
26		-79 402	15 195	-0.991		0.011		
27		-78,851	12 226	-1.090				
28		-78 359	9 757	-0.828				
29		-78.034	6 165	-0.583		-0.583		
30		-77.441	1.030	-0.391		-0.391		
31		-76.861	-4.122	-0.408		-0.408		
32		-76.541	-6.442	-0.481		-0.481		
		-						
File da generare:		E sporta:						
Directory dei file As	SCIE	<ul> <li>Tutti gli</li> </ul>	strati/modelli					_
Nome file:				IOT 41	-			
	Sfoglia.	Strato/	nodello: Juu		<u> </u>			
Scegliere il formato	o del file:							
Est, Nord, Que C. Nord, Est, Our	ota	C Num, No C 2 Num	rd, Est, Quota Eat, Nard, Quat	- UDrivera Mat				
C Num, Est, Nord	d. Quota	C 21 Num,	Est Nord IQue	a, menisma, ivot ota I H Prisma I N	otal			
	-, -,							

La funzione trasporta il contenuto numerico dell'archivio dei punti quotati in un file ASCII editabile. Per eseguire il comando selezionare un file con il comando **Sfoglia**, selezionare ancora se esportare l'intero archivio composto da uno o più Strati/Modelli o un singolo Strato/Modello. Scegliere infine il formato del file con la sequenza di dati desiderata. Una volta impostati tutti i settaggi, premere **Genera** per creare il file Ascii.

Nella tabella che segue è visualizzato il contenuto di un file ASCII generato. I valori 9999.999 corrispondono ai campi vuoti del database e quindi alle celle in grigio della maschera di figura 8.26.

1,-76.634,-23.235,-0.025 2,-77.183,-19.181,1.166,999999.999 3,-74.277,-23.427,-0.075,-0.075 4,-80.517,9.792,0.015,999999.999 5,-80.182,4.688,0.001,999999.999 6,-79.312,-1.911,0.027,999999.999 7,0.343,-0.47,1.25,1.25 8,0.071,-20.458,0.901,0.901 9,-8.074,-21.415,0.509,0.509 10,-16.809,-22.4,0.091,0.091

# 8.5 - INDICIZZA - RINUMERA ARCHIVIO PUNTI

Indicizzazione,	/Rinumerazione Punti								
Vista totale QL	JOTA1 QUOTA2								
Punto	Descrizione	Est	Nord	QUOTA1	Nota QUOTA1	QUOTA2	Nota QUOTA2		
▶ 1		-76.634	-23.235	-0.025					
2		-77.183	-19.181	1.166					
3		-74.277	-23.427	-0.075		-0.075			
4		-80.517	9.792	0.015					
5		-80.182	4.688	0.001					
6		-79.312	-1.911	0.027					
7		0.343	-0.470	1.250		1.250			
8		0.071	-20.458	0.901		0.901			
9		-8.074	-21.415	0.509		0.509			
10		-16.809	-22.400	0.091		0.091			
11		-24.731	-23.311	0.198		0.198			
12		-33.136	-24.272	0.340		0.340			
13		-43.350	-25.460	0.260		0.260			
14		-49.199	-26.139	0.192		0.192			
22		-74.300	-27.682	-0.069		-0.069			
23		-75.067	-19.025	1.267					
24		-76.047	-13.825	0.064					
25		-76.678	-8.108	0.041		0.041			
26		-79.402	15.185	-0.881					
27		-78.851	12.226	-1.090					
28		-78.359	9.757	-0.828					
29		-78.034	6.165	-0.583		-0.583			
30		-77.441	1.030	-0.391		-0.391			
31		-76.861	-4.122	-0.408		-0.408			
32		-76.541	-6.442	-0.481		-0.481			
33		-75.991	-11.468	-0.034					
34		-76.089	16.068	-1.430	(	-1.43			
Indicizzazione					Rinumerazi	one:			
				Indicia	za Prefisso:	P.CAMP	Rinumera		
Annulla i	ndici 🔿 Coordinata Est 🤇	Nota QUOTA1							
C Nome pu	unto 🔹 C Coordinata Nord 🤇	QUOTA2			C. Tuttic	li strati/modelli			
C Descrizio	one C QUOTA1 C	Nota QUOTA2			C Strato	/Modello: QUOTA	A1 💌		
	IN PROVACCE L'								OK [ A
Lavoro corren	ILE. FRUVASUS - LINEA C	onente: 17124						Imposta	Annulla

Questo comando permette il riordino dei dati secondo indici definiti dall'operatore. E' inoltre possibile rinumerare l'intero archivio dei punti secondo i nuovi indici ed associando al numero una eventuale stringa. L' opzione **Indicizzazione** serve ad impostare il campo dati su cui forare l'indicizzazione.

**Rinumerazione:** in questa casella l'operatore imposta un carattere da aggiungere davanti alla numerazione. Nella figura che segue, utilizzando questa funzione, vediamo come sia stata modificata la numerazione.

In	dicizzazione/Rinum	erazione Punti						
Vista totale QUOTA1 QUOTA2								
Γ	Punto	Descrizione	Est	Nord	QUOTA1	Nota QUOTAl	QUOTA2	Nota QUOTA2
Þ	P.CAMP1		-76.634	-23.235	-0.025			
Г	P.CAMP2		-77.183	-19.181	1.166			
Γ	P.CAMP3		-74.277	-23.427	-0.075		-0.075	
Γ	P.CAMP4		-80.517	9.792	0.015			
Γ	P.CAMP5			4.688	0.001			
Г	P.CAMP6		-79.312	-1.911	0.027			
Γ	P.CAMP7		0.343	-0.470	1.250		1.250	
Г	P.CAMP8		0.071	-20.458	0.901		0.901	

FIGURA 8.28

# 8.6 - CALCOLI VARI

Con le opzioni **CALCOLI VARI** inserite in DISCAV, l'operatore può ricercare e calcolare nuovi punti 3D all'interno del piano quotato partendo da dei punti esistenti.

PFCAD\DISCAV9.6\DISEGNI	\TAV_ND_PROVASCS.dxfj	
na Imposta Edita LAVORI	PIANO QUOTATO DTM VOLUMI CURVELI	VELLO SEZIONI GRUPPO SEZIONI UTILITY Guida
	: DISEGNA PLANIMETRIA DISEGNA TAVOLA PLANIMETRIE	-ayer 💌 💽
📖 🖪 🔍 - 🏑	STAMPA ARCHIVIO PUNTI GENERA FILE ASCII	' <u> </u>
	INDICIZZA/RINUMERA ARCHIVIO PUNTI	10 ,
	CALCOLI VARI	PUNTO MEDIO DI UN SEGMENTO AB
	OPZIONI AVANZATE	ALLUNGAMENTO DI UN SEGMENTO AB DA B
×11289 23 <sup>34</sup> ×1289 23 <sup>34</sup> ×1287 385	$4^{2}$ $x^{117}$ $5$ $3^{8}$ $4^{0}$ $8^{9}$ $3^{7}$ $x^{39}$ $x^{1}$ $x^{6}$ $x^{7}$ $x^{5}$	ALLUNGAMENTO DI UN SEGMENTO AB DA A VINTERSEZIONE DI DUE ALLINEAMENTI QUARTO PUNTO DI UN PARALLELOGRAMMO SEGMENTO PARALLELO PICCHETTAMENTO DI UNA CURVA DIVISIONE DI UN SEGMENTO AB IN N PARTI CERCHIO DA TRE PUNTI ARCO DA TRE PUNTI
×120 32 ×122 74	× <sup>84</sup> × <sup>85</sup>	
30 × <sup>73</sup>		×93£1 <del>/</del>
31	83 82	× <sup>81</sup> × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

## FIGURA 8.25

Prima di utilizzare queste funzioni, si consiglia di impostare il numero dei decimali del disegno con valore 3. Per eseguire questo

settaggio entrare nel menu Imposta - Preferenze - Formati - Precisione Coordinate e distanze.

I nuovi punti vengono normalmente appesi al database in coda, record per record così come esposto nella figura che segue.



### FIGURA 8.26

Le opzioni disponibili sono descritte nei paragrafi che seguono.

## 8.6.1 - PUNTO MEDIO DI UN SEGMENTO A-B

La funzione calcola un nuovo punto quotato posizionato a metà tra i due punti selezionati. Il punto calcolato viene registrato nell'archivio numerico. Analizziamo tutte le fasi operative nella tabella.



2	Dopo aver cliccato sul punto <b>86</b> e <b>87</b> il programma visualizza la soluzione al centro tra i due punti e chiede all'operatore le seguenti opzioni:
	<ul> <li>Strato/Modello punto A. In questa casella l'utente deve inserire lo Strato/Modello da cui prelevare il punto A. Se viene inserito uno Strato/Modello con quota sconosciuta (99999.999) in fase di calcolo il programma segnalerà un errore "Punto senza quota".</li> <li>Strato/Modello punto B. Vale lo stesso concetto esposto per il punto A</li> </ul>
	- <b>Strato/Modello nuovi punti.</b> L'operatore decide in quale Strato/Modello registrare il nuovo punto. La selezione avviene sugli Strati/Modelli disponibili.
	- Modalità di calcolo nuova quota. Mentre il calcolo delle coordinate NORD - EST è univoco, la quota del nuovo punto può assumere diversi valori in base a questa impostazione.
	Punto medio         Punto medio tra il punto 87 (A) ed il punto 86 (B)         Coordinate: E=2317, N=9.83         Strato/Modello punto A:         QUOTA1         Strato/Modello punto B:         QUOTA1         Wodalità di calcolo nuova quota:         Calcolata         Quota punto A:         Quota punto A         Quota punto A         Quota sconosciuta
	FIGURA 8.28
	<ul> <li>Le scelte possibili sono, come evidenziato in figura 8.28, le seguenti:</li> <li>Calcolata, ovvero il nuovo punto prende il valore quota pari a Qa+Qb/2, cioè la quota media tra A e B.</li> <li>Quota punto A. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di A.</li> <li>Quota punto B. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di B.</li> </ul>
	- Quota sconosciuta. La quota del nuovo punto non ha nessun valore, ovvero 99999,999.
3	Notare nella figura a lato il nuovo punto x1000 registrato alla base dell'archivio numerico dei punti.

## 8.6.2 - ALLUNGAMENTO DI UN SEGMENTO AB DA B

La funzione calcola un nuovo punto quotato posizionato tra due punti selezionati. Il punto calcolato viene registrato nell'archivio numerico. Analizziamo tutte le fasi operative nella tabella.

1	La selezione della funzione attiva il puntatore CAD alla ricerca dei due punti <b>A</b> e <b>B</b> . Si consiglia di attivare l' <b>Osnap</b> <b>Nodo</b> al fine di individuare con precisione i punti da utilizzare nel calcolo.	Answering     Bits of the protection of						
		FIGURA 8.30						
2	Dopo aver cliccato sul p e chiede all'operatore la - Strato/Modello pun Strato/Modello dal qua Strato/Modello con qua programma segnalerà d - Strato/Modello pun A. - Strato/Modello nuov registrare il nuovo p disponibili. - Modalità di calcolo NORD - EST è univoco valori in base a questa Mungamento del segne Condinet: E=1380, N Strato/Modello punto B	punto <b>86</b> e <b>87</b> il programma visualizza la soluzione e seguenti opzioni: <b>nto A.</b> In questa casella l'utente deve inserire lo ale prelevare il punto A. Se viene inserito uno bta sconosciuta (99999.999) in fase di calcolo il un errore "Punto senza quota". <b>rto B.</b> Vale lo stesso concetto esposto per il punto <b>vi punti.</b> L'operatore decide in quale Strato/Modello unto. La selezione avviene sugli Strati/Modelli <b>nuova quota.</b> Mentre il calcolo delle coordinate , la quota del nuovo punto può assumere diversi impostazione. <b>nuova se </b>						
	FIGURA 8.31							
	Le scelte possibili sono, – Calcolata, ovvero il n allineamento tra A e B. – Quota punto A. In c quota di A. – Quota punto B. In c quota di B. – Quota media AB. Il – Quota sconosciuta. ovvero 99999,999.	come evidenziato in figura 8.31, le seguenti: nuovo punto prende il valore quota pari al punto in guesto caso il nuovo punto prende lo stesso valore guesto caso il nuovo punto prende lo stesso valore nuovo punto prende la media delle quote in A e B. La quota del nuovo punto non ha nessun valore,						



# 8.6.3 - ALLUNGAMENTO DI UN SEGMENTO AB DA A

Si tratta di una procedura di calcolo simile alla precedente. Il nuovo punto è calcolato sempre sul segmento AB, ma la distanza di calcolo viene considerata dal punto A e non da B.

# 8.6.4 - INTERSEZIONE DI DUE ALLINEAMENTI

Il comando permette di calcolare il punto di intersezione tra due segmenti che hanno vertici corrispondenti a punti quotati.

Seguire nella tabella sottostante un esempio di calcolo.





3	Notare in figura a lato il nuovo punto x0 registrato alla base dell'archivio numerico dei punti.	X131       -76.936       14.119       -2.475         X132       -78.285       9.747       -2.475         X133       -1       19.840       -2.481         X134       -5.772       28.639       -2.569         X135       -22.137       -7.177       -2.500         X0       -13.797       11.189       -0.285         A       I       I       I       I         I       I       I       I       I         A       I       I       I       I	Aggiun ➤ P B To
		FIGURA	8.35

## 8.6.5 - QUARTO PUNTO DI UN PARALLELOGRAMMO

La funzione, dati tre punti quotati calcola il quarto costruendo un rettangolo o comunque un parallelogrammo.

La procedura operativa è simile a quella descritta nel precedente punto 8.6.4. In figura 8.36 vediamo un esempio applicativo.



# 8.6.6 - INTERSEZIONE PERPENDICOLARE AD AB DAL PUNTO P

Con questa opzione possiamo risolvere numerosi problemi pratici quando, in particolare, si deve calcolare un punto intersecante il segmento AB, o un suo prolungamento, e perpendicolare a P.

La procedura operativa è simile a quella descritta nel precedente punto 8.6.4. In figura 8.37 vediamo un esempio applicativo.



FIGURA 8.37

## 8.6.7 - SEGMENTO PARALLELO

Questa opzione permette di generare due nuovi punti che, uniti tra loro, formano un segmento PQ parallelo ad uno dato AB.

La procedura operativa è simile a quella descritta nel precedente punto 8.6.4. In figura 8.38 ne è riportato un esempio.



FIGURA 8.38

# 8.6.8 - PICCHETTAMENTO DI UNA CURVA

Questa funzione traccia una curva tra due punti quotati secondo un determinato raggio definito dall'utente. Gli elementi richiesti sono:

i elementi richiesti sono:

- i due punti quotati
- il raggio della curva da inserire

- il numero di picchetti da memorizzare.

Vediamo nella tabella un esempio applicativo.





# 8.6.9 - DIVISIONE DI UN SEGMENTO AB IN N PARTI

DISCAV calcola una serie di nuovi punti equidistanti e con quota, tra due punti quotati selezionati.

La procedura operativa è simile a quanto descritto nel precedente punto 8.6.4. In figura 8.42 vediamo un esempio applicativo.



# 8.6.10 - CERCHIO TRA TRE PUNTI

Questa funzione, simile a quella descritta nel paragrafo 8.6.8, traccia un insieme di nuovi punti disposti su un cerchio generato da tre punti selezionati.

Gli elementi richiesti sono:

- i tre punti attraverso cui viene generato il cerchio.
- il numero di nuovi punti da generare;
- la disposizione di questi picchetti, se ortogonale al sistema di riferimento o con origine sul primo punto selezionato.

Vediamo nella tabella un esempio applicativo.



3 Una volta eseguito il calcolo, DISCAV espone graficamente il risultato e chiede le opzioni di registrazione, in particolare:

- Strato/Modello punto A. In questa casella l'utente deve inserire lo Strato/Modello dal quale prelevare il punto A. Se viene inserito uno Strato/Modello con quota sconosciuta (99999.999) in fase di calcolo il programma segnalerà un errore "Punto senza quota".

Strato/Modello punto B. Vale lo stesso concetto esposto per il punto A.
 Strato/Modello punto P. Vale lo stesso concetto esposto per il punto A
 Strato/Modello nuovi punti. L'operatore decide in quale Strato/Modello registrare il nuovo punto. La selezione avviene sugli Strati/Modelli disponibili.

- Modalità di calcolo nuova quota. Mentre il calcolo delle coordinate NORD - EST è univoco, la quota del nuovo punto può assumere diversi valori in base a questa impostazione.



FIGURA 8.46

Le scelte possibili sono, come evidenziato in figura 8.46, le seguenti:
Calcolata, ovvero i nuovi punti calcolati sono sul piano passante per i tre punti scelti per la generazione del cerchio.
Quota punto A. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di A e quindi il cerchio risulta orizzontale.

- **Quota punto B**. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di B.

- Quota punto P. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di P.

- Quota sconosciuta. La quota del nuovo punto non ha nessun valore, ovvero 99999,999.



# 8.6.11 - ARCO TRA TRE PUNTI

Questa funzione traccia un ARCO passante tra tre punti del piano quotato. Gli elementi richiesti sono:

- i tre punti quotati da utilizzare per generare l'arco.
- il numero di picchetti/nuovi punti da memorizzare.

Vediamo nella tabella un esempio applicativo.



Le scelte possibili sono, come evidenziato in figura 8.49, le seguenti: – **Calcolata**, ovvero i nuovi punti variano la loro quota linearmente tra il primo e il secondo punto selezionati e ancora tra il secondo e il terzo punto selezionati.

**– Quota punto A**. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di A.

 Quota punto B. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di B.

- **Quota punto P**. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di P.

- **Quota sconosciuta.** La quota del nuovo punto non ha nessun valore, ovvero 99999,999.

## 8.6.12 - TRILATERAZIONE

Il sistema della TRILATERAZIONE è da sempre utilizzato per la rappresentazione di piccoli rilievi ed oggi utilizzato come integrazione di rilievo strumentale con misure fatte a cordella metrica. Dato un insieme di triangoli di cui conosciamo i lati, il programma sviluppa la planimetria dell'oggetto rilevato disegnando sui vertici dei triangoli alcuni punti eventualmente anche con quota. Gli elementi richiesti sono:

- i due punti di partenza.
- la lunghezza di un primo lato.
- la lunghezza di un secondo lato.

Vediamo nella tabella un esempio applicativo.



3 Dopo aver eseguito il calcolo, DISCAV espone graficamente il risultato e chiede le opzioni di registrazione, in particolare: - Strato/Modello punto A. In questa casella l'utente deve inserire lo Strato/Modello dal quale prelevare il punto A. Se viene inserito uno Strato/Modello con quota sconosciuta (99999.999) in fase di calcolo il programma segnalerà un errore "Punto senza quota". - Strato/Modello punto B. Vale lo stesso concetto esposto per il punto A. - Strato/Modello nuovi punti. L'operatore decide in quale Strato/Modello registrare il nuovo punto. La selezione avviene sugli Strati/Modelli disponibili. - Modalità di calcolo nuova quota. Mentre il calcolo delle coordinate NORD -EST è univoco, la quota del nuovo punto può assumere diversi valori in base a questa impostazione. illaterazione dai punti 86 (A) e 68 (B) Coordinate: E = 48.38, N=3.48 • DLE 🍗 QUOTA QUOTA ⅔∥ヽ・∟⊘⊙©₢₢₡⇔ 56 55 88 57 59 60  $\otimes$ 61 7 81 80 83 62 FIGURA 8.51 Le scelte possibili sono, come evidenziato in figura 8.51, le seguenti: - Quota media A-B. In questo caso il nuovo punto prende il valore quota OA+OB/2. - **Ouota punto A**. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di A. - Quota punto B. In questo caso il nuovo punto prende lo stesso valore quota di B. - Quota sconosciuta. La quota del punto non ha valore, ovvero 99999,999.

# 8.6.13 - ALLINEAMENTO E SQUADRO

E' possibile inserire un rilievo realizzato per allineamenti e squadri direttamente nell'archivio numerico dei punti e nella grafica.

DISCAV chiede i seguenti dati di input:

- un punto di origine.
- un punto di orientamento.
- una sequenza di distanze parziali corredate di misure a squadro.

Analizziamo un esempio nella tabella che segue.





#### S.C.S. - survey CAD system



# 8.7- OPZIONI AVANZATE

Nel menu di gestione della semina di punti quotati è stata inserita questa opzione per la manipolazione avanzata e globale dell'intero archivio dei punti quotati. Queste funzioni sono destinate in linea di massima all'utente esperto e sono comunque utilizzate abbastanza di rado.

La riga di menu attiva il sottomenu visualizzato nella figura che segue da cui, è possibile visualizzare i singoli comandi.



# 8.71 - SOMMA DI PIANI QUOTATI

La procedura unisce all'archivio dei punti corrente un altro archivio di punti quotati memorizzato nel formato DISCAV. Nella figura che segue vediamo in dettaglio tutti le funzioni.

36,455 36,225 39,750 39,325 35,865 35,865
36.225 36.205 39.750 38.325 35.665 40.040 38.160
36.206 39.750 38.925 35.665 38.160
39,750 38,325 35,865 40,040 38,160
38.225 35.865 40.040 38.160
35.666 40.040 38.160
40.040 38.160
38.160
35.525
34.930
35.850
39.750
35.345
41.445
40.800
40.795
36.105
40.525
36.245
40.340
36.240
36.100
36.235
38.340
36.240

## FIGURA 8.59

Lavoro da sommare:	Scegliere come sommare gli strati/modelli:
Nome lavoro:	Importa sullo strato/modello: < Nuovo >
Lavoro corrente: ESEMPIO - Linea o	orrente: 1/25

#### FIGURA 8.60

Analizziamo nel dettaglio la figura 8.60 la sequenza operativa per arrivare alla somma di due archivi è la seguente:

1	Siamo sul Lavoro corrente: Esempio contenente 25 punti.
2	Nel riquadro <b>Lavoro da sommare</b> , andiamo a ricercare il file formato DISCAV, con estensione *.diw. Utilizando il bottone <b>Sfoglia</b> .

3	DISCAV espone il contenu finestra <b>Scegliere</b>	ito dell'archivio che abbiamo selezionato nella e come sommare gli strati modelli.						
4	A questo punto andiamo a selezionare le opzioni esposte nella finestra della figura a lato.	Scegliere come sommare gli strati/modelli: Strato/Modello da importare Importa in QUUTA1 <nuovo> Importa sullo strato/modello: <nuovo> FIGURA 8.61</nuovo></nuovo>						
5	<ul> <li>Strato modello da importare: DISCAV espone tutti gli Strati/Modelli contenuti nell'archivio che dobbiamo importare e permette all'operatore di selezionarne uno o più mediante la spunta. Nell'esempio esiste un solo strato chiamato QUOTA1, pertanto andiamo a selezionare quello.</li> <li>Importa come: DISCAV da la possibilità all'operatore di scegliere se importare il pupuo probibili come Strato a succe Madella.</li> </ul>							
	importare il nuovo archivio come Strato o come Modello. Importa in: i dati che si vanno ad importare possono essere registrati:							
	A) - in un nuovo Modello;							
	B) - appesi in coda ad uno dei modelli esistenti nel lavoro corrente.							
	Nel caso <b>A</b> andremo a creare nell'archivio corrente un nuovo Modello che potrà essere poi confrontato con quelli esistenti per calcolare nuovi volumi tra il modello importato e i modelli esistenti.							
	Nel caso <b>B</b> andremo ad ampliare <i>planimetricamente</i> il modello esistente selezionato.							
	CASO A	CASO B						
		APPENDE AL PLANO QUOTATO ESISTENTE QUOTATO ESISTENTE						
	FIGURA 8	5.62 FIGURA 8.63						
6	Alla fine di queste impostaz inizio alla procedura.	zioni cliccare sul bottone Somma per dare						

# 8.7.2 - DIVISIONE DI UN PIANO QUOTATO IN DUE PIANI QUOTATI

La procedura divide l'archivio punti corrente creando due nuovi archivi DISCAV contenenti il primo i punti che soddisfano le condizioni impostate, il secondo i punti rimanenti.

22 23 24 25	111.597 107.076 106.111 101.074	-1.280 -17.307 -7.412 -14.732	36.100 36.235 38.340 36.240		
Dividi piano quotato: Quota minore: 0 Quota maggiore: 0 Confronta: C Tutti gli strati/model	telli lo QUOTA1 QUOTA1		Lavoro con punti selezi Directory dei lavori: C:\PFCAD\DISCAY! Nome lavoro:	onati: 9.6\DATI\ Sfoglia	Lavoro con punti rimanenti: Directory dei lavori: C:\PFCAD\DISCAV9.6\DATI\ Nome lavoro: Sfoglia
Lavoro corrente: ESE	MPIO - Linea	corrente: 1/25	5		

1	Siamo sul Lavoro corrente: ESEMPIO composto da 25 punti.
2	Nel riquadro <b>Dividi Piano Quotato</b> andiamo a impostare i valori di <b>Quota minore</b> e <b>Quota maggiore</b> per filtrare l'archivio in maniera opportuna
З	Con l'opzione <b>Confronta</b> possiamo pilotare la selezione su uno o più Strati.
4	Lavoro con punti selezionati: in questo riquadro impostiamo il nome del lavoro che dovrà contenere i punti che soddisfano le condizioni impostate.
5	<b>Lavoro con punti rimanenti</b> : in questo riquadro, sempre con il bottone Sfoglia, impostiamo il nome dell'archivio che dovrà contenere i punti che restano fuori dalle condizioni di filtro impostate.
6	Alla fine di queste impostazioni cliccare sul bottone <b>Dividi</b> per dare inizio alla procedura.

# 8.7.3 - AMPLIFICA - MODIFICA - AZZERA QUOTE

Questa procedura permette di manipolare il valore della quota di tutti i punti dell'archivio.

	22 23 24 25	111.597 107.076 106.111 101.074	-1.280 -17.307 -7.412 -14.732	36.100 36.235 38.340 36.240						
	Amplifica-Modifica-Azzera:       Fattore moltiplicativo       Quota da sommare alla base         Tutti gli strati/modelli       1.000       0.000         Applica a:       Tutti ralori       C         Tutti or strato/modellid       QUOTA1       Varlori compresi tra       0									
L	Lavoro corrente: ESEMPIO - Linea corrente: 1/25									

1	Siamo sul Lavoro corrente: ESEMPIO composto da 25 punti.
2	Nel riquadro <b>Amplifica - Modifica - Azzera</b> selezioniamo su quale Strato applicare le modifiche.
3	<b>Fattore moltiplicativo:</b> è possibile variare in percentuale il valore del campo quota. Se impostiamo 1,02 tutti i valori saranno moltiplicati con questo valore, avranno pertanto un incremento del 2%. Moltiplicando per 0 riporteremo tutti i punti selezionati a quota 0.000.
4	Quota da sommare alla base: è possibile aggiungere o togliere un valore costante a tutti i punti dell'archivio. Inserendo 5.00 tutto il piano quotato sarà alzato di 5 metri.
5	Alla fine di queste impostazioni cliccare sul bottone <b>Applica</b> per dare inizio alla procedura.

## 8.7.4 - SPOSTA RILIEVO - STIRA I VALORI IN EST E NORD

Questa procedura permette di manipolare il valore delle coordinate planimetriche NORD - EST spostando il rilievo e/o deformandolo nelle sue dimensioni planimetriche.

22	111.597	-1.280	36.100							
23	107.076	5 -17.307	36.235							
24	106.111	-7.412	38.340							
25	101.074	4 -14.732	36.240							
⊤Dati del rilievo: Nord minore: Est minore:	-30.53 101.07	<b>Sposta rilievo in</b> rostamento Nord:	Est e Nord	Nord mind	valoriin Est e No ore: 0	Nord maggiore:	0			
Nord maggiore:	3.90 Sp	iostamento Est:	0	Est minore	e; 0	Est maggiore:	0			
Est maggiore:	159.97									
Lavoro corrente: ES	avoro corrente: ESEMPIO - Linea corrente: 1/25									

1	Siamo sul Lavoro corrente: ESEMPIO composto da 25 punti.
2	Nel riquadro <b>Dati del Rilievo</b> vediamo esposti i valori del massimo ingombro del piano quotato.
3	Attivando con la spunta la funzione <b>Sposta rilievo in Est e Nord</b> , possiamo inserire nelle due caselle bianche i valori di traslazione che saranno sommati ai valori NORD - EST.
4	Attivando con la spunta la funzione <b>Stira valori in Est e Nord</b> , è possibile deformare linearmente la planimetria nelle quattro direzioni.
5	Alla fine di queste impostazioni cliccare sul bottone <b>Applica</b> per dare inizio alla procedura di modifica.

## 8.7.5 - COPIA PUNTI IN UN NUOVO LAVORO

Il comando estrae un insieme logico di punti quotati dal lavoro corrente e li memorizza in un nuovo lavoro. La selezione e la copia dei punti avviene sui valori NORD - EST - QUOTA e su un singolo Strato/Modello o su tutto l'archivio.

23 24 25	107.076 106.111 101.074	-17.307 -7.412 -14.732	36.235 38.340 36.240		
Dati del rilievo: Nord minore: Est minore:	-30.53 Direc 101.07 C:\F	oro di destinazion story dei lavori: PFCAD\DISCA	e: V9.6\DATI\	Coordinata Nord     Est minore:       Nord minore:     0       Nord maggiore:     0       Est maggiore:     0	
Nord maggiore: Est maggiore:	3.90 Nom 159.97	e lavoro:	Sfoglia	Coordinata Quota     Confronta:       Quota minore:     0       Quota maggiore:     © Tutti gli strati/modelli       Quota maggiore:     0	
Lavoro corrente:	ESEMPIO - Linea	corrente: 1/25	i		Imp

1	Siamo sul Lavoro corrente: ESEMPIO composto da 25 punti.
2	Nel riquadro <b>Dati del Rilievo</b> vediamo esposti i valori del massimo ingombro del piano quotato.
3	Nel riquadro <b>Lavoro di destinazione</b> , mediante il bottone <b>Sfoglia,</b> apriamo il nuovo lavoro che dovrà contenere i punti quotati selezionati mediante i valori delle coordinate.
4	Andiamo a inserire nelle caselle bianche relative alle coordinate i valori <i>minore</i> e <i>maggiore</i> da selezionare.
5	Nel riquadro Confronta decidiamo se procedere alla selezione su tutti gli Strati/ Modelli o solamente su un singolo Strato/Modello.
6	Diamo esecuzione alla procedura selezionando il bottone <b>Copia</b> .

## 8.7.6 - CANCELLA PUNTI

Il comando cancella dall'archivio corrente tutti i punti che soddisfano alle condizioni di valore NORD, EST, QUOTA impostate dall'operatore. Anche in questo caso, la selezione dei punti da cancellare può essere fatta su un singolo o su tutti gli Strati/Modelli del lavoro impostato.

	22 23 24 25	111.597 107.076 106.111	-1.280 -17.307 7.412	36.100 36.235 38.340 36.240						
ľ	20	101.01								
Г	Dati del rilievo:		Coordinata N	lord	Coordinata Est					
	Nord minore:	-30.53	Nord minore:	0	Est minore: 0					
	Est minore:	101.07	Nord maggiore:	0	Est maggiore: 0					
			Loordinata G	luota —	- Confronta:	1				
	Nord maggiore:	3.90	Quota minore:	lu	O Tutti gli strati/modelli					
	Est maggiore:	159.97	Quota maggiore:	0	O Uno strato/modello QUOTA1					
				,	OUOTA1					
L	voro corrente: ESEMPIO - Linea corrente: 1/25									

1	Siamo sul Lavoro corrente: ESEMPIO composto da 25 punti.
2	Nel riquadro <b>Dati del Rilievo</b> vediamo esposti i valori del massimo ingombro del piano quotato.
3	Andiamo ad inserire nelle caselle bianche relative alle coordinate i valori <i>minore</i> e <i>maggiore</i> da selezionare.
4	Nel riquadro Confronta decidiamo se procedere alla cancellazione su tutti gli Strati/ Modelli o solamente su un singolo Strato/Modello.
5	Diamo esecuzione alla procedura selezionando il bottone Cancella.

## 8.7.7 - COPIA - AZZERA QUOTE

Questa utility permette di copiare il contenuto di una colonna Quota su un'altra colonna Quota. Se la nuova colonna non esiste, crearla con il comando LAVORI - EDITA INPUT MANUALE.

Questa utility permette inoltre di annullare una colonna QUOTA contenente dei valori 0.00 e trasformare gli stessi in quote sconosciute (9999.999). Le opzioni disponibili sono schematizzate nella figura che segue.

	22	111.597	-1.280	36.100	
	23	107.076	-17.307	36.235	
	24	106.111	-7.412	38.340	
	25	101.074	-14.732	36.240	
	- 🔽 Copia quote			Cambia quote uguali a 0 in quote sconosciute	
	Lopia da strato/modello:	Azzera s	trato/modello	G Tutti gli strati/modelli	
	Copia su strato/modello:	QUOTA1 QUOTA1	<b>_</b>	C Uno strato/modello QUOTA1	
La	avoro corrente: ESEM	QUOTA2 Plu - Linea	corrente: 1725		Imp

#### FIGURA 8.69

In particolare nella casella **Copia da Strato/Modello** deve essere inserito il campo di provenienza dei dati da copiare mentre nella casella **Copia su Strato/Modello** andiamo ad inserire la colonna Quota di destinazione.

# 8.7.8 - ESPORTA SU FILE DI EXCEL

Questa utility permette di salvare il contenuto del libretto in un file di Excel in formato DBF4. Questo comando è particolarmente utile per poi utilizzare l'input da file di Excel, descritto nel paragrafo 7.9.

■       ■       Bodifice       ysuakce       promise       grunneti       Lett       Pigetra       2         A1       ■       NUM       B       C       A<	N	1icrosoft Excel - ESE	MPIO.dbf						_ 8 ×
Image: Construct of the second sec		<u>File M</u> odifica <u>V</u> isuali	zza <u>I</u> nserisci F <u>o</u> rmato	o <u>S</u> trumenti <u>D</u> ati	Fi <u>n</u> estra <u>?</u>				_ <u>-</u>
A1         E         NUM           A         B         C         D         E         F         G         H         J         K         L           1         NUM         DESCRIZION         EST         NORD         BLOCCO ORDINETIGR         QUOTA1         NOTA1         QUOTA2         NOTA2         NOTA2         NOTA2           2         1         36.455         999999.999         3         3         36.255         999999.999         3           3         150.172         3001         4         39.70         999999.999         5           4         150.172         3001         4         39.70         999999.999         5           5         146.939         -2.3703         6         38.825         999999.999         5           7         143.100         19.566         7         40.040         99999.999         11         10         140.023         -0.234         6         35.655         999999.999         11         10         34.930         999999.999         11         10         140.023         -0.234         10         34.930         999999.999         11         11         140.023         -0.245         11         37.0 <th></th> <th>😂 🖬 🔒 🖨 [</th> <th>እ 🖤 👗 🖻 🛍</th> <th>ω - 🍓 Σ</th> <th>f* 🛃 🛍 🕄</th> <th>l Arial</th> <th>• 10 • G</th> <th>C § ≣ ≣ ≣   €</th> <th>: 💷 • 🖄 • 🚣 • 🔅</th>		😂 🖬 🔒 🖨 [	እ 🖤 👗 🖻 🛍	ω - 🍓 Σ	f* 🛃 🛍 🕄	l Arial	• 10 • G	C § ≣ ≣ ≣   €	: 💷 • 🖄 • 🚣 • 🔅
A         B         C         D         E         F         G         H         I         J         K         L           1         NUM         DESCRIZION         EST         NORD         BLOCCO         ORDINETIGR         QUOTA1         NOTA1         OUIOTA2         NOTA2           3         2         154.360         -23.020         2         36.255         999999.999           4         3         150.933         -18.916         3         36.255         999999.999           5         4         160.937         -2.3703         6         38.325         999999.999           6         5         146.939         -2.244         6         36.665         999999.999           7         6         31.48.910         -19.566         7         40.040         99999.999           10         9         141.863         -30.493         9         33.160         999999.999           11         10         140.023         -0.205         11         36.525         999999.999           12         11         40.023         -0.205         12         39.750         99999.999           13         12.4564         14         41.4565	_	A1 💌	= NUM			1-			
I_NUM         DESCRIZION         EST         NORD         BLOCCO         ORDINETIGR         OUTA1         NOTA1         OUTA2         NOTA2           2         1         36.45         999999 999         36.45         999999 999         36.45         999999 999           4         3         154.360         -23.020         2         36.255         999999 999           5         4         160.933         16.916         3         36.05         999999 999           5         5         146.939         -23.703         5         33.325         999999 999           6         5         146.936         -2.234         6         35.656         999999 999           7         6         145.926         -2.234         6         36.655         999999 999           10         145.926         -7         40.040         999999.999         11         10         999999.999         11           11         148.936         -2.237         10         34.930         999999.999         11         13.555         999999.999         11         10.234.930         999999.999         11         13.555         999999.999         15         14         14.93         34.930 <t< th=""><th></th><th>A</th><th>В</th><th>C</th><th>D</th><th>E</th><th>F G H</th><th>I J</th><th>K L -</th></t<>		A	В	C	D	E	F G H	I J	K L -
1         169 971         -3.0.534         1         36.455         999999 999           3         2         164.300         2         36.225         999999 999           5         4         150.933         .18.916         3         36.205         999999 999           5         4         150.172         3.901         4         39.750         999999 999           6         146.939         -2.3703         5         33.325         999999 999           7         6         145.926         -2.274         6         35.655         999999 999           8         7         40.040         999999 999         99         99         99         9         8         36.160         999999 999           10         9         141.2684         .28.997         8         38.160         999999 999           11         10         140.023         .0.292         35.25         999999 999           12         140.833         .9.22.826         12         39.750         999999 999           12         140.133         .22.826         12         39.750         999999 999           15         14         133.284         116.254         14	1	NUM	DESCRIZION	EST	NORD	BLOCCO OF	RDINETIGR	QUOTA1 NOTA1	QUOTA2 NOTA2
3       2       154 380       -23.020       2       36.25       999999 999         4       3       36.05       999999 999         5       4       39.750       999399 999         6       5       146.939       -2.2703       6       38.325       999999 999         7       6       34.893       -2.274       6       35.865       999999 999         8       7       144.3100       -19.566       7       40.040       99999 999         9       8       142.84       -26.997       8       38.160       999999 999         10       142.84       -26.997       8       38.160       999999 999         11       10       140.033       -9.27       10       34.930       999999 999         12       11       140.033       -9.27       10       34.930       999999 999         13       12       138.039       -22.625       12       39.750       999999 999         13       12       138.039       -22.625       12       39.750       999999 999         14       13       35.545       999999 999       99       99       91       16       14.94       999999 999	2	1		159.971	-30.534		1	36.455	999999.999
I       3       160 933       1.16.916       3       36.205       999999.999         6       5       160 172       3.901       4       37.70       999999.999         6       6       146 939 $-2.3703$ 6       38.325       999999.999         7       6       146 939 $-2.3703$ 6       38.325       999999.999         8       142 884 $-2.294$ 6       36.665       999999.999         9       8       31.60       999999.999         9       8       31.60       999999.999         10       140.035 $-3.27$ 10       34.930       99999.999         11       10       140.035 $-3.27$ 10       34.930       99999.999         12       11       140.035 $-3.27$ 10       34.930       99999.999         12       11       140.035 $-3.27$ 10       35.345       999999.999         13       12       138.639 $-2.2826$ 12       39.750       999999.999         14       13       35.345       999999.999       11       13.246       13.256       999999.999         1	3	2		154.360	-23.020		2	36.225	999999.999
5       4       150 172       3.901       4       39.750       999999 999         7       146 199 $2.3703$ 6       38.325       999999 999         8       7       143 100 $19.686$ 7       40.040       99999 999         9       8       142 884 $-2.294$ 6       36.865       99999 999         9       8       142 884 $-2.597$ 8       33.160       999999 999         10       9       144 883 $-30.493$ 9       35.525       999999 999         11       10       140.023 $-0.203$ 11       36.860       999999 999         12       11       140.023 $-0.203$ 11       36.860       999999 999         13       12       138.839 $-22.626$ 12       39.750       999999 999         14       133       35.345       999999 999         15       14       133.284 $-16.254$ 14       41.445       999999 999         15       14       133.203 $-16.254$ 40.900       99999 999       99         16       15       20.490       16       40.925	4	3		150.933	-18.916		3	36.205	999999.999
6         5         146 939         -2.3.703         5         33.325         999999 999           7         6         36.665         999999 999           8         143 100         -19.956         7         40.040         999999 999           9         8         142 884         -26.997         8         38.160         999999 999           10         9         141 863         -30.433         9         35.555         999999 999           11         10         140.023         -9.237         10         34.930         99999 999           12         11         140.023         -0.207         10         34.930         999999 999           13         12         138.639         -22.826         12         39.760         999999 999           14         13         134.619         -5.134         13         36.345         999999 999           15         14         41.445         999999 999         99         99         99         99         99         99         99         99         99         99         99         99         99         99         99         99         99         999         99         99999999	5	4		150.172	3.901		4	39.750	999999.999
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	6	5		146.939	-23.703		5	38.325	999999.999
8       7       40.040       99999 999         9       8       142.884       -26.997       8       38.160       99999 999         10       9       141.863       -30.493       9       36.525       99999 999         11       10       140.033       -9.237       10       34.930       99999 999         12       11       140.023       -0.208       11       36.660       999999 999         13       12       138.639       -22.225       12       39.750       999999 999         14       13       35.545       999999 999       99       91       14       13       99999 999         15       14       133.284       -16.254       14       41.845       999999 999         16       15       126.670       -9.320       15       40.800       999999 999         17       16       124.779       -20.400       16       40.755       999999 999         18       17       123.301       -1.434       17       36.105       999999 999         20       19       118.217       -22.900       19       36.245       999999 999         21       20       116.560 <t< th=""><th>7</th><th>6</th><th></th><th>145.926</th><th>-2.294</th><th></th><th>6</th><th>35.865</th><th>999999.999</th></t<>	7	6		145.926	-2.294		6	35.865	999999.999
9         8         142 884         -26.997         8         33.160         999999.999           10         9         141 863         -30.493         9         35.525         999999.999           11         10         140.353         -9.237         10         34.930         999999.999           12         11         140.023         -0.203         11         36.960         999999.999           13         12         138.839         -226.262         12         39.750         999999.999           14         13         35.345         999999.999         91         15         14         41.445         999999.999           16         15         126.870         -3.320         15         40.800         99999.999           16         15         126.870         -3.320         15         40.800         99999.999           18         17         123.301         -1.494         17         36.105         99999.999           19         16.245         999999.999         32.24         999999.999         32.24         999999.999           21         20         116.260         -11.320         20         40.340         999999.999	8	7		143.100	-19.586		7	40.040	999999.999
10 9       141 863       -30.483       9       35.525       999999 999         11 10       140 263       -9.237       10       34.890       999999 999         12 11       140 023       -0.208       11       36.850       999999 999         13 12       138 639       -22.626       12       39.750       999999 999         14 13       133 63.92.27.626       12       39.750       999999 999         15 14       133.284       -16.254       14       41.445       999999 999         16 15       126.70       -9.320       15       40.800       999999 999         17 16       124.779       -20.490       16       40.795       999999 999         18 17       123.301       -1.494       17       36.105       999999 999         19 18       120.503       -0.402       18       40.525       999999 999         21 20       116.60       -11.320       20       40.340       99999 999         22 21       112.778       -20.409       21       36.240       999999 999         23 22       111.597       -1.280       22       36.100       999999 999         24 23       100.074       -1.473 <t< th=""><th>9</th><th>8</th><th></th><th>142.884</th><th>-26.997</th><th></th><th>8</th><th>38.160</th><th>999999.999</th></t<>	9	8		142.884	-26.997		8	38.160	999999.999
11 10       140 253       -9.237       10       34.930       999999.999         12 11       140 023       -0.208       11       36.860       999999.999         13 12       138 039       -22.206       12       39.760       999999.999         14 13       134 619       -5.134       13       36.345       999999.999         16 15       132 6870       -9.320       15       40.800       99999.999         16 15       126.870       -9.320       16       40.795       99999.999         17 16       124.79       -20.400       16       40.795       99999.999         18 17       123.011       -1.494       17       36.105       999999.999         19 18       120.03       8.042       18       40.625       999999.999         12 20       116.560       -11.320       20       40.340       99999.999         22 21       111.278       -20.403       21       36.245       999999.999         23 22       111.597       -1.280       22       36.100       999999.999         24 23       107.076       -17.307       23       36.255       999999.999         24 23       101.074       -14.732 </th <th>10</th> <th>9</th> <th></th> <th>141.863</th> <th>-30.493</th> <th></th> <th>9</th> <th>35.525</th> <th>999999.999</th>	10	9		141.863	-30.493		9	35.525	999999.999
12       11       36.860       999999.999         13       12       138.620       12       37.760       999999.999         14       13       134.619       -5.134       13       36.345       99999.999         15       14       133.284       -16.254       14       41.445       99999.999         16       15       12.870       -9.320       15       40.800       99999.999         17       16       124.779       -20.490       16       40.795       99999.999         18       17       123.01       -1.494       17       36.105       99999.999         19       18       12.0503       -0.422       18       40.525       99999.999         20       116.50       -11.320       20       40.340       99999.999         21       20       116.50       -11.320       20       40.340       99999.999         22       21       112.778       -20.408       21       36.245       99999.999         22       21       112.778       -20.408       21       36.240       99999.999         23       22       107.076       -1.307       23       36.235       999999.999 <th>11</th> <th>10</th> <th></th> <th>140.353</th> <th>-9.237</th> <th></th> <th>10</th> <th>34.930</th> <th>999999.999</th>	11	10		140.353	-9.237		10	34.930	999999.999
13       12       138       639       -22       22       39       750       999999       999         14       13       135       545       999999       999         15       14       133       35       545       999999       999         15       14       133       25       400       999999       999         16       16       126       99999       999       999         16       15       126       999999       999       999         17       16       124       79       -20.400       16       40.795       999999.999         18       17       123       30       -4.44       17       36.105       999999.999         19       18       120.503       -6.042       18       40.525       999999.999         20       116       50       -11.320       20       40.340       999999.999         22       1112       78       -20.408       21       36.240       999999.999         23       22       1112       78       -20.403       21       36.25       999999.999         24       23       107.076       -17.307 </th <th>12</th> <th>11</th> <th></th> <th>140.023</th> <th>-0.209</th> <th></th> <th>11</th> <th>35.850</th> <th>999999.999</th>	12	11		140.023	-0.209		11	35.850	999999.999
14       13       35.345       999999.999         15       14       41.445       99999.999         16       15       126.870       -9.320       15       40.000       99393.999         17       16       124.779       -20.490       16       40.795       99399.999         18       17       123.301       -1.494       17       36.105       99999.999         19       18       120.503       -8.042       18       40.525       999999.999         20       19       118.217       -22.590       19       36.245       999999.999         21       20       116.500       -11.320       20       40.340       999999.999         22       21       112.778       -20.408       21       36.245       999999.999         23       22       111.597       -1.20       20       40.340       999999.999         23       22       111.597       -1.20       20       90.999.999       22         24       33.340       999999.999       22       24       36.240       99999.999         25       24       106.111       -7.412       24       33.340       999999.999 <t< th=""><th>13</th><th>12</th><th></th><th>138.839</th><th>-22.826</th><th></th><th>12</th><th>39.750</th><th>999999.999</th></t<>	13	12		138.839	-22.826		12	39.750	999999.999
15       14       113       224       116,254       14       41,445       999999.999         16       15       40,800       99999.999       99         17       16       124,779       -20,490       16       40,795       99999.999         18       17       123,301       -1,494       17       36,105       99999.999         19       18       22,590       18       40,525       999999.999         20       19       118,217       -22,590       19       36,245       999999.999         21       20       116,550       -11,320       20       40,340       99999.999         22       21       112,778       -20,409       21       36,240       999999.999         23       22       111,577       -1,260       21       36,240       999999.999         24       23       107,076       17,307       23       36,235       999999.999         25       24       106,111       -7,412       24       36,40       99999.999         25       24       106,111       -7,412       24       36,240       99999.999         26       25       101,074       -14,732	14	13		134.619	-5.134		13	35.345	999999.999
16       15       40.000       99999.999         17       16       40.795       999999.999         18       124.79       -20.490       16       40.795       999999.999         18       124.579       -20.490       16       40.795       999999.999         19       12       123.301       -1.494       17       36.105       999999.999         19       120.503       -8.042       18       40.525       999999.999         20       19       36.245       999999.999       99         21       20       116.560       -11.320       20       40.340       999999.999         22       21       112.778       -20.409       21       36.245       999999.999         22       22       111.577       -1.260       22       36.100       999999.999         23       22       111.577       -1.260       22       36.100       999999.999         24       23       107.076       -17.307       23       36.25       999999.999         26       25       101.074       -14.73       25       36.240       999999.999         27	15	14		133.284	-16.254		14	41.445	999999.999
17       16       124 779       -20.490       16       40.795       999999 999         18       17       36.105       999999 999         19       18       120.503       -8.042       18       40.525       999999 999         20       19       116.527       999999 999       999         21       20       116.500       -11.320       20       40.340       999999 999         22       21       111.577       -20.409       21       36.246       999999 999         22       21       111.597       -1.280       20       40.340       999999 999         23       22       111.597       -1.280       22       36.100       999999 999         24       23       107.076       -17.307       23       36.236       999999 999         25       24       106.111       -7.412       24       33.340       999999 999         26       25       36.240       999999 999       99       99       90       90         26       24       106.111       -7.412       24       33.340       999999 99       99         27	16	15		126.870	-9.320		15	40.800	999999.999
18     17     123 301     -1.494     17     36.105     999999.999       20     120 503     -8.042     18     40.525     999999.999       20     19     118.217     -22.990     19     36.245     999999.999       21     20     116.560     -11.320     20     40.340     999999.999       22     21     112.778     -20.408     21     36.245     999999.999       23     22     111.577     -7.2.008     21     36.245     999999.999       23     22     111.577     -7.2.008     21     36.245     999999.999       24     23     107.076     -17.307     23     36.255     999999.999       24     23     107.076     -17.307     23     36.240     99999.999       25     24     106.111     -7.412     24     38.340     99999.999       26     25     101.074     -14.732     25     36.240     999399.999       27	17	16		124.779	-20.490		16	40.795	999999.999
19       18       120 503       -8.042       18       40.525       999999 999         20       19       36.245       999999 999         21       20       116.560       -11.320       20       40.340       999999 999         22       21       112.778       -20.408       21       36.240       999999 999         23       22       111.597       -1.280       22       36.100       999999 999         24       23       107.076       -17.307       23       36.235       999999 999         26       24       106.111       -7.412       24       33.340       999999 999         26       25       36.240       999999 999       26       26       36.240       999999 999         27	18	17		123.301	-1.494		17	36.105	999999.999
20         19         118.217         -22.590         19         36.245         999999.999           21         20         40.340         99999.999           22         21         112.778         -20.409         21         36.240         99999.999           23         22         111.2778         -20.409         21         36.240         99999.999           23         22         111.597         -1.280         22         36.100         99999.999           24         23         107.076         -1.7307         23         36.235         999999.999           25         24         106.111         -7.412         24         38.340         99999.999           26         25         101.074         -14.732         25         36.200         99999.999           27	19	18		120.503	-8.042		18	40.525	999999.999
21 20     116 660     -11.320     20     40.340     999999.999       22 21     112.778     -20.409     21     36.240     999999.999       23 22     111.577     -1.260     22     36.100     999999.999       24 23     107.076     -17.307     23     36.235     999999.999       26 24     106.111     -7.412     24     38.340     999999.999       26 25     101.074     -14.732     25     36.240     999999.999       27	20	19		118.217	-22.590		19	36.245	999999.999
22     21     112.778     -20.409     21     36.240     999999.999       23     22     36.100     999999.999       24     23     111.597     -1.280     22     36.100     999999.999       25     24     107.076     -17.307     23     36.235     999999.999       25     24     105.111     -7.412     24     33.340     999999.999       26     25     36.240     999999.999     99       27     101.074     -14.732     25     36.240     999999.999       28     101.074     -14.732     25     36.240     99999.999       29     101.074     -14.732     25     36.240     99999.999       30     1     1     1     1     1     1       31     2     1     1     1     1     1       32     1     1     1     1     1     1	21	20		116.560	-11.320		20	40.340	999999.999
23     22     111     597     -1.280     22     36.100     999999.999       24     23     107.076     -17.307     23     36.225     999999.999       25     24     106.111     -7.412     24     38.340     99999.999       26     25     101.074     -14.732     25     36.240     99999.999       27     -     -     -     -     -       28     -     -     -     -     -       29     -     -     -     -     -       30     -     -     -     -     -       31     -     -     -     -     -	22	21		112.778	-20.409		21	36.240	999999.999
24     23     107 076     -17.307     23     36.255     999999.999       25     24     106.111     -7.412     24     38.340     999999.999       26     25     36.240     999999.999     99       27     -     -     36.240     999999.999       28     -     -     -     -       29     -     -     -     -       30     -     -     -     -       31     -     -     -     -       32     -     -     -     -	23	22		111.597	-1.280		22	36.100	999999.999
25     24     38.340     999999.999       26     25     36.240     999999.999       27     25     36.240     999999.999       28     -14.732     25     36.240     999999.999       29     -14.732     25     36.240     999999.999       29     -14.732     25     36.240     999999.999       30	24	23		107.076	-17.307		23	36.235	999999.999
26     25     36.240     999999.999       27     28     28     29       28     29     20     20       30     29     20     20       31     22     20     20	25	24		106.111	-7.412		24	38.340	999999.999
27     28       28     29       30     29       31     32	26	25		101.074	-14.732		25	36.240	999999.999
28	27								
29	28								
30 31 32	29								
31 32 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	30								
32	31								
	32								
33	33								
34	34								
36	35								
	1	<b>I H</b> ESEMPIO					•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Il risultato è riportato nella figura che segue.

# 8.7.9 - COMPENSAZIONE

Questa funzione è stata studiata appositamente per la compensazione dei rilievo fatti con l'ausilio di strumentazione GPS.