

pfGPS 11

GUIDA OPERATIVA

Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a cambiamenti, senza nessun obbligo di preavviso od avvertimento, da parte della S.C.S. srl

La S.C.S. non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi errore possa trovarsi in questo manuale.

Il software descritto in questo manuale è fornito sotto licenza d'uso e può essere utilizzato solo entro i termini di tale licenza, che si prega di leggere attentamente.

Non è possibile cedere né trasferire il programma o qualsiasi materiale ad esso correlato, in qualsiasi forma, a qualsivoglia persona o entità, salvo previo consenso scritto della S.C.S. - Survey CAD System. Questo manuale ed il relativo software non possono essere riprodotti, copiati, divulgati, trasmessi, memorizzati su sistemi di archiviazione o trascritti in qualsiasi maniera, ivi compresa la traduzione in altri linguaggi comprensibili da uomini o macchine, né per intero né in parte, senza previo permesso scritto della S.C.S. - Survey CAD System.

Infine, chi desidera offrire suggerimenti riguardanti il software o la documentazione, è pregato di inviare i commenti al produttore:

> S.C.S. Survey CAD System srl Viale Della Tecnica, 34 37064 Povegliano Veronese VERONA - ITALY <u>www.pfcad.it</u> info@pfcad.it

Questo manuale contiene informazioni protette da Copyright di proprietà della S.C.S. - Survey CAD System.

Autore: Rovaglia Lorenzo

Tutti i diritti sono riservati compresi quelli di produzione, traduzione e diffusione. Nessuna parte dell'opera può essere riprodotta in qualsiasi forma (per fotocopia, microfilm o qualsiasi altro procedimento), o rielaborata con l'uso di sistemi elettronici, o riprodotta o diffusa senza autorizzazione scritta dell'autore.

Edizione Ottobre 2018

pfGPS 11

SOMMARIO

1 - INTRODUZIONE 2 - REGISTRAZIONE 3 - INSTALLAZIONE 4 - DISINSTALLAZIONE 5 - ATTIVAZIONE 6 - MODALITA' DI UTULIZZO DI REGRS	3 4 5 6 7 8
7 - LAVORO	10
 8 - IMPOSTA 9 - INIZIALIZZA 10 - CONNETTI BASE 11 - SALVA PUNTI 11.1 - METODO 11.2 - GRAFICA 11.2.1 - Menù di utility grafiche 11.2.1.1 - Zoom 11.2.1.2 - Interroga 11.2.1.3 - Contorno 11.2.1.4 - Raster 11.2.1.5 - DXF 11.2.1.6 - Settaggi 11.2.1.7 - Sesto d'impianto 11.2.1.8 - Pivot 11.2.2 - Nuovi Punti 11.2.2.3 - Intersezione di un segmento 11.2.2.4 - Quarto punto di un segmento 11.2.2.5 - Intersezione di un segmento 11.2.2.6 - Segmento parallelo 11.2.2.7 - Picchettamento di un acurva 11.2.2.8 - Divisione di un segmento in <i>n</i> parti 11.2.2.10 - Arco da tre punti 11.2.2.10 - Arco da tre punti 11.2.2.11 - Trilaterazione 11.2.2.12 - Allineamento e squadro 11.3 - SATELLITE 12 - IMPORTA 13 - DATI 14.1 - Esempio pratico di calibrazione della mappa Raster o DXF 	10 11 12 14 15 17 17 18 19 23 24 24 25 27 30 32 32 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 48 50 51 52 5
15 - TRACCIAMENTO 16 - ESPORTA ASCII 17 - ESPORTA DXF	60 64 65
18 - IMPOSTAZIONI	66

19 - ATTIVAZIONE 20 - IMPOSTA CONNESSIONE 21 - TERMINALE COMUNICAZIONI 22 - DATI ELABORATI GPS	66 67 68 69
23 - MAPPA DEI SATELLITI 24 - STRUMENTAZIONE 25 - SISTEMA DI RIFERIMENTO 26 - PUNTI NOTI 27 - SETTACCI	70 71 74 80
 27 - SETTAGGI 28 - INFO 29 - MODALITA' EASY 29.1 - COME ESEGUIRE UN RILIEVO CON LA MODALITA' EASY 	82 83 84 87
30 - Salvataggio delle misure sul computer in ufficio	89
APPENDICE A - CONNESSIONE WI-FI/GPRS/BLUETOOTH APPENDICE B - RICONFINAZIONE MAPPE CON pfCAD CATASTO E PFGPS	90 103

1 INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto **PFGPS.** Questo prodotto è un SOFTWARE sviluppato per l'ambiente Windows CE, POCKET PC e WINDOWS MOBILE che permette il collegamento diretto e l'elaborazione dei dati provenienti dai ricevitori GPS in linguaggio NEMEA, in modalità RTK e con RAW DATA per il Post Processing.



Con **PFGPS** è possibile:

- acquisire ed elaborare dati dai ricevitori GPS che utilizzano il formato **NMEA**;
- gestire direttamente sistemi RTK Base Rover
- registrare BASE e ROVER in modalità POST-ELABORAZIONE.

2 **REGISTRAZIONE**

Prima di continuare, completare la **SCHEDA DI REGISTRAZIONE E GARANZIA** contenuta nella confezione in ogni sua parte e spedirla a:

> S.C.S. - Survey CAD System srl Viale della Tecnica, 34 37064 - Povegliano V.se - VERONA ITALY

> > Tel +39 (0)45 7971883 <u>www.pfcad.it</u> info@pfcad.it

Si consiglia di conservare il **CONTRATTO DI CONCESSIONE**, come registrazione permanente del proprio numero di licenza d'uso, necessario per richiedere gli aggiornamenti del programma e per qualsiasi evenienza nel caso venisse richiesto dal Servizio Assistenza.

MODULO DI REGISTRAZIONE E GARANZIA - PFGPS 10		
da spedire in busta chiusa, via email o via fax a:		
S.C.S. Survey CAD System - Viale della Tecnica, 34 - 37064 Povegliano V.se (VR) Tel. 045.7971883 - email: <u>info@pfcad.it</u> - <u>www.pfcad.it</u>		
Il programma accluso Vi viene fornito a condizione che accettiate il contratto di licenza d'uso. La registrazione del Vostro nominativo e del programma è l'unico mezzo per ottenere i diritti di utilizzazione del programma stesso, l'assistenza telefonica e i notiziari di aggiornamento. Sottoscrivendo il contratto, cioè firmando la scheda sottostante, dichiaro di aver letto e compreso tale contratto e di accettare i termini e le condizioni.		
lominativo		
ndirizzo		
CAP Città Provincia		
elefono FAX		
-mail		
Rivenditore		
Dichiaro di aver letto e di aderire alle condizioni stabilite nel Contratto di Licenza D'Uso.		
DATA FIRMA		

3 INSTALLAZIONE





4 DISINSTALLAZIONE

Per disinstallare dal palmare il programma selezionare

Settings/System/Remove Programs

Selezionare **S.C.S. PfGPS**, quindi remove e seguire le istruzioni a video.

Eliminare poi manualmente la cartella PFGPS che rimane nella cartella **Program Files**.



5 ATTIVAZIONE



MODALITA' DI UTILIZZO DI PFGPS 6

Easy

Interfaccia semplificata per un utilizzo immediato di PFGPS.

Le impostazioni di utilizzo sono quelle inserite nel Menù **IMPOSTAZIONI** in modalità Expert.



Expert

Modalità che utilizza comandi e funzioni avanzate suddivise nei menu a tendina: LAVORO e IMPOSTAZIONI.



MAPPA DEI SATELLITI

7 LAVORO

E' il menu principale di **PFGPS** LAVORO IMPOSTAZIONI EASY diviso nei seguenti menu secondari: IMPOSTA **IMPOSTA INIZIALIZZA*** CONNETTI BASE **CONNETTI BASE*** SALVA PUNTI SALVA PUNTI **IMPORTA** IMPORTA DATI DATI GRAFICA TRACCIAMENTO **ESPORTA ASCII ESPORTA DXF** ESCI Selezionare la freccia verde per scorrere i menu disponibili DATI *a seconda del modello di strumentazione impostata

8 IMPOSTA

Dal menu IMPOSTA è possibile gestire i lavori all'interno di PFGPS	Lavoro Punti Data ESEMPIO LAVORO
I lavori vengono salvati all'interno della cartella My Device\Program Files\PFGPS\Data con estensione .PGP e .BAK	
	Lavoro corrente: LAVORO
imposta il lavoro selezionato come corrente	
crea un nuovo lavoro	
elimina il lavoro selezionato	
crea una copia del lavoro selezionato	
inserisci i dettagli del lavoro	
conferma il lavoro selezionato e torna al menu LAVORO	

9 INIZIALIZZA

Procedura per inizializzazione del GPS valida per i modelli:

- GPSKIT K800

- GPSKIT K900

In questa fase è possibile inizializzare la Rover per poter per portarla alla precisione necessaria al rilievo.	Strumento/modalità operativa: H Ant base: 0.00
In genere non è necessario inserire l'altezza della Base e l'altezza della Rover in quanto, contrariamente al rilievo eseguito con la Stazione Totale, raramente con il GPS è necessario cambiare la stazione o cambiare l'altezza dell'asta - Rover. Il tasto Pausa serve annullare la fase di inizializzazione.	H Ant rover: 0.00

10 CONNETTI BASE

Procedura per connessione tramite SIM/GPRS a rete GPS permanente valida per i modelli:

- SOUTH S660 S82 GALAXY G1S/G1/G1 PLUS
- GPSKIT K700Rx
- PENTAX G6Ti/Ni

Per connettersi a reti gratuite o a pagamento è necessario essere in possesso delle seguenti credenziali di accesso fornite dal gestore del servizio (Leica Italpos/ Topcon NETGEO / Servizi Regionali):

- USERNAME
- PASSWORD
- SERVER
- PORTA

Attenzione!

Per accedere al servizio è necessario essere connessi a internet tramite SIM CARD GPRS inserita all'interno del controller oppure con connessione a RETE WIFI. VEDI APPENDICE A

Inserire le credenziali all'interno del menu LAVORI/CONNETTI BASE	Server: Port: UserName: Password:
	Salva i dati della base Base: X = 0 Y = 0 Z = 0
	Dispositivo non connesso Connetti
confermare	<u></u>



Attendere qualche istante e attivare la casella SALVA DATI DELLA BASE	Server: Port: UserName: Password: ✓ Connetti a NRT3-RDN Salva i dati della base Base: X = 0 Y = 0 Z = 0	
		Disconnetti
A questo punto la base è salvata all'interno del libretto delle misure ed è possibile proseguire con la registrazione dei punti.		

11 SALVA PUNTI

Quella riportata a lato è maschera principale registrazione dei punti.	la d i	ESEMPIO Punto: 90 H Ant.: 0.00 Mota: Picchetto Registra		nt.:0.00 o •
		Satelliti 9 GDOP	E 6483 N 5024	89.555 528.536
		2,00	N TU	
		2.00	0.020 m	0.042 m
		2,00	0.03011	0.04211
		Stetto	Lidid	Lateriza
		Fixed	070213 13393	6 45
		Chiudi Met	odo Grafica Sal	tellite

11.1 - Metodo

Nell'opzione I selezionare tro di registrazion	Metodo è possibile e differenti modalità ne dei punti:	ESEMPIO unto: 90 H Ant.: 0.00 Nota: Picchetto Registra Registra E 648389.555 9 N 5024528.536 2.00 Q 46.100 DOP Plan Alt 2.0 Stop and Ka 2 m Stal Continuo Preciso (Auto-statico) Metodo Grafica Satellite
Con il metodo STOP and GO il programma memorizza un punto per volta, quando si seleziona Registra.	Con il metodo Continuo PFGPS registra i punti ir un intervallo di tempo, ir secondi, impostato dall'operatore.	, Il metodo Preciso (Auto - statico permette di m e m o r i z z a r e temporaneamente un gruppo di posizioni per un tempo prestabilito. Se nel tempo prestabilito non c'è stato uno scostamento superiore a quello impostato, viene memorizzato il punto come media di tutte le posizioni temporaneamente memorizzate.
Registra	A intervalli di sec.: Registra	Periodo di: 5 sec - Registra

Variante nella modalità Stop and GO: esiste un solo tasto di registrazione e il punto viene registrato uno alla volta.	Variante nella modalità Statica: è una modalità specifica per misure in condizioni non ottimali, per esempio nei boschi. - Nel campo Periodo di vanno inseriti i secondi che si desiderano aspettare per campionare il punto. - Scarto max: è il valore limite che viene dato affinché la serie di misure effettuate venga mediata e registrata o scartata.
	Per esempio: se viene impostato un periodo di 60 secondi e uno scarto massimo di 5 cm., il programma registrerà la serie di punti ogni secondo fino a 60. Se avviene che lo scarto tra l'ultimo punto registrato e il penultimo supera i 5 cm. Tutta le registrazione verrà annullata e ripresa. Se, invece, tale scarto rimane inferiore ai 5 cm. tutti i punti s a r a n n o m e d i a t i e memorizzati come un singolo punto topografico di misura.

11.2 - GRAFICA



11.2.1 - Menù di utility grafiche



- Disegno di Contorno tra punti;

- Inserimento di una Immagine **Raster**;

- Inserimento di un File **DXF**;
- Settaggi della grafica;
- Sesto d' impianto;
- Pivot;
- Chiudi il menu.





11.2.1.2 - Interroga		
In sequenza:		
Interroga X Y Z:		
restituisce i valori Est - Nord - Quota del punto selezionato.	Punto: 4 E= 674906.538 N= 5031459.851 Q= 27.688 OK	
Interroga distanza		
restituisce i valori di distanza, pendenza e direzione tra due punti selezionati.	Distanza 2D= 4.029 m. Distanza 3D= 4.029 m. Direzione= 156.435 g. Pendenza= 0.273 %	
	🕰 🛛 🖀 🖄 🗡	

Interroga area: restituisce l'area di un poligono in varie modalità:	SELEZIONE Tutti i punti (poligono chiuso) Da grafica (selezione dei punti) Dalla NOTA dei punti Tecora stringia SCOSTAMENTO - OFFSET Scostamento (in m.) 0.00 Annulla Esegui
-Tutti i punti (poligono chiuso): restituisce l'area tra tutti i punti registrati partendo dal primo fino all'ultimo.	Fine
- Da grafica (selezione dei punti): mostra l'area selezionando una sequenza di punti dalla grafica.	

Dalla NOTA dei punti: restituisce l'area formata dai punti compresi tra il primo e l'ultimo punto con la stessa NOTA SELEZIONE Tutti i punti (poligono chiuso) Da grafica (selezione dei nunti)	A1 A1 A1		
Dalla NOTA del punti Ricerca stringa: A1	A1		
Nella cella SCOSTAMENTO - OFFSET è possibile inserire un valore in metri che allarga il poligono in maniera parallela al perimetro percorso. Si usa nel caso di poligoni chiusi con la selezione di Tutti i punti.			
PFGPS espone il risultato nel riquadro riportato a lato con tutte le informazioni aggiuntive disponibili.	AREA Area: 8348899.46 mq, Perimetro piano: 13399.26 Perimetro in quota: 13399.99 Numero dei punti: 90		



11.2.1.3 - Contorno

E' possibile creare poligoni chiusi o linee aperte che potranno essere poi esportati come file dati o come file di disegno.





Per la calibrazione del DXF fare riferimento alla calibrazione per mappa RASTER.

AVVERTENZE:

- si consiglia di caricare un *.DXF pulito, con sole linee e poililinee senza testi e blocchi. Utilizzare il comando **Elimina** di AutoCAD per pulire nel migliore dei modi il file DXF.

- è consigliabile caricare il *.DXF già calibrato con le coordinate GPS che si andranno a rilevare / tracciare.

Di seguito verrà riportato un esempio pratico di inserimento dell'immagine Raster e/o DXF (vedere **cap. 14.1**).

11.2.1.6 - Settaggi



GRAFICA

Visualizza: permette di impostare diverse modalità di visualizzazione del punto in grafica.

- Solo punto;
- Punto e nome / numero;
- Punto, nome e quota;
- Punto e quota;
- Punto, nome e quota.

Zoom ultimi: impostare il numero di punti da considerare per il comando zoom punti

Zoom raggio: impostare il raggio da considerare per il comando zoom raggio

	GRAFICA	
are	Punto e nome	(Violanced)
ne		Parametri m.:
	200	
	Zoom ultimi: 5 Zoom raggio: 20	netri

TRACCIAMENTO	TRACCIAMENTO Precisione in metri:
 Precisione in metri e Precisione in quota: viene impostata l'approssimazione con la quale ci si vuole avvicinare al punto da tracciare. Il valore deve essere compatibile con il grado di precisione del sistema GPS in uso. ICONA GPS: è possibile selezionare la forma dell'icona di posizione che verrà visualizzata nella grafica del tracciamento. 	0.01 Precisione in quota: 0.01 Icona GPS: Compatta Abilita Visualizzazione base Abilita Spostamento Abilita AutoZoom Abilita Nearest
IMMAGINE In questo settaggio è possibile definire le modalità d'uso delle immagini grafiche gestite con i menu Raster e DXF. Si consiglia di impostare Media o Massima Velocità.	IMMAGINE Velocită\Precisione negli zoom : Media prec/vel • Dimensione bitmap temporanea : Medio-piccola •

11.2.1.7 - Sesto d'impianto		
∕₀⊘ <u>⊯</u> 5	2 2 X	
Crea sesto di impianto dati i contorni: Questo comando permette di creare un sesto di impianto se i contorni del sesto sono già presenti sul rilievo. Inserire la distanza tra i pale e le file, la posizione dei punti e confermare.	DISTANZA TRA LE FILE: 3 m DISTANZA TRA I PALI: 4 m POSIZIONE A RETTANGOLO	
Una volta creato il sesto di impianto, PFGPS espone un'anteprima del lavoro. È possibile ora confermare il salvataggio dei punti con OK.	CONFERMA ANNULLA	

I nuovi punti saranno riportati in grafica e all'interno del libretto delle misure.	
	26 <mark>0 🖩 😔 🗡 🗙</mark>
Crea sesto di impianto senza confini noti:	DISTANZA TRA LE FILE: 2 m DISTANZA TRA I PALI: 2 m
Questa funzione permette di creare un sesto di impianto quando i contorni del sesto non sono presenti sul rilievo.	N° FILE DESTRA: 10 N° FILE SINISTRA: 10 N° PALI AVANTI: 5
Impostare i dati per la creazione del sesto di impianto.	N° PALI DIETRO: <u>5</u> TRACCIA I PUNTI SECONDO IL SENSO DEI PALI TRASVERSALMENTE ALLE FILE CONFERMA ANNULLA







11.2.2 - Nuovi Punti


















11.2.2.4 - Quarto punto di un parallelogramma



























Selezionare i due punti noti da cui Selezionare il punto B eseguire la trilaterazione, ad 2011 41 esempio i punti **206** e **113**. 12 111 $\angle \otimes$ 223 🔜 🛋 2 200 Inserire la **distanza da A** e poi la 41 Trilaterazione distanza dal punto B. Distanza dal punto A 23.56 Scegliere Soluzione di sinistra o Distanza dal punto B Soluzione di destra, 24,67 considerando di essere posizionati Soluzione di Sinistra sul primo punto e di vedere il Soluzione di Destra secondo punto selezionato. 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - = 4 Tab q w e r t y u i o p [] CAP a s d f g h j k l ; ' Shift z x c v b n m , . . / Ctlláůl 1 Confermare 1**'OK** con se la Trilaterazione soluzione in anteprima è corretta. Aggiungere Il nuovo punto? Annulla OK. 416 417 403 50 XX2 === 1 1

11.2.2.11 - Trilaterazione





11.2.2.12 - Allineamento e squadro



11.2 - SATELLITE

Re Satelliti 9 GDOP 2.00	egistra E 6483 N 5024 O 46	89.555 528.536 5.100
PDOP	Plan	Alt
2.00	0.030 m	0.042 m
Stato	Data	Latenza
Fixed	070213 13393	6 4.s
	Re Satelliti 9 GDOP 2,00 PDOP 2,00 Stato Fixed	RegistraSatellitiE64839N502432.00Q46PDOPPlan2.000.030 mStatoDataFixed070213 13993

12 IMPORTA



13 DATI

Questa opzione permette di visionare i punti registrati durante la misurazione.

Per ogni punto vengono riportati, oltre ai valori Nord - Est - Quota, altri elementi quali:

- Tipologia del punto (2=punto osservato, 1=stazione);
- Numero del Punto;
- Altezza dell'Antenna;
- Nota;

- Informazioni riguardanti lo stato di ricezione al momento della registrazione del punto quali: numero di satelliti, il GDOP, il PDOP, HDOP, ora e data GPS; Quota ellissoide.

Per visualizzare tutti i dati	Tipo; 2	/ia
scorrere il file con i cursori in	Libretto Contorni	
basso e a destra.	Ti Punt Est Nord Quota	-
	2 1 943057.3 5577657, 196,6	=
Il sottomenu Modifica permette	2 2 943030.7 5577564. 197.3	
di inserire e cancellare righe	2 3 942999.9 5577464. 198.4	
dall'archivio.	2 4 942968,8 5577364, 199.5	
	2 5 942893.7 5577356. 197.6	
	2 6 942766.6 5577366. 194.8	
	2 7 942637.2 5577376. 193.7	
	2 8 942494.4 5577388. 194,1	
	2 9 942401.8 5577394. 194.1	٠
Per modificare il contenuto di una	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8	via
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8	via
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8 Libretto Contorni 2 Tij Punt Est Nord Quota	via A
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8 Libretto Contorni Tij Punt Est Nord Quota 2 1 948057.3 5577657. 196.6	via
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8 Libretto Contorni Ti Punt Est Nord Quota 2 1 943057.3 5577657. 196.6 2 2 94 1 7 5577564. 197.3	via
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8 Libretto Contorni Ti Punt Est Nord Quota 2 1 943057.3 5577657. 196.6 2 2 94.1 7 5577564. 197.3 2 3 94999.9 5577464. 198.4	via
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8 Libretto Contorni Til Punt Est Nord Quota 2 1 943057.3 5577657. 196.6 2 2 944 1 7 5577654. 197.3 2 3 949999.9 5577464. 198.4 2 4 942968.8 5577364. 199.5	via E
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8 Libretto Contorni Tij Punt Est Nord Quota 2 1 943057.3 5577657. 196.6 2 2 94 1 7 5577657. 196.6 2 3 942968.8 5577464. 197.3 2 3 942968.8 5577364. 199.5 2 5 942893.7 5577356. 197.6	via E
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8 Libretto Contorni Ti Punt Est Nord Quota 2 1 943057.3 5577657. 196.6 2 2 94 1 7 5577657. 196.6 2 2 94 1 7 5577657. 196.6 2 2 94 1 7 5577564. 197.3 2 3 942968.8 5577364. 199.5 2 4 942968.8 5577364. 199.5 2 5 942893.7 5577356. 197.6 2 6 942766.6 5577366. 194.8	via E
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8 Libretto Contorni Ti Punt Est Nord Quota 2 1 943057.3 5577657. 196.6 2 2 94 1 7 5577564. 197.3 2 3 947999.9 5577464. 198.4 2 4 942968.8 5577364. 199.5 2 5 942893.7 5577366. 197.6 2 6 942766.6 5577366. 194.8 2 7 942637.2 5577376. 193.7	via =
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Til Punt Est 942968.8 Til Punt Est Nord Quota 2 1 948057.3 5577657. 196.6 2 2 941 7 5577564. 197.3 2 3 942968.8 5577364. 199.3 2 2 944 1 7 5577564. 197.3 2 3 942968.8 5577364. 199.5 2 5 942893.7 5577364. 199.5 2 5 942893.7 5577366. 197.6 2 5 942893.7 5577366. 194.8 2 6 942766.6 5577366. 194.8 2 7 942637.2 5577376. 193.7 2 8 942494.4 5577388. 194.1	via E
Per modificare il contenuto di una cella, selezionarla e apportare la modifica nel cursore in alto premendo poi il comando Invia .	Riga 1/89 - Lavoro: ESEMPIO Chiudi Modifica Archivi Est: 942968.8 Libretto Contorni Til Punt Est Nord Quota 2 1 943057.3 5577657. 196.6 2 2 94 1 7 5577564. 197.3 2 3 949999.9 5577464. 198.4 2 4 942968.8 5577364. 199.5 2 5 942893.7 5577366. 197.6 2 5 9426637.2 5577366. 194.8 2 7 942637.2 5577376. 193.7 2 8 942494.4 5577388. 194.1 2 9 942401.8 5577394. 194.1	

Il sottomenu Archivi permette di		Ti	2 :00			In	via
importare ed esportare	Li	bre	etto	Contorn	f		Ţ
ll'archivio dei Punti Noti , i punti		TI	Punt	Est	Nord	Quota	-
rizzati nel libretto corrente.		2	1	943057.3	5577657.	196.6	E
		2	2	943030.7	5577564.	197,3	
		2	3	942999.9	5577464.	198.4	
		Z	4	942968.8	5577364.	199,5	
		2	5	942893.7	5577356.	197:6%	
		ž	6	942766.6	5577366.	194,8	
		2	7	942637.2	5577376.	193.7	
		Z	8	942494.4	5577388.	194.1	
		2	9	942401.8	5577991.	194.1	N.
	1		, M	Ap	sendi da l	Punti no	5
	Rig	a 1,	/89 {1	ave 5.1	vie invParre	ti mili	
	Chi	udi	Modi	fica Arch	ivi	/	1
	1000	inter Inter	N. (99790)	10710-1	A1	-	

14 GRAFICA

Per tutte le singole funzioni di questo menu si rimanda al **capitolo 11-**SALVA PUNTI, 11.2 - Grafica.

In questo capitolo verrà riportato un esempio di calibrazione della **mappa Raster** o ***.DXF**.

14.1 - Esempio pratico di calibrazione della mappa Raster o DXF

Attenzione:

è importante ricordare che:

- l'immagine deve essere presente sul palmare prima di iniziare con il rilievo;

- **PFGPS** gestisce immagini in formato ***.BMP** monocromatiche e a colori;

- per eseguire la calibrazione è necessario aver rilevato tre punti ben identificabili sulla mappa.

Per iniziare dovranno essere individuati i punti che saranno usati per eseguire la calibrazione.

Tali punti dovranno essere copiati nell'archivio interno dei punti noti in questo modo:

Dal menu **LAVORO** scegliere il comando **DATI** per avere la lista di tutti i punti battuti.

Selezionare il primo punto interessato e cliccare su **ARCHIVI** - **SALVA IN PUNTI NOTI.**

Eseguire la stessa operazione per tutti i punti che saranno usati nella Calibrazione.













15 TRACCIAMENTO

La funzione Tracciamento permette di individuare punti precedentemente rilevati, punti elaborati in PFCAD CATASTO, linee di confine e percorsi caricati con la modalità Mappa Raster o Mappa DXF o nuovi punti calcolati direttamente in PFGPS.

Prima di iniziare il tracciamento assicurarsi che il GPS sia connesso e sia in precisione.

Per poter procedere con il tracciamento è necessario caricare un libretto in coordinate assolute con una delle funzioni descritte in precedenza ed essere fisicamente nella stessa zona di coordinate con l'apparato GPS.

Per riposizionare il sistema, utilizzare le funzioni descritte in

IMPOSTAZIONI - SISTEMA DI RIFERIMENTO:

- Locali / un punto

- Locali / tre punti

Per facilitare gli spostamenti verso il punto da tracciare, l'area grafica del palmare deve essere sempre posizionata in direzione del Nord Geografico.

È necessario, quindi, controllare la rotazione al nord del display utilizzando la Bussola inserita nel supporto del palmare.



All' apertura del comando compare la maschera che segue, nella quale, tramite il tasto **Seleziona**, si andrà a selezionare un punto da tracciare.



- A) E' possibile selezionare dall'archivio corrente il punto da tracciare.
- B) Selezionando H ant è possibile inserire l'altezza corrente della Rover.

Attenzione: inserire l'altezza della Rover anche nella fase di determinazione del Sistema di Riferimento. Anche nella maschera dell'opzione Rototraslazione in Locali, inserire l'altezza della Rover. Questa funzione si utilizza in casi particolari, quando vi è un cambio di altezza della Rover durante la fase del rilievo. Generalmente, la Rover non viene modificata nella sua altezza e spesso si utilizzano aste non telescopiche; in questi casi si consiglia di lasciare a 0.00 il valore H Antenna, sia in questa maschera che nella maschera di Rototraslazione.

- C) Indica la precisione del GPS in quel dato momento.
- D) Indica il numero di satelliti in uso al momento.
- E) Indica la distanza tra la posizione corrente del GPS e il punto da raggiungere.
- F) Indica il valore in metri necessari per raggiungere la quota del punto da tracciare.
- G) Indica il punto da tracciare e che si deve raggiungere.
- H) E' la posizione della Rover.

Per tracciare un altro punto, cliccare nuovamente sul tasto A e selezionare un nuovo punto all'interno del libretto delle misure.

	TH	Punt	Est	Nord	Quota	l
	2	50	942046.5	5581354,	192.8	1
	2	51	942171.1	5581515.	192.7	
-	2	52	942258,1	5581615.	192,7	
	2	53	942402.9	5581726.	192.6	
	2	54	942553.5	5581838.	192,7	1
	2	55	942724,2	5581963.	193	T
	2	56	942843.4	5582084.	195	
	2	57	942907.6	5582236.	196:6	
	2	58	942999.6	5582338.	197	
4	ľ	M				



16 ESPORTA ASCII

Con questo comando è possibile creare un file ASCII di esportazione del libretto corrente.

E' possibile esportare diversi formati di file ASCII, a colonne o a separatori.

17 ESPORTA DXF

Con questo comando viene creato un file ***.DXF** per essere caricato in un qualsiasi programma CAD.

Inserire il nome del file ed eventualmente modificare l'altezza dei testi e il loro spostamento dal punto topografico.

E' possibile anche esportare il dxf a blocchi.

No P	ome del file ROVA	e DXF da salv	are	.DXF
] Esporta a	a blocchi		_
	Disegno s	critte:	These sure	_
	Nome	Quota	Nota	
-	0.3	0.3	0.3	
î	0	3	1.5	
ŧ	1	1	1	
	8			0

Il file verrà salvato nella cartella Program File\pfgps\dxf.

18 IMPOSTAZIONI



19 ATTIVAZIONE

vedi CAPITOLO 7.

20 IMPOSTA CONNESSIONE

In questa opzione è possibile inserire i parametri di trasmissione del palmare con il GPS. Considerando che, normalmente, la trasmissione avviene tramite Bluetooth, verificare nel Bluetooth manager la precisa Porta Com utilizzata.

Attenzione:

I valori visualizzati nella figura sono indicativi e generici. Verificare effettivamente la Porta e la Velocità della periferica di volta in volta.

Per impostare correttamente la connessione bluetooth tra controller e strumentazione utilizzata fare riferimento all'appendice A

COM6: - altra porta	۶
Velocità: 4800	×
Parità: None	ŝ
lusso dati:None	Ţ
Bit dati:8	۶
Bit stop: 1	×
8	Ø

21 TERMINALE COMUNICAZIONI


22 DATI ELABORATI GPS

In questa maschera è possibile un ulteriore controllo dei dati ricevuti dal GPS. Vengono esposti i valori necessari per valutare la precisione corrente e tutte le caratteristiche della posizione.	Informazione Latitudine Quota Quota ellissoide Est Nord Ora/Data Satelliti PDOP VDOP HDOP Navigazione Fixed	Valore 45°21'30.56400 10°53'42.09000 47.000 648422.359 5024522.083 090144/070213 6 (32,11,01,20,14,19) 2.9 2.3 2.8 GPS - modo GPS Si Chiudi
---	---	--

23 MAPPA DEI SATELLITI



24 STRUMENTAZIONE

In questa maschera è possibile selezionare la strumentazione	Strumento/modalità operativa: South 5650-5660
utilizzata.	PDA South S720 PDA Pentax 2012 Mobile GIS South S502S660 South S82 South G1 SERIES (Network) South G1 SERIES (Bluetooth) Pentax GT SERIES Pentax GN SERIES Pentax G3100-R1 GPSKIT K300 MF GPS+GLONASS GPSKIT K700 RX N GPS+GLONASS GPSKIT K700 RX U GPS+GLONASS



In questa seconda opzione si andranno ad inserire i valori di altezza della Base sul treppiede e della Rover quando il valore di questa è fisso.

In linea di massima, con il sistema GPS non si utilizza molto il cambio stazione, come invece avviene per la Stazione Totale; pertanto, sia l'altezza della BASE che l'altezza della ROVER possono rimanere fisse a 0.00. Nel caso, si potrà successivamente alzare o abbassare il piano quotato con il software in ufficio.

<u>Attenzione</u>: questo è valido se durante il rilievo non si cambia mai la posizione della Stazione.

H Ant base:	0.00
H Ant rover:	0.00
8	τ.

25 SISTEMA DI RIFERIMENTO



Nelle caselle E,N,Q sarà possibile visualizzare i dati relativi al punto. Selezionando CALCOLA , PFGPS traslerà il sistema con origine sulle coordinate del punto selezionato.	E N Q 648389 5024528 46 UTM GPS: 648389.555, 5024528.536, 46.100 LOCALI: 648389.000, 5024528.000. CALCOLA ©
2. PUNTI NOTI	La stessa procedura vale per l'importazione da PUNTI NOTI.
Le coordinate del punto di	Punti noti
origine sono selezionate nell'archivio dei PUNTI NOTI.	Nome Punto Est Nord PF01/0870/L384 26785.872 -22955. PF02/0870/L384 27267.8 -23062. PF03/0870/L384 26983.43 -23342. PF04/0870/L384 26705 -22529
	Inseristi riga Elimina riga Importa File Importa File

3. MANUALE	
Mediante questa opzione inseriamo le coordinate del punto di riferimento manualmente tramite la tastiera.	POSIZIONE MANUALE GPS MANUALE E N Q 648389 5024528 46 UTM GPS: 648389.555, 5024528.536, 46.100 46 LOCALI: 648389.000. 5024528.000. 5024528.000.
Per verificare che l'operazione sia andata a buon fine, aprire la maschera SALVA PUNTI e verificare il valore delle Coordinate Est - Nord - Quota.	



I punti di riferimento possono essere inseriti direttamente in due modalità utilizzando file precedentemente scritti sul computer in ufficio e poi caricati sul palmare:

A) Dal lavoro corrente.

LAVORO

Per la selezione, cliccare sulla corrispondente riga del punto desiderato.

Deve essere selezionato un punto per volta, ritornando quindi per ogni punto nella maschera precedente.



B) Dall'archivio dei punti	👷 Punti noti
noti.	Nome Punto Est Nord
Por la coloziono cliccaro culla	PF01/0870/L384 26785.872 -22955.
rei la selezione chicare sulla	PF02/0870/L384 27267.8 -23062.
desiderate	PF03/0870/L384 26983.43 -23342.
uesiuerato.	PF04/0870/L384 26705 -22529
Deve essere selezionato un punto per volta, ritornando quindi per ogni punto nella maschera precedente.	Inserisci riga Elimina riga Importa File
ANNULLA DATI Per eseguire la traslazione de	inseriti ed eseguire una nuova immissione. el GPS nel sistema cartoarafio
A) Individuare 3 punti sul terreno c cartografiche e che sono stati me o come archivio di lavoro PFGPS.	lei quali si conoscono le coordina morizzati nell'archivio dei punti no
B) Portarsi sul terreno, in sequenza di ognuno di questi.	sui tre punti, e salvare la posizior
C) Associare ad ogni punto re nell'archivio dei punti noti o nell'a	gistrato un punto memorizza archivio del lavoro corrente.
D) Selezionare CALCOLA .	
E) Verificare nella maschera LAVOR del sistema sono quelle dei tre p	O - SALVA PUNTI se le coordina unti di riferimento inseriti.

SISTEMA DI RIFERIMENTO
IN COORDINATE LOCALI
CON BASE NOTA

Questo metodo si basa sul riposizionamento del rilievo utilizzando la base come riferimento. Inserire le coordinate della base nota e		ema di ri M Ant. 0.0 No riferir Tre punt	ferimento 0 nento	Fuso: OUn pu Base	32 x
comermare.	ŧ.	Base	Est	Nord	Quota
		1	0	O	D I
					0

26 PUNTI NOTI

Questo menu permette la gestione di tutto il database relativo a punti stabili di riferimento, punti noti che verranno utilizzati nella calibrazione / georeferenziazione delle mappe Raster o DXF. Questo comando controlla l'intero database dei punti e ne permette il suo editing.

Selezionando questa voce compare una tabella vuota dove è possibile inserire le coordinate dei punti noti, dove:

- **Nome**: è il campo che contiene il nome del punto noto di riferimento;

- **Est/Nord**: sono i valori delle coordinate rettangolari del punto;

- **Quota**: indica il valore della quota del PF;

- **Desc**. **Plan**: è la descrizione planimetrica del punto;

- **Att**. **Plan**: indica l'attendibilità delle coordinate planimetriche del punto;

- Desc. Altim: è la descrizione altimetrica del punto;

 Att. Altim: indica l'attendibilità delle coordinate altimetriche del punto;

- **Particella**: nome della particella alla quale appartiene il punto.

Il comando **Inserisci riga**, appende una riga vuota alla fine dell'archivio.

Il comando **Elimina riga,** cancella la riga selezionata.

Con **Importa File** è possibile importare un file archivio in formato ASCII. Si consiglia in ogni caso di importare sempre i punti da un file memorizzato sul computer in ufficio.

Per la compilazione delle righe l'ordine dei campi deve essere il seguente:







27 SETTAGGI

In **PFGPS** è disponibile un menu specifico per le impostazioni di sistema. Nelle figure che seguono verranno mostrate tutte le varie opzioni configurabili dall'Utente.

 Directory del programma: è la cartella dove è installato il programma; non è modificabile. Directory dei Lavori: è la cartella all'interno del palmare, nella quale vengono salvati i lavori. I file contenuti hanno estensione *.PGP e *.BAK. Se ActiveSync è installato correttamente, si accede a questa directory mediante Esplora Risorse del computer principale. 	Directory del programma: Information Hostencess Directory del lavori: IProgram FilesIPFGPSIDATAI DIRECTORY VARIE
Per cambiare il percorso cliccare sulla riga ed attivare il tastierino del palmare.	
 Numero minimo dei satelliti: blocca la registrazione dei punti quando il numero dei satelliti è inferiore a quello impostato. In linea di massima si può impostare Auto e verificare caso per caso il numero di satelliti nella maschera di registrazione dei punti. Distanza minima: indica la distanza minima tra punti che determina l'intervallo in metri tra un punto registrato e il successivo. Questo parametro viene utilizzato nella registrazione continua dei punti. Se impostato a 0 i punti vengono registrati sempre, anche sovrapposti. Invece, se viene inserito un valore in metri, i punti saranno registrati uno ad uno dopo avere percorso il valore stabilito. 	Auto Distanza minima (0=non attiva): Salva automatico ogni m.: Salva automatico ogni m.: Unită misura quota inserita: Metri Durata calcolo UTM in locali: S. Epoche inizializzazione rover: OTRECTORY VARIE

- **Salva automatico ogni m.**: questa opzione permette di salvare il file dati automaticamente ad ogni intervallo di tempo impostato.

- Unità di Misura della Quota: è possibile inserire la quota con una unità di misura diversa dai valori EST e Nord.

- Durata calcolo in UTM in locali: quando si sta impostando il sistema di riferimento locale, il programma cercherà una maggiore precisione per individuare il punto di origine, durante l'intervallo di tempo impostato a questa voce. Inserendo un valore (in secondi), una volta selezionata alla voce Edita - Sistema di riferimento il punto di origine nel sistema Locale con un solo punto, il programma registrerà diversi punti in quell'intervallo di tempo ed esporrà la media degli stessi. Questa impostazione permette un'individuazione più precisa del punto di origine. È comunque consigliato inserire valori relativamente bassi, che si aggirino intorno al minuto.

28 INFO

Da questo comando è possibile accedere alle informazioni relative alla versione del programma PFGPS in uso e ai riferimenti dell'Azienda.

29 EASY

AND CONTRACT AND A CONTRACT OF A CONTRACT AND A CONTRACT

Il pannello di controllo della modalità **EASY** espone i comandi essenziali per partire.



Descrizione delle singole opzioni:

- **1 Lavoro: ESEMPIO** questa riga descrive il nome della misurazione corrente che corrisponderà al nome del terreno e ai due rispettivi file con estensione ***.PGP** e ***.BAK** memorizzati nella cartella **DATI**.
- **2 Punti: 89** è il totale dei punti memorizzati durante la misurazione percorrendo il perimetro del campo.
- **3** Questa icona permette di entrare nel menu di gestione delle misure fatte e di inizializzare una misurazione con un nuovo nome.
- **4** L'icona con il triangolino verde permette di registrare un solo punto di posizione/misura.
- **5** Questa icona permette di registrare in automatico un punto ogni 2 secondi. Una volta selezionata, l'icona diventa rossa e si avvia la registrazione in sequenza dei punti. Per fermare la registrazione premere di nuovo sulla stessa icona.
- **6** Selezionando il rettangolo azzurro si accede all'area grafica del programma che fornirà la superficie, il perimetro e il disegno del terreno misurato. E' possibile accedere al grafico anche durante la fase di registrazione. In questo caso si potrà vedere la mappa mano a mano che si forma.
- 7 Se i due LED:

sono rossi, ma non lampeggianti: il ricevitore GPS non è connesso a livello Hardware o non è correttamente configurata la connessione; non sarà possibile perciò iniziare una misura;
sono rossi e lampeggianti alternativamente: i settaggi sono corretti e dopo qualche minuto diventeranno verdi e comincerà ad essere visualizzato il numero dei satelliti in ricezione;
sono verdi: il sistema è pronto per iniziare la misurazione. E' tuttavia consigliato attendere circa 5-10 minuti prima di iniziare la misurazione.

- **8** In questa area viene indicato il numero di satelliti. Per avere una buona misurazione devono essere almeno 7.
- 9 Cliccando sulla freccia si torna alla modalità EXPERT.
- **10** Nel riquadro sono indicati i dati di posizione geografica e quindi i valori Est, Nord e Quota.
- **11** Cliccando sul cestino è possibile cancellare i punti registrati nel lavoro impostato.
- **12** PDOP: il numero indica come sono disposti i satelliti e, quindi, rappresenta la precisione del sistema. Il sistema è tanto più preciso tanto quanto il valore è basso.

- **13** Selezionando questa icona si chiude il programma e si torna a Windows.
- **14** Questa icona permette di registrare in automatico un punto ogni 5 secondi. Una volta selezionata, l'icona diventa rossa e si avvia la registrazione in sequenza dei punti. Per fermare la registrazione premere di nuovo sulla stessa icona.
- **15** Questa icona permette di registrare in automatico un punto ogni 10 secondi. Una volta selezionata, l'icona diventa rossa e si avvia la registrazione in sequenza dei punti. Per fermare la registrazione premere di nuovo sulla stessa icona.

29.1 - COME ESEGUIRE UN RILIEVO CON LA MODALITA' EASY

Utilizziamo la numerazione e la descrizione dei comandi delle pagine precedenti .

- 1. Una volta al bordo del terreno da misurare, verificare il numero di satelliti disponibili.
- 2. Cliccare sull'icona **n°3** per aprire la maschera di gestione dei rilievi.





30 SALVATAGGIO DEI LAVORI SUL PC

Dopo aver collegato il computer palmare al computer, assicurarsi che **Activesync o Windows Mobile Device Center** sia installato e attivo.

Selezionare in sequenza da Esplora Risorse il seguente percorso sul palmare:

Risorse del dispositivo /Programmi /PfGPS /Data



comparirà così la finestra riportata a lato con tutti i file di misurazione.

L'estensione dei file dovrà essere ***.PGP**. I file con estensione ***.BAK** sono semplici copie di sicurezza dello stesso file *****.PGP. Copiare i file in un percorso del computer dell'ufficio utilizzando le funzioni **Copia** e **Incolla**.

Per visualizzare e stampare i file ***.PGP** è necessario che venga installato un programma **per PC (PFCAD, DISCAV o AGRICAD PC)** venduto a parte e non compreso nella confezione di **PFGPS**.

Con il comando COPIA / INCOLLA è possibile riportare dal PC al palmare lavori già eseguiti per poterli riutilizzare.

APPENDICE A CONNESSIONI WI-FI/GPRS/BLUETOOTH

- CONNESSIONE ALLA RETE INTERNET/GPRS

• CONNESSIONE TRAMITE WIFI

Attivare il menu nella barra superiore dello schermo e selezionare l'icona del menu rapido CONNECTIVITY	
Selezionare WIRELESS MANAGER per attivare la connessione	Connectivity Image: Wireless Manager There are no data sessions active. Programs connect automatically as needed. To change connection settings, tap Settings. Settings
Attivare il WI-FI	Wireless Manage 🖆 🐾 🏆 🕊 10:44

Proseguire con la registrazione alla rete disponibile e verificare l'effettiva connessione dal menu rapido CONNECTIVITY	Connectivity	
	TNCAP4A40CF (Wi-Fi)	
	Settings Hide	
	Play All Songs	

• CONNESSIONE TRAMITE SIM DATI

- PROCEDURE VALIDE PER CONTROLLER BP3500



Proseguire con CONTINUE	APN Configuratio Image:
Inserire l'APN dell'operatore della scheda SIM e confermare con OK. Di seguito gli APN dei principali operatori: VODAFONE web.omnitel.it TIM ibox.tim.it WIND internet.wind POSTEMOBILE internet.postemobile.it H3G tre.it (ricaricabili) / datacard.tre.it (abbonamenti)	APN Configuratio IP Connection PPP Connection Please Enter APN: Web.omnitel.it Need to configure Dial-Up network to connect access internet. Configure Dial-Up network now:
	(і) (ок)



Se compare la seguente finestra la connessione è stata stabilita correttamente ed è possibile iniziare il lavoro.	Connectivity
ATTENZIONE! Se compare la seguente finestra significa che la connessione non è attiva. Si consiglia di ripetere la procedura.	Connectivity Image: Mireless Manager There are no data sessions active. Programs connect automatically as needed. To change connection settings, tap Settings. Settings

- PROCEDURE VALIDE PER CONTROLLER SOUTH S10, S720, X11 PENTAX PS9H









	My ISP 💿 😵 🏹 🕸 💷 10.
	General 🔇 Modem > Gene
	Tap and hold on an existing connection fo more options.
	Name Number
	O Auto pick
	⊖GPRSConnection *99≠
	My Connection 2 ibox.tim.it
	My Connection 1 wind.internet
	OMy Connection
	(He) (Edit) (Now) (O
Selezionare CONNECT	My ISP
	Tan and hold on an existing connection for
	more options.
	Name Number
	OAuto pick
	⊖GPRSConnection *99≠
	My Connection 2 ibox.tim.it
	OM Delete wind.internet
	Connect
	Edit Now O

- CONNESSIONE BLUETOOTH









Il numero di porta COM associato al dispositivo dovrà essere poi inserito all'interno di PFGPS nel menu IMPOSTAZIONI/IMPOSTA CONNESSIONE	Porta: COM6: - altra porta Velocità: 4800 Parità: None Flusso dati: None Bit dati: 8 Bit stop: 1
All'avvio del programma può presentarsi questo messaggio. Significa che la connessione automatica via Bluetooth con il GPS non è andata a buon fine. Controllare parametri di trasmissione e strumentazione nelle IMPOSTAZIONI	PFGPS (CONTROLOGY) PFGPS (CONTROLOGY) Surveying GPS Software ok Si è verificato un errore di connessione sulla porta seriale e/o bluetooth. Verificare in IMPOSTAZIONI I MPOSTA CONNESSIONE la porta COM e la velocità. Inoltre verificare in IMPOSTAZIONI - STRUMENTAZIONE lo strumento corretto.

APPENDICE B - RICONFINAZIONE MAPPE CON pfCAD CATASTO E PFGPS

Utilizzando PFCAD CATASTO è possibile calibrare una mappa raster in coordinate assolute in modo da poterla utilizzare in operazioni di riconfinazione con il software PFGPS su palmare.



Selezionare il comando CALIBRAZIONE MAPPA VETTORIALE CON N PUNTI UTILITY Info CALIBRAZIONE MAPPA VETTORIALE CON PARAMETRI CALIBRAZIONE MAPPA VETTORIALE CON NPUNTI DISEGNO FACCIATE FABBRICATO RADRIZZAMENTO IMMAGINI CALCOLO ELEMENTI DI UNA CURVA CERCA COMUNE... Edita nuovo file Edita file esistente ... Apri database Info sul sistema

Prima di calibrare la mappa è necessario individuare sulla mappa n punti (almeno 3) di coordinate assolute/UTM note.

Le coordinate UTM si possono ottenere anche utilizzando GOOGLE EARTH.

Attenzione!Nelle opzioni di Google Earth selezionare coordinate UTM.



Nell'esempio che segue sono stati utilizzati 3 punti individuati prima sulla mappa catastale e poi su Google Earth.


Se si utilizza Google Earth le ccordinate del punto si possono visualizzare selezionando le proprietà del punto.



-		HE	
	Google cann - wipolitica segnapo	610	
	Nome: E		111
2	Zona:	32.T	
	Distanza verso est:	648251,00 m E	
LAL	Distanza verso nord:	5024276.00 m N	
1	1-2		
	Descrizione Stile, Colore	Visualizza Altitu	Idine
THE REAL	Aggiungi link Aggiungi li	mmagine web	ggiungi immagine locale,

Quando si conoscono le coordinate UTM dei punti che si desiderano utilizzare è possibile proseguire nel processo di calibrazione.

		Gestione im Biglatniviale	magini tecnica C:\Usera	s\MKT1\Deskton\higiag	niVIAI Elecnica til		
C	alibrazio Selezion	Coord Coord Fattore moli Ango Moi Dimensioni il Dimensioni il Dimensioni il Converti Converti a punti da immagir Da mappa raster	Congela Longine: Est= 0 origine: Nords 0 titiplicativo Est: 0 plicativo Nord: 1 lo di rotazione: 400 Trasparenza: Opaca do inserimento: Alpha (Stand Bordo: 0 - Nessuno Colore S (ondo: Bianeco Pagna 11: 1 n pixel (L x H): 2344 x 1654 n metri (L x H): 2344 x 00 x 169 De Selle: De Selle:	Apri Salva	Elmina tutto	sei OK	
1.1	Calibrazi	one			1.04	 second management 	_
	Nome	Nord immagine	Est immagine	Nord reale	Estreale	Pesa	
11							

Selezionare quindi i tre punti sulla mappa raster, le coordinate sono inserite automaticamente nelle colonne Nord Immagine e Est Immagine.

Selezio	na punti da immagi Da mappa raster	Sele:	zione punti coor Da grafica del	dinate reali	 elezione dei p Inserimento Sostituzion 	ounti 5 automatico e
Calibra:	zione			-1.7++		
Nome	Nord immagine	Est immagine	Nord reale	Estreale	Pesa	
Nome	Nord immagine	Est immagine	Nord reale	Est reale	Peso	
P1	1087	1015				
P2	177	312				
P3	862	1930				
+ 4	:-X	Scala 🦵 Rototraslazi 🕩 Rototraslazi	one rigida one conforme	Pesi Ro Ro	totraslazione s totraslazione p	emplice ponderata

brazione per N	punti				
Seleziona punti da	immagine -	Selezione pu	nti coordinate	reali	Selezione dei punti Inserimento automatico
Da mappa	aster	Da graf	ica del rilievo		C Sostituzione
Calibrazione	dens a		les a	te 1	
Nome Nord Imn	agir Est immagi	ne Nord reale	Est reale	Peso	Nord calcolat Est Calcolato Scart
5 177	240	50240230	549951 00		50245251015 646451 541 2,036 5024272 000 646250 660 11 093
F2 1952	1990	5024468200	EARETE DO		502469 995 549975 899 1 333
$+\pm - \times$				-Dec	
and a S ala and a sala and a	C Roto	traslazione rigid traslazione conf	a 'orme	Pes	a Rototraslazione semplice Rototraslazione ponderata
	Roto	traslazione rigid. traslazione conf	a orme	Pes C	r Rototraslazione semplice Rototraslazione ponderata Calcola Annulla
termine della immagine e	C Roto Roto calibrazion proseguire	traslazione rigid traslazione conf ne confern	a orme nare la de	eform	Rototraslazione semplice Rototraslazione ponderata Calcola Annulla
termine della immagine e ototraslazione ba Variazione di sca Variazione di sca Rotazione degli a Coordinata Nord Coordinata Est d Applicare la defo	C Roto Roto Roto calibrazion proseguire. ricentrica la esistente: 1: la es	traslazione rigid traslazione conf ne confern 0.265596 1: 0.265596 24228.055 18.822 nmagine?	a orme	eform	azione da applicare



Selezionare Converti e convertire l'immagine di partenza se non è in formato bmp. Collegare il palmare al Pc e copiare i file .bmp e il file .MOS all'interno della cartella di PFGPS.

E' necessario caricare anche il file .MOS perchè contiene i parametri della calibrazione.









S.C.S. survey CAD system srl Viale Della Tecnica, 34 37064 Povegliano Veronese Verona Italy www.pfcad.it info@pfcad.it